

# ENHWI-G3 Router de banda ancha inalámbrico 802.11g

Guía de usuario

# Avisos y declaraciones regulatorias

# Redes inalámbricas: salud y autorización para su uso

Los dispositivos de redes inalámbricas emiten energía electromagnética de radiofrecuencia. Sin embargo, los niveles de energía de estas emisiones son sumamente inferiores a las emisiones de energía electromagnética de dispositivos inalámbricos como teléfonos móviles. Los dispositivos de redes inalámbricas son seguros para su utilización y poseen estándares y recomendaciones de seguridad de radiofrecuencia. La utilización de dispositivos de redes inalámbricas puede estar restringida en algunas situaciones o ambientes, como por ejemplo:

- $\cdot$  A bordo de aviones.
- $\cdot$  En un ambiente explosivo.

 $\cdot$  En caso de que se perciba o identifique como dañino el riesgo de interferencia con otros dispositivos o servicios.

Si no son claras las políticas relacionadas con la utilización de dispositivos de redes inalámbricas en organizaciones o ambientes específicos (por ejemplo, en aeropuertos, hospitales, plantas industriales de químicos/aceites/gases, instalaciones privadas, etc.), solicite autorización previa para utilizar estos dispositivos.

## Información regulatoria/exención de responsabilidades

Se deberá llevar a cabo la instalación y utilización de este dispositivo de red inalámbrica siguiendo de forma estricta las instrucciones incluidas en la documentación del usuario que acompaña al producto. Cualquier cambio o modificación realizada a este dispositivo que no se encuentre aprobada explícitamente por el fabricante podría anular la autoridad del usuario de utilizar este dispositivo. El fabricante no será responsable de cualquier interferencia de radio o TV causada por una modificación de este dispositivo, reemplazo o conexión no autorizada. El fabricante y sus revendedores o distribuidores autorizados no serán responsables de cualquier daño o violación a las regulaciones gubernamentales que surjan del no cumplimiento de estas pautas.

### Declaración de interferencia de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC.

El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no causará interferencias.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

# Declaración de exposición a las frecuencias de radio de la FCC

Se evaluó este dispositivo de radiofrecuencia de red inalámbrica conforme el Boletín OET 65 de la FCC y se comprobó que cumple con los requisitos establecidos en las Secciones 2.1091, 2.1093 y 15.247 (b) (4) del CFR 47 que tratan acerca de la exposición a las frecuencias de radio de los dispositivos de radiofrecuencia. La potencia radiada de salida de este dispositivo de red inalámbrica se encuentra muy por debajo de los límites de exposición a las frecuencias de radio de la FCC. Sin embargo, se deberá utilizar este dispositivo de tal manera que se reduzca el potencial contacto con seres humanos.

Cuando se requiera que existan personas en las cercanías para asegurar un cumplimiento con la exposición a las frecuencias de radio, a fin de cumplir con los límites de exposición expuestos en los estándares ANSI C95.1, la distancia entre las antenas y los usuarios deberá ser de al menos 20 cm.

# Declaración de interferencia de la FCC

Este equipo ha sido comprobado y se determinó que cumple con los límites de dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de Estos límites se crearon con el fin de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se encuentra instalado o si no es utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. En el caso de que el equipo causara interferencia dañina con las recepción de radio o TV, la cual puede ser determinada encendiendo o apagando el equipo, se sugiere que el usuario tome una o más de las siguientes medidas para corregir la interferencia:

1. Reoriente o coloque en otro lugar la antena receptora.

- 2. Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- 3. Conecte el equipo a un tomacorriente diferente del que se encuentra conectado el receptor.

4. Consulte a un vendedor o técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

# Restricciones de exportación

Este producto o software contiene un código de encriptación que no puede ser exportado o transferido desde Estados Unidos o Canadá sin una licencia de exportación aprobada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

# Información de seguridad

Este dispositivo cuenta con un transmisor de baja potencia. Cuando este dispositivo realiza transmisiones, envía señales de radiofrecuencia (RF).

PRECAUCIÓN: Para cumplir con las directivas de exposición a frecuencias de radio de la FCC, se deberá instalar y utilizar este equipo con una distancia mínima de 20 cm. entre el dispositivo emisor de radiación y su cuerpo. Utilice la antena suministrada. Una antena, modificación o accesorio no autorizado podría dañar el transmisor y violar las regulaciones de la FCC.

Se deberá instalar la antena(s) utilizada por este transmisor proporcionando una separación de al menos 20 cm. de todas las personas y no deberá ser colocada ni utilizada junto con cualquier otra antena o transmisor.

# Advertencia de la marca CE

Éste es un producto Clase B. En un ambiente doméstico, este producto puede causar una interferencia radial, en cuyo caso se requiere que el usuario tome las medidas adecuadas.

# Requisitos de protección para la salud y seguridad – Artículo 3.1a

Se llevaron a cabo pruebas de seguridad eléctrica conforme EN 60950. Estas pruebas son consideradas importantes y suficientes.

# Requisitos de protección para la compatibilidad electromagnética – Artículo 3.1b

Se llevaron a cabo pruebas de compatibilidad electromagnética conforme EN 301 489-1, EN 301 489-17 y EN 55024. Estas pruebas son consideradas importantes y suficientes.

# Utilización eficaz del espectro de radio – Artículo 3.2

Se llevaron a cabo suites de pruebas de radio conforme EN 300 328-2. Estas pruebas son consideradas importantes y suficientes.

# Países en los cuales el producto puede ser utilizado libremente:

Alemania, Reino Unido, Italia, España, Bélgica, Holanda, Portugal, Grecia, Irlanda, Dinamarca, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Suecia, Noruega e Irlanda.

Francia: excepto el canal 10 a 13, la ley prohíbe la utilización de otros canales.



# TABLA DE CONTENIDO

CERCA DE ESTA GUÍA	1
Propósito	1
Descripción de esta guía de usuario	1
	2
Aplicaciones	2
Características	3
DESEMBALAJE E INSTALACIÓN	4
Desembalaje	4
Instalación	4
INSTALACIÓN DEL HARDWARE	5
Panel frontal	5
Panel trasero	6
Conexiones de hardware	6
Conexión del router a través de LAN	6
Conexión del router a través de WAN	7
Comprobación de la instalación	7
CONFIGURACIÓN DE TCP/IP DE LA RED DE PC	8
Windows 95/98/ME	8
Windows 2000	9
Windows XP	10
CONFIGURACIÓN DEL ROUTER DE BANDA ANCHA	
INALÁMBRICO	. 11
Acceso al router de banda ancha inalámbrico a través de WLAN	11
Acceso al router de banda ancha inalámbrico a través de LAN	11
Utilización del navegador Web	11
Menú de configuración	12
Asistente de configuración	13
Configuración de WAN	23
DHCP Client or Fixed IP (Cliente DHCP o dirección IP estática)	23
PPPoE con Obtain IP automatically (Obtener una dirección IP automáticamente)	24
PPPoE con Specify IP (Especificar dirección IP)	25
PPTP/L2TP con Obtain IP automatically (Obtener una dirección IP automáticamente)	26
PP1P/L21P con Specify IP (Especificar direction IP)	26
Dig rond Cable	27
	28

Dagia (Canfiguración básica)	20
Basic (Configuration basica)	
Security (Seguridad)	
Advanced (Avanzado)	
Configuración de LAN	
Basic (Configuración básica)	
DHCP	
Configuración de Access Control (Control de acceso)	
Filters (Filtros)	
Virtual Server (Servidor virtual)	
Special AP (Aplicación especial)	41
DMZ	
Firewall Rule (Regla de cortafuegos)	
Configuración del sistema	
Password (Contraseña)	
Time (Hora)	
Device Information (Información del dispositivo)	
Log (Registro)	
Log Setting (Configuración del registro)	
Statistic (Estadística)	50
Restart (Reiniciar)	50
Configuration (Configuración)	53
UPnP	53
Ping Test (Prueba de ping)	
Remote Management (Administración remota)	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	56

# CERCA DE ESTA GUÍA

Felicitaciones por la compra de este router de banda ancha inalámbrico ENCORE 802.11g. Este dispositivo de acceso integrado combina las funciones de puerta de enlace a Internet con red inalámbrica y switch Fast Ethernet. Proporciona una solución completa para la navegación por Internet y compartición de recursos de la oficina. Fácil de configurar y utilizar para todos los usuarios.

#### Propósito

Este manual brinda información acerca de cómo instalar el router de banda ancha inalámbrico ENCORE 802.11g.

#### Descripción de esta guía de usuario

Introducción. Describe el router de banda ancha inalámbrico y sus características.

Desembalaje e instalación. Ayuda a llevar a cabo la instalación básica del router inalámbrico.

**Identificación de los componentes externos.** Describe el panel frontal, panel trasero e indicadores LED del router inalámbrico.

**Conexión del router.** Brinda información acerca de cómo conectar el router inalámbrico a xDSL/cable módem.

**Especificaciones técnicas.** Incluye las especificaciones técnicas (generales, físicas, ambientales, de rendimiento y configuraciones del router) del router de banda ancha inalámbrico.

# INTRODUCCIÓN

Con el crecimiento explosivo de Internet, el acceso a la información y servicios en cualquier momento, ya sea de día o noche, se ha convertido en un requisito estándar para la mayoría de las personas. La era de la computadora independiente está llegando a su fin. La tecnología de red está trasladándose desde el exclusivo dominio de las empresas hacia los hogares con al menos dos computadoras.

Este dispositivo de acceso integrado combina las funciones de puerta de enlace a Internet con red inalámbrica y switch Fast Ethernet. Diseñado para las empresas u hogares, le permite ahorrar el costo de instalar un módem y una línea del proveedor de servicios de Internet por separado para cada computadora, al mismo tiempo que proporciona una conexión disponible para los usuarios, cuenten o no con cables de red.

El acceso a las redes de banda ancha está ganando terreno. Sin embargo, lograr que más de dos computadoras accedan a Internet al mismo tiempo significa costos más altos y menos asequibles. Por lo tanto, existe la necesidad de compartir una dirección IP legal a través de una sola conexión a Internet para conectar el hogar con Internet.

Las pocas direcciones IP asignadas y la utilización de una conexión a Internet compartida a través de un dispositivo de compartición de Internet pueden brindar una solución para los altos costos de acceso a redes. Todas las computadoras conectadas pueden hacer un uso completo de las funciones de banda ancha a través de un solo dispositivo.

Este dispositivo no sólo posee una amplia variedad de características, sino que también puede ser instalado y configurado ni bien se lo extrae del embalaje. Este dispositivo soporta una red de área local simple y una compartición de acceso a Internet que permiten lograr un gran ahorro de dinero.

La red de área local conecta a las computadoras hogareñas al mismo tiempo que permite que cualquiera de esas computadoras acceda a Internet, comparta recursos y juegue juegos en línea, los principales fines de la utilización de las computadoras en los hogares.

#### Aplicaciones

Acceso a Internet de banda ancha: muchas computadoras pueden compartir una conexión de banda ancha de alta velocidad a través de una red cableada o inalámbrica (WLAN, LAN y WAN-Internet).

**Compartición de recursos:** compartición de recursos como impresoras, escáneres y otros periféricos.

**Compartición de archivos:** intercambio de datos, mensajes y distribución de archivos que permite hacer un buen uso del espacio en el disco duro.

**Juegos en línea:** a través de la red de área local, se puede configurar fácilmente los juegos en línea y los servicios de comercio electrónico.

**Cortafuegos:** función de cortafuegos incorporado (para brindar seguridad y sistema antihackers).

#### Características

- ✓ Compatible con los dispositivos IEEE 802.11g y 802.11b
- ✓ 4 puertos LAN de 10/100Mbps Auto-MDIX incorporados
- ✓ 1 puerto WAN de 10/100Mbps Auto-MDIX incorporado (Internet)
- ✓ Soporte de módems de DSL/cable módem con los tipos de conexión de IP dinámica, IP estática, PPPoE, L2TP, PPTP o BigPond
- ✓ La función de servidor DHCP permite asignar hasta 253 direcciones de clientes IP
- ✓ Soporte de la Privacidad Equivalente a las Redes Cableadas (WEP) de 64/128 bits
- ✓ Soporte de la seguridad avanzada WPA, WPA2, WPA-PSK y WPA2-PSK
- ✓ Soporte de dirección MAC, filtros de protocolo y UPnP ("Plug & Play" universal)
- ✓ Control de tráfico con mapeo de servidor virtual y computadora virtual, y DMZ
- Proporciona seguridad adicional a través del cortafuegos SPI / NAT y las alertas de ataques a través de correos electrónicos
- Proporciona seguridad adicional de habilitación/deshabilitación de SSID y protección por contraseña
- ✓ Memoria flash para la actualización del firmware, almacenamiento/restauración de configuración y registro de tráfico
- ✓ Compatible con los sistemas operativos con Windows 95/98/NT/2000/XP, Linux y Mac
- ✓ Administración fácil y administración remota a través del navegador Web (HTTP)
- ✓ Rango para interiores de  $30 \sim 50$  metros (depende del ambiente)
- ✓ Rango para exteriores de  $50 \sim 200$  metros (depende del ambiente)

# DESEMBALAJE E INSTALACIÓN

Este capítulo brinda información acerca del desembalaje e instalación del router de banda ancha inalámbrico ENCORE 802.11g.

### Desembalaje

Abra la caja del router de banda ancha inalámbrico ENCORE 802.11g y extráigalo cuidadosamente. La caja debe incluir los siguientes ítems:

- Router de banda ancha inalámbrico IEEE 802.11g
- Antena externa dipolo de 2 dBi
- CD-ROM con guía de usuario
- Adaptador de alimentación CA

Si algún ítem no se encuentra presente en la caja o se encuentra dañado, póngase en contacto con el distribuidor local para efectuar el reemplazo.

#### Instalación

Se puede llevar a cabo correctamente la instalación del router de banda ancha inalámbrico utilizando los siguientes métodos:

- El tomacorriente deberá estar a como máximo 1,82 metros (6 pies) del router de banda ancha inalámbrico.
- Inspeccione visualmente el conector de alimentación CD y asegúrese de que se encuentre sujetado por completo al adaptador de alimentación.
- Asegúrese de que exista una disipación de calor adecuada desde el router de banda ancha y una ventilación adecuada alrededor del router de banda ancha. No coloque objetos pesados sobre el router de banda ancha.
- Ajuste la dirección de las antenas. Intente colocar el router inalámbrico en un lugar donde pueda brindar una excelente cobertura para la red inalámbrica. Generalmente, cuanto más alto se coloque la antena, mejor será el rendimiento que se logrará con el router de banda ancha. La posición de la antena mejora la sensibilidad de recepción.

# INSTALACIÓN DEL HARDWARE

### Panel frontal

La imagen que aparece a continuación muestra el panel frontal del router de banda ancha inalámbrico.



#### ENCENDIDO/APAGADO (logo "E")

Este indicador se enciende de color rojo cuando el hub recibe alimentación. De lo contrario, se encuentra apagado.

#### Estado (logo "i")

Este indicador parpadea de color verde para indicar que el router de banda ancha inalámbrico funciona de forma de correcta. De lo contrario, este indicador se encenderá y apagará para indicar que el router de banda ancha inalámbrico posee una falla.

#### WAN (icono con el globo terráqueo)

Estos indicadores se encienden de color verde cuando el puerto WAN se encuentra conectado a xDSL/cable módem de forma exitosa.

Estos indicadores parpadean de color verde cuando el puerto WAN está transmitiendo o recibiendo datos desde xDSL/cable módem.

#### WLAN (logo de la antena)

Este indicador se enciende de color verde cuando existen dispositivos inalámbricos conectados y transmitiendo datos al router inalámbrico.

#### LAN (Conexión/actividad)

Estos indicadores se encienden de color verde cuando los puertos LAN se encuentran conectados de forma correcta.

Estos indicadores parpadean de color verde cuando los puertos LAN están transmitiendo datos.

#### Panel trasero

La imagen que aparece a continuación muestra el panel trasero del router de banda ancha inalámbrico.



#### Antena

Colocación de la antena de 2 dBi en el panel trasero para la conexión inalámbrica.

#### LAN (1-4)

Cuatro puertos RJ-45 de 10/100Mbps Auto-MDIX para llevar a cabo conexiones de 10Mbps o 100Mbps.

#### WAN

En el router inalámbrico de cuatro puertos, existe un puerto RJ-45 de 10/100Mbps Auto-MDIX que satisfacerá las necesidades de las especificaciones de xDSL/cable módem.

#### ENTRADA CD

Conecte el adaptador de alimentación a este conector de alimentación

#### **RESET** (Reinicio)

Utilice un objeto con forma de alfiler para restablecer este dispositivo a la configuración por defecto de fábrica. Será de suma utilidad cuando el administrador olvide la contraseña para el inicio de sesión. Sin embargo, se regresará la configuración a los valores por defecto de fábrica.

#### **Conexiones de hardware**

Recomendamos que los usuarios configuren el router ejecutando el CD-ROM que posee el asistente de configuración del router. O bien, los usuarios avanzados pueden seguir los pasos que aparecen a continuación para efectuar la configuración del router.

#### Conexión del router a través de LAN

- 1. Conecte un extremo del cable de red al puerto WAN del router de banda de ancha inalámbrico.
- 2. Conecte el otro extremo del cable de red al puerto Ethernet de xDSL o cable módem.
- 3. Utilice otro cable de red para realizar la conexión con la tarjeta Ethernet de la computadora. Conecte el otro extremo de este cable al puerto LAN del router de banda ancha inalámbrico. Debido a que el router de banda ancha inalámbrico posee cuatro puertos, puede conectar hasta cuatro computadoras directamente en la unidad. No necesitará adquirir un switch para conectar estas computadoras debido a que el router de banda ancha inalámbrico funciona como unidad de compartición de conexión y como switch.

#### Conexión del router a través de WAN



Figura 3. Conexión del router de red inalámbrica

- 1. Conecte un extremo del cable de red RJ45 al xDSL/cable módem.
- 2. Conecte el otro extremo del cable de red RJ45 al puerto WAN del router de banda ancha inalámbrico.

### Comprobación de la instalación

Los indicadores LED del router de banda ancha inalámbrico son claramente visibles y se puede comprobar de forma instantánea el estado de conexión de la red:

- 1. Con la fuente de alimentación encendida, una vez que el dispositivo esté conectado al módem de banda ancha, se encenderán los indicadores LED de Encendido/Apagado, CPU, LAN, WLAN y WAN para indicar un estado normal.
- 2. Cuando WAN se conecta a ADSL/cable módem, se encenderá el indicador LED de actividad/conexión del puerto WAN.
- 3. Cuando LAN se conecta con la computadora, se encenderá el indicador LED de actividad/conexión del puerto LAN.

# CONFIGURACIÓN DE TCP/IP DE LA RED DE PC

La configuración de TCP/IP de red varía según el sistema operativo de la computadora (Win95/98/ME/NT/2000/XP) y a continuación se detalla la configuración para cada uno:

#### Windows 95/98/ME

- 1. Haga clic en el icono "Network neighborhood" (Entorno de red) que aparece en el escritorio.
- 2. Haga clic con el botón derecho del ratón y aparecerá un menú contextual.
- 3. Seleccione "**Properties**" (**Propiedades**) para ingresar en la pantalla de configuración de TCP/IP.
- 4. Seleccione "Obtain an IP address automatically" (Obtener dirección IP automáticamente) en el campo "IP address" (Dirección IP).

CP/IP Properties				?
Bindings	) Adva	inced	Net	BIOS
DNS Configuration	Gateway	WINS Configu	iration	IP Address
An IP address can If your network dou your network admi the space below.	be automation es not autom nistrator for a	cally assigned t atically assign I n address, and	o this cor P addres then type	nputer. ses, ask e it in
Obtain an IP	address auto	matically		
C Specify an IF	o address:			
[P Address;	10.	1.1.	11	
S <u>u</u> bnet Mas	k <b>255</b> .	255.255.	0	
		OK		Cancel

Figura 4. Configuración de IP en Windows 95/95/Me

5. Seleccione "Disable DNS" (Deshabilitar DNS) en el campo "DNS".

CP/IP Properties				?
Bindings DNS Configuration	Adv. Gateway	anced WINS C	) N onfiguration	letBIOS IP Address
Disable DNS	]			
HOSC XX			с <u> </u>	
DNS Server Ser	rich Order <del>-</del>		Add	1
168.95.192.	<u></u>		Bemove	1
203.66.99.2	010	_		-
Domain Suffix S	earch Order	- 1		1
			Agd	
		-	Hemove	
			ОК	Cancel

Figura 5. Configuración de DNS en Windows 95/98/Me

6. Seleccione "None" (Ninguna) para el campo "Gateway address" (Dirección de puerta de enlace).

CP/IP Properties				?
Bindings	) Adv Gateway	anced	Ne guaration	etBIOS
The first gateway i The address order machines are used New gateway:	in the Install r in the list wi d.	ad Gateway lis Il be the order	it will be the in which	ne default. these

Figura 6. Configuración de puerta de enlace en Windows 95/98/Me

#### Windows 2000

Haga clic en el icono "**My computer**" (**Mi PC**) ubicado en el escritorio. Cuando se abra la ventana "**My computer**" (**Mi PC**), abra "**Control panel**" (**Panel de control**) y luego "**Network dialup connection**" (**Conexión de acceso telefónico a redes**). Haga doble clic en el icono "Conexión de red de área local". Seleccione "Propiedades" para ingresar en la ventana de configuración de TCP/IP.

- 1. En la ventana "Local area network status" (Estado de red de área local), haga clic en "Properties" (Propiedades).
- 2. En la ventana "Local area network connection" (Conexión de red de área local), seleccione primero la configuración de TCP/IP y luego seleccione "Properties" (Propiedades).
- 3. Establezca "IP address" (Dirección IP) y "DNS" en la Automatic configuration (configuración Automática).

🔁 Network a	ind Dial-up Lonn	ections				<u>- 0 ×</u>
] File Edit	View Favorite	s Tools Advanced I	lelp			
📙 😓 Back 🔸	⇒ - €   Q	Search 强 Folders 🧭	History	X 🛛 📰	•	
Address 😥	Network and Dial-	up Connections				• 🖓 GO
12-1	4.7		<u>P</u>			
		<b></b>	τ <u></u>			
Networ	k and Dial	Make New L Connection C	ocal Area onnection			
Local Area C	onnection Statu	IS	? ×			
General ]	ocal Area Conn	ection Properties		? ×		
Coppe	General	Internet Protocol (TCP)	(IP) Properties		?  X	1
Statu	Connect uning	General				1
Dural						
Spee		You can get IP settings this capability. Otherwis	assigned automation e, you need to ask	ally if your netwo your network adm	rk supports iinistrator for	
Activity		the appropriate IP settin	igs.			
	Components c	Obtain an IP addr	ess automatically			
Pack	🗹 📇 Client	C Use the following	IP address:			
	NetBE	IP address:	Г	10 E 34		
Prone	M 🍯 Intern	Sybnet mask:	Г	1 2 4		
	Install	Default gateway:	Γ	12 12 H		
	- Description -	Obtain DNS serve	er address automati	cally		
	I ransmissic wide area r	C Use the following	DNS server addres	ses:		
	across dive	Preferred DNS serve	c [	10 a. (4	_	
	Show icor	Alternate DNS serve	r 🔽	a		
8						
					Ad <u>v</u> anced	
-					-	
0 - 64 - 64 - 54				OK	Cancel	
2 UDIECTIST						

Figura 7. Configuración de IP y DNS en Windows 2000

#### Windows XP

Arrastre el cursor y haga clic derecho en el icono "Mis sitios de red".

Seleccione "Propiedades" para ingresar en la ventana de configuración de TCP/IP.

- 1. Establezca "IP address" (Dirección IP) en "Obtain an IP address automatically" (Obtener una dirección IP automáticamente).
- 2. Establezca "DNS" en "Obtain DNS server address automatically" (Obtener la dirección de servidor DNS automáticamente).

eneral Alternate Configuratio	in
'ou can get IP settings assign his capability. Otherwise, you he appropriate IP settings.	ed automatically if your network supports need to ask your network administrator for
<u> </u>	tomatically
◯ Use the following IP add	ress:
JP address:	
Sybnet mask:	(a. a. a.
Default gateway:	
	ess automatically
OUse the following DNS s	erver addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced.

Figura 8. Configuración de IP y DNS en Windows XP

# CONFIGURACIÓN DEL ROUTER DE BANDA ANCHA INALÁMBRICO

Asegúrese de que las conexiones de red funcionen de forma correcta.

Se puede configurar el router de banda ancho inalámbrico utilizando Internet Explorer 5.0 o versiones del navegador Web más recientes.

### Acceso al router de banda ancha inalámbrico a través de WLAN

Antes de configurar el router de acceso inalámbrico a través de una red inalámbrica, asegúrese de que SSID, Channel (Canal) y WEP se encuentren configurados de forma correcta.

Configuración por defecto del router de banda ancha inalámbrico que se utilizará:

- SSID: **default** (por defecto)
- Canal: 6
- Security (Seguridad): **disabled** (deshabilitada)
- IP Address (Dirección IP): **192.168.1.1**

#### Acceso al router de banda ancha inalámbrico a través de LAN

Antes de configurar este dispositivo, tenga en cuenta que cuando se configura el router de banda ancha inalámbrico a través de una conexión Ethernet, debe asegurarse de que la PC host se encuentre establecida en la misma **subred de IP** a la que xDSL/cable módem pueda acceder. Por ejemplo, cuando la dirección de red por defecto de la interfaz Ethernet de xDSL/cable módem sea 192.168.1.1, se deberá establecer la dirección IP de la PC host en 192.168.1.x (donde "xxx" es un número entre 2 y 254) y la máscara de subred por defecto en 255.255.255.0.

#### Utilización del navegador Web

- 1. Abra la ventana del navegador Web Internet Explorer 5.0 o superior.
- Ingrese la dirección IP <u>http://192.168.1.1</u> (configuración de dirección IP por defecto de fábrica) en la barra de direcciones URL.

Address 🛃 http://192.168.1.1

#### Figura 9. Dirección Web

3. Cuando aparezca el siguiente cuadro de diálogo, ingrese el "User name" (Nombre de usuario) y "Password" (Contraseña) en la ventana de configuración principal para acceder al dispositivo. El nombre de usuario y contraseña por defecto es "**admin**" en ambos campos.

Connect to 192.1	68.1.1
	GA
Wireless Router	
User name:	🖸 admin 💌
Password:	••••
	Remember my password
	OK Cancel

Figura 10. Acceso

Nota: Si es necesario establecer otra contraseña, consulte Sistema - Configuración de contraseña.

Luego de ingresar la contraseña, aparecerá la página principal que muestra la información del dispositivo.

	802.11g Wireless Broadband Rout
WAN	Device Information
Wireless	WAN
LAN	MAC Address : 00-17-9a-32-87-9b DHCP Client Disconnected
Access Control	IP Address : 0.0.0.0
System	Subnet Mask : 0.0.0.0
Password	Default Gateway : 0.0.0.0
Time	DNS
Device Information	
Log	Wireless
Log Setting	Connection : 802.11g AP Enable
Statistic	SSID : default
Firmware	Channel : 6
Configuration	Antenna Power : Full
UPnP	Authentication Type : Disabled
Ping Test Remote Management	Wireless Client List :
Wizard	LAN
	MAC Address : 00-17-9a-32-87-9a
	IP Address : 192.168.1.1
	Subnet Mask :: 255.255.255.0
	DHCP Server : Enabled DHCP Client List

Figura 11. Información del dispositivo

### Menú de configuración

Cuando aparezca la página principal, busque el *menú de configuración* que aparece en el lado izquierdo de la pantalla. Haga clic en el ítem de configuración que desea ajustar. Existen seis opciones: *WAN, Wireless (Conexión inalámbrica), LAN, Access Control (Control de acceso), System (Sistema) y Wizard (Asistente)* como muestra la pantalla del menú de configuración que aparece a continuación.

۷	VAN
	Connection Type
ł	Dynamic DNS
V	Vireless
L	AN
ŀ	Access Control
10	System
V	Vizard

Figura 12. Menú de configuración

#### Asistente de configuración

Se proporciona el asistente de instalación como parte de la utilidad de configuración Web. El usuario puede simplemente seguir el proceso "paso a paso" para lograr que la configuración del router inalámbrico esté lista para funcionar en 6 pasos fáciles haciendo clic en el botón "Wizard" (Asistente) desde el menú de funciones. Aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic en "Next" (Siguiente) para continuar.



Figura 13. Asistente de configuración

#### Paso 1: Configuración de una contraseña nueva

Puede cambiar la contraseña y luego hacer clic en "Next" (Siguiente) para continuar.



Figure 14. Asistente de configuración – Configuración de contraseña

#### Paso 2: Selección de la zona horaria

Seleccione la zona horaria desde la lista desplegable. Haga clic en "Next" (Siguiente) para continuar.



Figura 15. Asistente de configuración – Configuración de zona horaria

#### Paso 3: Configuración de red y servidor DHCP

Establezca la dirección IP y máscara de subred. La dirección IP por defecto es 192.168.1.1. Si el usuario desea habilitar DHCP, haga clic en "Enabled" (Habilitado). Con DHCP habilitado, se podrá asignar direcciones IP de forma automática. Asigne un rango de direcciones IP en los campos "Range start" (Inicio de rango) y "Range end" (Fin de rango). Haga clic en "Next" (Siguiente) para continuar.

Set LAN & DHCP Server		_		
LAN IP Address : 192.168.1.1 LAN Subnet Mask : 255.255.255.0 DHCP Server :	Disabled			
		0	0	Ø

Figura 16. Asistente de configuración – Configuración de red y servidor DHCP

#### Paso 4: Configuración de la conexión a Internet

El router de red inalámbrica intentará detectar automáticamente la conexión a Internet.



Figura 17. Asistente de configuración – Configuración WAN – Detección automática del tipo de WAN

Si el router de red inalámbrica no puede detectar automáticamente la conexión a Internet, deberá seleccionar manualmente el tipo de conexión a Internet: Obtain IP automatically (Obtener una dirección IP automáticamente); Fixed IP (IP estática), PPPoE, PPTP, L2TP o BigPond.

Obtain IP automatically (DHCP client) (Obtener una dirección IP automáticamente (Cliente DHCP)):

Si se habilita el servidor DHCP, seleccione "Obtain IP automatically (DHCP client)" (Obtener una dirección IP automáticamente (Cliente DHCP)) para permitir que el router asigne las direcciones IP de forma automática.



Figura 18.

Si el proveedor de servicios de Internet solicita que ingrese un nombre de host o dirección MAC específica, ingréselo.

	Welcome to Setup Wizard
▶ Set Dynamic IP Address	
If your ISP require you to enter please enter it in. The <b>Clone M</b> address of your Ethernet adapt	a specific host name or specific MAC address <b>/IAC Address</b> button is used to copy the MAC ter to the Router. Click <b>Next</b> to continue.
Host Name : Wireless Router MAC : 00 - 17	(optional) 9a - 32 - 88 - cf (optional

Figura 19.

Fixed IP Address (Dirección IP estática):



Figura 20.

Si el proveedor de servicios de Internet asigna una dirección IP estática, seleccione esta opción e ingrese la dirección IP, máscara de subred, dirección IP de puerta de enlace, dirección IP de DNS para el router de banda ancha.

	Welcor	ne to Se	atun M	/izard
Set Fixed IP Address	Welcol		rup n	
Enter in the static IP information continue.	provided to you	i by your ISF	P. Click N	ext to
WAN IP Address : 0.0.0.0				
WAN Subnet Mask : 0.0.0.0				
WAN Gateway Address : 0.0.0.0				
DNS Server Address 1 : 0.0.0.0				
DNS Server Address 2 : 0.0.0.0				
		0	Α	0
		BACK	NEXT	EXIT

Figura 21.

PPPoE:



Figura 22.

**Obtain IP automatically (Obtener una dirección IP automáticamente):** Si se conecta a Internet utilizando un módem PPPoE (xDSL dial-up), el proveedor de servicios de Internet brindará un nombre de usuario y contraseña. Seleccione esta opción e ingrese la información solicitada.

Set PPPoE Client					
The service name is optional I continue	but may be	e required by	your ISP	P. Click N	lext to
Contingot					
$\overline{\odot}$	Obtain IP /	Automatically	O S	pecify IP	
User Name :				7	
Passward :					
Verify Password -					
	0.0				
Sonice Name :	0.0	6		<b>1</b> (autian)	- 1)
Service Name .				_ (option:	ai)



**Specify IP (Especificar dirección IP):** Si se conecta a Internet utilizando un módem PPPoE (xDSL dial-up), el proveedor de servicios de Internet proporcionará un nombre de usuario, contraseña y dirección IP estática. Seleccione esta opción e ingrese la información solicitada.

Set FFF OL Chent		_	_	_	
The service name is optiona continue.	l but may b	ie required by	y your ISF	Þ. Click N	ext to
User Name ·	) Obtain IP	Automatical	ly 💽 s	pecify IP	
Passward :					
Verify Password :				-	
IP Address : 0.	0.0.0				
Service Name :				) (optiona	il)

Figura 24.

#### PPTP:



Figura 25.

Si se conecta a Internet utilizando un módem xDSL (PPTP), ingrese en los campos apropiados la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace, dirección IP de servidor, cuenta PPTP y contraseña PPTP. Si el proveedor de servicios de Internet proporcionó una ID de conexión, ingrésela en el campo "Connection ID" (ID de conexión). De lo contrario, ingrese "0".

Set PPTP Client				icap n	1201
4.F					
Please set you PPTP Client d	lata then pr	ess Nex	t to contin	ue.	
۲	Dynamic IP	O St	atic IP		
IP Address : 0.0.1	0.0				
Subnet Mask : 0.0.1	0.0				
Gateway : 0.0.1	0.0				
Server IP / Name :					
PPTP Account :					
PPTP Password : 🚥	*******		******		
Verify Password :	•••••	*****	•••••		
			~		

Figura 26.

#### L2TP:





Si se conecta a Internet utilizando un módem xDSL (L2TP), ingrese en los campos apropiados la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace, dirección IP de servidor, cuenta L2TP y contraseña L2TP. Si el proveedor de servicios de Internet proporcionó una ID de conexión, ingrésela en el campo "Connection ID" (ID de conexión). De lo contrario, ingrese "0".

Set L2TP Client					
Please set you L2TP Client d	ata then pres	Next	o continu	e.	
0	Dynamic IP	O Stat	ic IP		
IP Address : 0.0	0.0				
Subnet Mask : 00	0.0				
Gateway : 0.0	0.0				
Server IP / Name :					
L2TP Account :					
L2TP Password :	********		******		
Verify Password :				-	

Figura 28.

#### BigPond:





Si su ISP es Big Pond Cable, el proveedor de servicios de Internet proporcionará un nombre de usuario, contraseña, servidor de autenticación y dirección IP del servidor de acceso (opcional). Seleccione esta opción e ingrese la información solicitada.

Set BigPond				
Please set you BigPond dat	a then pres	s <b>Next</b> to c	ontinue.	
Llear News -				
Oser Name :				
Passward : 💽	*******	*******	******	
Verify Password : 💽	*******	*******		
Server IP / Name :				
Auth Server : sr	n-server 👻	1		

Figura 30.

#### Paso 5: Configuración de conexión de red inalámbrica

Haga clic en "Enabled" (Habilitado) para habilitar la red inalámbrica. Si se habilita la red inalámbrica, ingrese el SSID en el campo apropiado y seleccione un canal de comunicación. El SSID y el canal deberán ser iguales en los dispositivos inalámbricos que intenten comunicarse con el router.

Welcom	ne to Se	etup W	'izard
▹ Set Wireless Connection			
Wireless :      Enabled      Disabled     SSID : default     Channel :			
	ВАСК	NEXT	EXIT

Figura 31.

#### Paso 6: Reinicio

Se completó el asistente de instalación. Se aplicará la nueva configuración luego de que se reinicie el router inalámbrico. Haga clic en "RESTART" (REINICIAR) para reiniciar el router. Si no desea realizar ningún cambio, haga clic en "EXIT" (SALIR) para salir sin realizar ningún cambio.



Figura 32.

### Configuración de WAN

Esta función permite que los usuarios configuren la conexión WAN del router de red inalámbrico, especifiquen la dirección IP para WAN, agreguen números de DNS e ingresen la dirección MAC.

**Connection Type (Tipo de conexión):** Seleccione el tipo de conexión entre "DHCP client or Fixed IP" (Cliente DHCP o dirección IP estática), PPPoE, PPTP, L2TP o BigPond desde la lista desplegable.

#### DHCP Client or Fixed IP (Cliente DHCP o dirección IP estática)

Si se habilita el servidor DHCP, seleccione "Obtain IP automatically (DHCP client)" (Obtener una dirección IP automáticamente (Cliente DHCP)) para permitir que el router asigne las direcciones IP de forma automática.

	802.11g Wireless Broauband Rout
LAN	Connection Type
WAN -	Connection Type : DHCP Client or Fixed IP 💌
Connection Type Dynamic DNS	WAN IP Address :      Obtain IP Automatically O Specify IP
Wireless	IP Address : 172.21.81.188 Subnet Mask : 255.255.240.0
Access Control	Gateway : 00.00
System	
Wizard	DNS 1 : 00.0.0 DNS 2 : 0.0.0
	Clone MAC Address : 00 - 17 - 9a - 32 - 88 - cf Clone MAC Address

Figura 33.

**WAN IP Address (Dirección IP WAN):** Seleccione si desea especificar una dirección IP de forma manual o permitir que DHCP obtenga una dirección IP de forma automática. Cuando se seleccione "Specify IP" (Especificar dirección IP), ingrese en los campos apropiados la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace por defecto. Su proveedor de servicios de Internet proporcionará esta información.

**IP** Address (Dirección IP): En el modo "Specify IP" (Especificar dirección IP), ingrese la dirección IP específica proporcionada por su proveedor de servicios de Internet.

Subnet Mask (Máscara de subred): En el modo "Specify IP" (Especificar dirección IP), ingrese la máscara de subred específica proporcionada por su proveedor de servicios de Internet.

**Gateway (Puerta de enlace):** En el modo "Specify IP" (Especificar dirección IP), ingrese la dirección IP de la puerta de enlace específica proporcionada por su proveedor de servicios de Internet.

**DNS 1/2:** Especifique manualmente los servidores DNS específicos. En el caso del modo "Obtain IP automatically" (Obtener una dirección IP automáticamente), deje este campo en 0.0.0.0. El servidor DHCP proporcionará un servidor DNS de forma automática.

**Clone MAC Address (Clonar dirección MAC):** Si el proveedor de servicios de Internet solicita que ingrese una dirección MAC específica, ingrésela en este campo. El botón "Clone MAC address" (Clonar dirección MAC) permite copiar al router la dirección MAC del adaptador Ethernet.

#### **<u>PPPoE con Obtain IP automatically (Obtener una dirección IP automáticamente)</u></u>**

Si se conecta a Internet utilizando un módem PPPoE (xDSL dial-up), el proveedor de servicios de Internet brindará un nombre de usuario y contraseña. Seleccione esta opción e ingrese la información solicitada.

	802.11g Wireless Broadband Rou
LAN	Connection Type
WAN -	Connection Type : PPPoE
Connection Type Dynamic DNS	WAN IP Address : <ul> <li>Obtain IP Automatically</li> <li>Specify IP 0.0.0</li> </ul>
Wireless Access Control	Service Name :
System	User Name :
Wizard	Passward : •••••••••••••••••••••••••••••••••••
	DNS : Primary 0.0.0.0
	Auto-reconnect : O Always On O Manual O Connect-on Demand Idle Time Out : 5 Minutes
	MTU : 1492

Figura 34.

#### **PPPoE con Specify IP (Especificar dirección IP)**

Si se conecta a Internet utilizando un módem PPPoE (xDSL dial-up), el proveedor de servicios de Internet proporcionará un nombre de usuario, contraseña y dirección IP estática. Seleccione esta opción e ingrese la información solicitada.

VAN	Connection Type
Connection Type Dynamic DNS	Connection Type : PPPaE
Vireless	WAN IP Address : O Obtain IP Automatically
AN	Specify IP 0.0.0
ccess Control	Service Name :
ystem	User Name :
lizard	Passward :
	Verify Password :
	DNS : Primary 0.0.0
	Secondary 0.0.0.0 (optional)
	Auto-reconnect : O Always On O Manual 💿 Connect-on Demand
	Idle Time Out : 5 Minutes
	MTU : 1492

Figura 35.

#### **PPTP/L2TP con Obtain IP automatically (Obtener una dirección IP automáticamente)**

Si se conecta a Internet utilizando una conexión PPTP/L2TP (xDSL dial-up), ingrese la dirección IP del servidor, la cuenta PPTP/L2TP y la contraseña PPTP/L2TP. Si el proveedor de servicios de Internet proporcionó una dirección IP de DNS, ingrésela en el campo DNS. De lo contrario, deje este campo en cero.

	Connection Type	WAN	Connection Type
ection Type mic DNS	Connection Type PPTP	Connection Type Dynamic DNS	Connection Type L2TP
55	WAN IP Address :      Obtain IP Automatically O Specify IP	Wireless	WAN IP Address :      O Obtain IP Automatically     O Specify IP
	IP Address : DDDD-	LAN	IP Address : 0.000
ss Control	Subnet Mask : 20.00	Access Control	Subnet Mask : 2000
tem	Gateway : 0/0/0/0	System	Gateway: 0000
	DNS: 0.0.0	- Of John	DNS : 00.0.0
ard	Seture IP/Jama	Wizard	Server IP/Name
	PPTP Account :		L2TP Account :
	PPTP Password :		L2TP Password :
	Verify Password :		Verify Password :
	Auto-reconnect : O Always On O Manual O Connect-on Demand		Auto-reconnect : O Always On O Manual O Connect-on Demand
	Idle Time Out : 5 Minutes		Idle Time Out 5 Minutes
	MTU : [1400		MTU : 1400

Figura 37. L2TP

#### PPTP/L2TP con Specify IP (Especificar dirección IP)

Si se conecta a Internet utilizando una conexión PPTP/L2TP (xDSL dial-up), ingrese la dirección IP, máscara de subred, dirección IP de puerta de enlace, dirección IP de DNS, dirección IP de servidor, cuenta PPTP y contraseña PPTP.

	Connection Type	WAN	Connection Type
con Type c DNS	Connection Type : PPTP	Connection Type Dynamic DNS	Connection Type 🛛 💌
is	WAN IP Address   O Obtain IP Automatically @ Specify IP	Wireless	WAN IP Address : O Ottain IP Automatically @ Specify IP
	IP Address : 0.0.00	LAN	IP Address : 0.0.0.0
s Control	Subnet Mask : 0.0.0.0	Access Control	Subnet Mask 0000
	Gateway 0.0.0.0		Gatoway 00.0.0
m	DNS: 0.0.0	System	DNS: 0.0.0
		Wizard	
	Server IP/Name :		Server IP/Name :
	PPTP Account :		L2TP Account :
	PPTP Password		L2TP Password
	Venty Password :		Venty Password
	Auto-reconnect : O Always On O Manual @ Connect-on Demand		Auto-reconnect : O Always On O Manual O Connect-on Demand
	Idle Time Out : 6 Minutes		Idle Time Out : 5 Minutes
	MTU 1400		MTU: 1400

#### **Big Pond Cable**

Si su ISP es Big Pond Cable, el proveedor de servicios de Internet proporcionará un nombre de usuario, contraseña, servidor de autenticación y dirección IP del servidor de acceso (opcional). Seleccione esta opción e ingrese la información solicitada.

IAN	Connection Type
Connection Type Dynamic DNS	Connection Type : BigPond Cable
/ireless	User Name ·
AN	Passward :
ccess Control	Verify Password :
ystem	Server IP/Name : (optional)
lizard	Auth Server : sm-server 💌

#### Dynamic DNS (DNS dinámico):

Permite sincronizar el servidor DDNS con la dirección IP pública actual cuando se encuentra conectado. En primer lugar, deberá registrar el DNS preferido con el proveedor de DDNS. Luego, seleccione uno de los servidores DDNS y complete la información relacionados en los campos que se mencionan a continuación: "Host Name" (Nombre de host), "User Name" (Nombre de usuario) y "Password" (Contraseña).

	802.11g Wireless Broadband Rou
VAN	Dynamic DNS
Connection Type	
Dynamic DNS	
Vireless	DDNS Server Selection List : DynDns.org
	Host Name :
.AN	User Name :
Access Control	Passward :
ystem	
(Carrow d	Cancel 📿 Apply

Figura 40.

### Configuración inalámbrica

Esta sección permite configurar los parámetros de las comunicaciones inalámbricas para la función de red inalámbrica del router.

#### Basic (Configuración básica)

Esta página permite habilitar o deshabilitar la función de red inalámbrica, crear un SSIS y seleccionar el canal para las comunicaciones inalámbricas.

	802.11g Wireless Broadband Rou
WAN	Basic
Wireless	Wireless : 💿 Enable 🔘 Disable
	SSID : default
Security Advanced	SSID Broadcast :
LAN	Mode: O Enable O Disable
Access Control	Channel: o v (Domain: USA)
System	Cancel Apply
Wizard	

Figura 41.

**Wireless** (Conexión inalámbrica): Permite habilitar o deshabilitar la función de red inalámbrica del router de red inalámbrica.

**SSID:** Ingrese un SSID en este campo. El SSID de cualquier dispositivo inalámbrico debe coincidir con el SSIS ingresado aquí para que el dispositivo pueda acceder a la LAN o WAN a través del router.

**Extended Range Mode (Modo de alcance extendido):** Permite habilitar y deshabilitar la mejora del alcance inalámbrico.

**SSID Broadcast (Transmisión de SSID):** Cuando se habilite "SSID Broadcast" (Transmisión de SSID), todos los clientes inalámbricos podrán visualizar el SSID del router de red inalámbrica. Para obtener seguridad, es posible que el usuario desee deshabilitar la transmisión de SSID para asegurase de que sólo los clientes autorizados tengan acceso a éste.

**Channel (Canal):** Seleccione un canal de transmisión para las comunicaciones inalámbricas. El canal de cualquier dispositivo inalámbrico debe coincidir con el canal seleccionado aquí para que el dispositivo pueda acceder a la LAN o WAN a través del router.

#### Security (Seguridad)

Esta función permite que el usuario establezca el tipo de autenticación para las comunicaciones inalámbricas seguras. "Open System" (Sistema abierto) permite el acceso público al router a través de las comunicaciones inalámbricas. "Shared Key" (Clave compartida) requiere que el usuario establezca una clave WEP para el intercambio de datos con otros clientes inalámbricos que poseen la misma clave WEP. Este router también soporta WPA, WPA2, WPA-PSK y WPA2-PSK.

	802.11g Wireless Broadband Rou
	)
WAN	Security
Wireless	Security : O Enable 💿 Disable
Basic	Authentication Type: WEP
Security	
Advanced	
LAN	
Access Control	Cancel V Apply
System	
Wizard	



Security (Seguridad): Permite habilitar y deshabilitar la seguridad en la red inalámbrica.

	802.11g Wireless Broadband Rou
WAN	Security
Wireless	Security : 💿 Enable 🔿 Disable
Basic	Authentication Type : WEP 👻
Security	
Advanced	1
LAN	WEP: 💿 Open System 🔘 Share Key
	WEP Key Format : HEX 💌
Access Control	WEP Key Length: 64-bit 💌
C	
System	
Wizard	WEP Key 2 : O 000000000
	WEP Key 3 : 🔿 000000000
	W/50 // . /
	WEP Key 4 : O UUUUUUUUU

#### Figura 43.

WEP: "Open System" (Sistema abierto) y "Shared Key" (Clave compartida) requieren que el usuario establezca una clave WEP para el intercambio de datos con otros clientes inalámbricos que poseen la misma clave WEP.

WEP Key Format (Formato de clave WEP): Seleccione el formato de clave entre HEX o ASCII desde la lista desplegable.

WEP Key Length (Longitud de clave WEP): Seleccione el nivel de encriptación desde la lista desplegable. El router de red inalámbrica soporta encriptación de 64 y 128 bits.

WEP Key 1 ~ 4 (Clave WEP 1 ~ 4): Permite que el usuario cree hasta 4 claves WEP diferentes. Ingrese manualmente un valor para cada clave. Seleccione una clave para poder utilizarla haciendo clic en el botón de radio ubicado junto a la clave. Haga clic en "Clear" (Eliminar) para eliminar el valor de la clave.

#### WPA-PSK / WPA2-PSK



Figura 44.

Figura 45.

Si se selecciona WPA o WPA2 **PSK**, aparecerá la pantalla que se muestra arriba.

Encryption Type (Tipo de encriptación): Permite establecer el tipo de encriptación entre TKIP o AES

Passphrase (Frase de paso): La longitud deberá ser de 8 caracteres como mínimo.

### WPA / WPA2

WAN	Security	WAN	Security
Wireless	Security :	Wireless	Security :
Basic	Authentication Type : WPA 💌	Basic	Authentication Type : WPA2 🗠
Security Advanced		Security	
LAN	Encryption Type :      THIP O AES	LAN	Encryption Type :
	PSK/EAP: O PSK @ EAP		PSK/EAP: O PSK @ EAP
Access Control		Access Control	
System	Radius Server 1 IP Addess : 0.0.0.0	System	Radius Server 1 IP Addess : 00.0.0
Wizard	Shared Secret :	Wizard	Shared Secret :
	Radius Server 2 ID Addance DDDD		Radius Server 2 IR Address DDDD
	Port 0		Port: 0
	Shared Secret :		Shared Secret :

Si selecciona WPA o WPA2 **EAP**, aparecerá la pantalla que se muestra arriba. Establezca la longitud de la clave de encriptación y los parámetros para el servidor RADIUS.

**Encryption Type (Tipo de encriptación):** Permite establecer el tipo de encriptación entre TKIP o AES.

#### **RADIUS Server (Servidor RADIUS):**

- 1. Ingrese la dirección IP, puerto y secreto compartido utilizado por el servidor RADIUS primario.
- 2. Ingrese la dirección IP, puerto y secreto compartido utilizado por el servidor RADIUS secundario. (Opcional)

### Advanced (Avanzado)

Esta función permite que el usuario configure las funciones inalámbricas avanzadas.

	802.11g Wireless Broadband Route
WAN	Advanced
Wireless	Beacon Interval : 100 (defaule : 100 msec , range : 20 ~ 1000 )
Basic Security Advanced	RTS Threshold :         2346         ( defaule : 2346 , range : 256 ~ 2346 )           Fragmentation Threshold :         2346         ( defaule : 2346 , range : 1500 ~ 2346 )
LAN	DTIM Interval : 1 (default : 1, range : 1 ~ 255)
Access Control	Antenna Transmit Power.
System	
Wizard	Cancel 📿 Apply

Figura 48.

**Beacon Interval (Intervalo beacon):** Ingrese el intervalo beacon en este campo. El usuario puede especificar este valor entre 20 y 1000. El intervalo beacon por defecto es 100.

**RTS Threshold (Umbral RTS):** Ingrese el umbral RTS (Solicitud de envío) en este campo. Este valor estabiliza el flujo de datos. Si el flujo de datos es irregular, elija un valor entre 256 y 2346 hasta que se normalice el flujo de datos.

**Fragmentation Threshold (Umbral de fragmentación):** Ingrese el umbral de fragmentación en este campo. Si las tasas de error de transferencia de paquetes son altas, elija un valor entre 1500 y 2346 hasta reducir al mínimo las tasas de error de transferencia de paquetes. (NOTA: Establecer un valor de umbral de fragmentación podría reducir el rendimiento del sistema).

**DTIM Interval (Intervalo DTIM):** Ingrese un DTIM (Mensaje de Indicación del Tráfico de Envío) en este campo. El usuario puede especificar un valor entre 1 y 255. El valor por defecto es 1.

**TX Rates (Tasas de transferencia):** Seleccione una de las tasas de transferencia para las comunicaciones inalámbricas, medida en megabytes por segundo, que se encuentra basada en la velocidad de los adaptadores inalámbricos conectados a la red inalámbrica.

Antenna Transmit Power (Potencia de transmisión de la antena): Permite ajustar la potencia de la transmisión de la antena seleccionando una opción desde la lista desplegable: full (total), half (-3dB) (media (-3dB)), quarter (-6dB) (un cuarto (-6dB)), eighth (-9dB) (un octavo (-9dB)) o min (mínima).

### Configuración de LAN

Esta función permite que el usuario configure la dirección IP y el servidor DHCP del puerto LAN.

#### Basic (Configuración básica)

Esta página permite configurar las propiedades del puerto LAN, como nombre de host, dirección IP y máscara de subred.

	802.11g Wireless Broadband Rout
WAN	Basic
Wireless	Host Name : Wireless Router
LAN	IP Address : 192.168.1.1
Basic	Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP	
Access Control	
System	Cancel 🐼 Capply
Wizard	

Figura 49.

**Host Name (Nombre de host):** Ingrese el nombre de host en este campo. El nombre de host es requerido por algunos proveedores de servicios de Internet. El nombre de host por defecto es "Wireless Router".

IP Address (Dirección IP): Dirección IP del router. La dirección IP por defecto es 192.168.1.1.

**Subnet Mask (Máscara de subred):** Ingrese la máscara de subred para este router en este campo. La máscara de subred por defecto es 255.255.255.0.

### **DHCP**

		802.11g	Wireless Bro	adband Router
• LAN •	DHCP			
Basic DHCP	DHCP Servi	er:	able	
• WAN	DHCP Server End I	P : 192.168.1.199		
• Wireless	Lease Tim	ie : 1 Week 💌		
Access Control	Add Static DHCP			
• System	Static DHC	P: O Enable O Dis	able	
• Wizard	Nam MAC addres	ie :		-
	IP addres	is :		
	Static DHCP List			
	Host Name	MAC Address	IP A	ddress
	Dynamic DHCP Lis	st		
	Host Name	MAC Address	IP Address	Expired Time

Figura 50.

**DHCP Server (Servidor DHCP):** Permite habilitar el servidor DHCP para permitir que el router asigne automáticamente direcciones IP a los dispositivos que se conecten con la LAN. DHCP se encuentra habilitado por defecto.

**DHCP Server Start IP (Dirección IP de inicio del servidor DHCP):** Ingrese una dirección IP que funcione como el inicio del rango de direcciones IP que DHCP utilizará para asignar direcciones IP a todos los dispositivos de LAN conectados al router.

**DHCP Server End IP (Dirección IP de fin del servidor DHCP):** Ingrese una dirección IP que funcione como el fin del rango de direcciones IP que DHCP utilizará para asignar direcciones IP a todos los dispositivos de LAN conectados al router.

**Lease Time (Tiempo de asignación):** El tiempo de asignación especifica la cantidad de tiempo de conexión que a un usuario de la red se le permitirá estar con su dirección IP dinámica actual.

**Add Static DHCP (Agregar DHCP estático):** Al seleccionar "Enable" (Habilitar) en "Static DHCP" (DHCP estáticos), puede asignar una dirección IP estática a la PC que posea la dirección IP y mapeo de dirección MAC establecida en la lista de DHCP estáticos.

**Static DHCP List (Lista de DHCP estáticos):** Aparecerá en la lista el mapeo de DHCP estáticos, que proporciona el nombre de host, la dirección MAC y la dirección IP.

**Dynamic DHCP List (Lista de DHCP dinámicos):** Aparecerán en la lista todas las computadoras con clientes DHCP dinámicos. Esta lista proporciona el nombre de host, la dirección IP, la dirección MAC y el tiempo de expiración del cliente.

### **Configuración de Access Control (Control de acceso)**

El control de acceso permite definir las restricciones de acceso, establecer filtros de protocolos y direcciones IP, crear servidores virtuales, definir el acceso a aplicaciones especiales como juegos y establecer las reglas para el cortafuegos.

#### **Filters (Filtros)**

Utilice los filtros para denegar o permitir el acceso de los usuarios. Se puede seleccionar cinco tipos de filtros: MAC Filters (Filtros MAC), IP Filters (Filtros de IP), URL Blocking (Bloqueo de direcciones URL), Domain Blocking (Bloqueo de dominios) y Protocol Filters (Filtros de protocolo).

#### MAC Filter (Filtro MAC)

	802.11g Wireless Broadband Route	
VAN	Filters	
Wireless	Filters are used to allow or deny LAN users from accessing the Internet.	
.AN	MAC Filters     IP Filters	
Access Control	O URL Blocking	
	O Domain Blocking	
Virtual Server Special AP	O Protocol Filters	
Firewall Rule	MAC Filter	
System	Disabled     Only allow computers with MAC address listed below to seese the network	
Wizard	O Unly allow computers with MAC address listed below to access the network O Only deny computers with MAC address listed below to access the network	
	MAC Table Name :	
	Add Update Delete Clear	
	Name MAC Address	

Figura 51.

**MAC Filter (Filtro MAC):** Permite o deniega el acceso a Internet de los usuarios dentro de la LAN basándose en la dirección MAC de su interfaz de red. Haga clic en el botón de radio ubicado junto a "Disabled" (Deshabilitado) para deshabilitar el filtro MAC.

**Disabled (Deshabilitado):** Permite deshabilitar la función de filtro MAC.

Allow (Permitir): Permitir sólo el acceso a Internet de aquellas computadoras que se encuentran en la lista MAC.

**Deny (Denegar):** Se denegará el acceso a Internet a aquellas computadoras que se encuentren en la lista MAC.

**MAC Table (Lista MAC):** Utilice esta sección para crear un perfil de usuario al que se le permita o deniegue el acceso a Internet. Los perfiles de usuario aparecerán en la lista ubicada en

la parte inferior de la página. (Nota: Haga clic en cualquier lugar del ítem. Una vez que la línea se encuentre seleccionada, los campos cargarán automáticamente los parámetros del ítem que pueden ser editados.

Name (Nombre): Ingrese el nombre del usuario al que se le permitirá/denegará el acceso.

MAC Address (Dirección MAC): Ingrese la dirección MAC de la interfaz de red del usuario.

Add (Agregar): Haga clic para agregar el usuario a la lista ubicada en la parte inferior de la página.

**Update** (Actualizar): Haga clic para actualizar la información del usuario, si ha modificado alguno de los campos.

**Delete (Eliminar):** Seleccione un usuario de la lista ubicada en la parte inferior de la página y haga clic en este botón para eliminar el perfil de usuario.

**Clear (Borrar):** Haga clic en este botón para borrar todos los campos y poder ingresar información nueva en cada uno de ellos.

#### IP Filter (Filtro de direcciones IP)

La función de filtro de direcciones IP permite definir un filtro de rango de direcciones IP mínimo y máximo. No se permitirá el acceso a Internet a aquellas direcciones IP que no se encuentren dentro de este rango. Los perfiles de filtro de direcciones IP aparecerán en la lista ubicada en la parte inferior de la página. (Nota: Haga clic en cualquier lugar del ítem. Una vez que la línea se encuentre seleccionada, los campos cargarán automáticamente los parámetros del ítem que pueden ser editados.)

	802 11g Wireless Broadband Boute
VAN	Filters
Vireless	Filters are used to allow or deny LAN users from accessing the Internet.
411	O MAC Filters
AN	IP Filters
ccess Control	O URL Blocking
Filter	O Domain Blocking
Virtual Server Special AP	O Protocol Filters
DMZ Firewall Rule	IP Filter
System	Enabled : O Enable O Disabled
Vizard	Range Start :
	Add Update Delete Clear
	Ctast End

Figura 52.

**Enabled (Habilitado):** Haga clic para habilitar o deshabilitar la función de filtro de direcciones IP.

**Range Start (Inicio de rango):** Ingrese la dirección IP mínima para el rango de direcciones IP. No se permitirá el acceso a Internet a aquellas direcciones IP que no se encuentren entre este valor y el fin de rango.

**Range End (Fin de rango):** Ingrese la dirección IP máxima para el rango de direcciones IP. No se permitirá el acceso a Internet a aquellas direcciones IP que no se encuentren entre este valor y el inicio de rango.

Add (Agregar): Haga clic para agregar el rango de direcciones IP a la lista ubicada en la parte inferior de la página.

**Update (Actualizar):** Haga clic para actualizar la información del rango si seleccionó un ítem de la lista y efectúo cambios.

**Delete (Eliminar):** Seleccione un ítem de la lista y haga clic en "Delete" (Eliminar) para eliminar el ítem de la lista.

**Clear (Borrar):** Haga clic en este botón para borrar todos los campos y poder ingresar información nueva en cada uno de ellos.

#### URL Blocking (Bloqueo de direcciones URL)

Puede habilitar el bloqueo de direcciones URL para denegar el acceso de los usuarios a una dirección URL específica. Agregue aquellas direcciones URL específicas en este campo.

WAN	Filters
Wireless	Filters are used to allow or deny LAN users from accessing the Internet.
LAN	O MAC Filters
LAN	O IP Filters
Access Control	URL Blocking
Filter	O Domain Blocking
Virtual Server Special AP	O Protocol Filters
DMZ	
Firewall Rule	URL Blocking
System	Block those URLs which contain keywords listed below.
Wizard	Enabled : O Enable O Disabled

Figura 53.

**Enabled (Habilitado) / Disabled (Deshabilitado):** Permite habilitar o deshabilitar la función de bloqueo de direcciones URL del router de red inalámbrica.

Add (Agregar): Haga clic para agregar la dirección URL específica a la lista de bloqueo de direcciones URL.

**Delete (Eliminar):** Seleccione una dirección URL de la lista de bloqueo y haga clic en el botón "Delete" (Eliminar) para eliminar la dirección URL de la lista de bloqueo de direcciones URL.

#### Domain Blocking (Bloqueo de dominios)

Puede especificar los dominios a los que se permitirá o denegará el acceso de los usuarios haciendo clic en uno de los dos ítems. Agregue aquellos dominios específicos en este campo.

	802.11d Wireloss Breadband Bou
	802.1 rg wireless broadband Rodi
WAN	Filters
Wireless	Filters are used to allow or deny LAN users from accessing the Internet.
LAN	O MAC Filters
LAN	O IP Filters
Access Control	O URL Blocking
Filter	Opmain Blocking
Virtual Server	O Protocol Filters
Special AP	
Firewall Rule	Domain Blocking
System	O Disabled
	● Allow users to access all domains except "Blocked Domains"
Wizard	O Deny users to access all domains except "Permitted Domains"
	Apply
	Blocked Domains
	Del

Figura 54.

Disabled (Deshabilitado): Permite deshabilitar la función de bloqueo de dominios.

Allow (Permitir): Permite que los usuarios accedan a todos los dominios excepto los "Blocking Domains" (Dominios bloqueados).

**Deny (Denegar):** Deniega el acceso de los usuarios a todos los dominios excepto los "Permitted Domains" (Dominios permitidos).

**Blocked/Permitted Domains (Dominios bloqueados o permitidos):** Muestra una lista de los dominios bloqueados o permitidos.

Apply (Aplicar): Haga clic para agregar el dominio a la lista de dominios bloqueados o permitidos.

**Del (Eliminar):** Seleccione un usuario de la lista ubicada en la parte inferior de la página y haga clic en "Del" (Eliminar) para eliminar el perfil de usuario.

#### Protocol Filter (Filtro de protocolo)

El filtro de protocolo permite o deniega el acceso basándose en una lista de protocolos de comunicación creada por usted. Los perfiles de filtro de protocolo aparecerán en la lista ubicada en la parte inferior de la página.

Nota: Cuando desee seleccionar un ítem en la lista ubicada en la parte inferior de la página, haga clic en cualquier lugar del ítem. Una vez que la línea se encuentre seleccionada, los campos cargarán automáticamente los parámetros del ítem que pueden ser editados.

		80	2.11g Wireless	Broadband Route
WAN	Filters			
Wireless	Filters are	used to allow or o	leny LAN users from a	ccessing the Internet.
LAN		O MAC	Filters	
LAN		O IP Fil	ters	
Access Control		O URL	Blocking	
		O Dom:	ain Blocking	
Virtual Server Special AP		Proto	col Filters	
DMZ	Protocol Fi	ltor		
Firewall Rule	Protocorri	iter		
System	<ul> <li>Disabled</li> </ul>			
Wizard	○ Enabled	:Deny to access inte	rnet from LAN when the lis	it as below item be enable.
			Apply	
	Edit Protoc	ol Filter in List		
		Enabled : 🔿 E	nable O Disabled	
		Name		
				1.1
		Protocol : TCP	×	
		Port :	-	
			Add	Update Delete Clear
		Name	Protocol	Range
		Filter FTP	TCP	20-21
		Filter HTTP	TCP	80
		Filter HTTPS	TCP	443
		Filter DNS	UDP	53
		Filter SMTP	TCP	25

Figura 55.

**Enabled (Habilitado):** Haga clic para habilitar o deshabilitar la función de filtro de protocolo. **Name (Nombre):** Ingrese el nombre del usuario al que se le denegará el acceso.

**Protocol (Protocolo):** Seleccione un protocolo (TCP, UDP o ICMP) para el servidor virtual. **Port (Puerto):** Ingrese el rango de puertos del protocolo.

Add (Agregar): Haga clic para agregar el filtro de protocolo a la lista ubicada en la parte inferior de la página.

**Update** (Actualizar): Haga clic para actualizar la información del filtro de protocolo si seleccionó un ítem de la lista y efectúo cambios.

**Delete** (**Eliminar**): Seleccione un ítem de la lista y haga clic en "Delete" (Eliminar) para eliminar el ítem de la lista.

**Clear (Borrar):** Haga clic en este botón para borrar todos los campos y poder ingresar información nueva en cada uno de ellos.

#### Virtual Server (Servidor virtual)

La función de servidor virtual permite que los usuarios creen un servidor virtual a través del router de red inalámbrica. Si se establece el router de red inalámbrica como servidor virtual, se enviará a los servidores locales de la LAN a aquellos usuarios remotos que soliciten servicios Web o FTP a través de WAN. El router de red inalámbrica reenvía la solicitud al servidor LAN correcto a través de los protocolos y los números de puerto. Los perfiles de servidor virtual aparecerán en la lista ubicada en la parte inferior de la página.

Nota: Cuando desee seleccionar un ítem en la lista ubicada en la parte inferior de la página, haga clic en cualquier lugar del ítem. Una vez que la línea se encuentre seleccionada, los campos cargarán automáticamente los parámetros del ítem que pueden ser editados.

		802.11g Wireles	s Broadband Ro			
WAN	Virtual Server					
Wireless	Enabled : O Enabled O Disabled					
.AN	Name :					
Access Control	Private Port :					
Filter						
Virtual Server	Public Port :					
Special AP	LAN Server :					
DMZ						
Firewall Rule		21				
	Add Update Delete	Clear				
•						
System	Name	Protocol	LAN Server			
System Nizard	Name	Protocol	LAN Server			
System Nizard	Name Virtual Server FTP Virtual Server HTTP	Protocol TCP 21/21 TCP 80/80	LAN Server			
System Vizard	Name Virtual Server FTP Virtual Server HTTP Virtual Server HTTPS	Protocol TCP 21/21 TCP 80/80 TCP 443/443	LAN Server			
System Nizard	Name           Virtual Server FTP           Virtual Server HTTP           Virtual Server HTTPS           Virtual Server DNS	Protocol TCP 21/21 TCP 80/80 TCP 443/443 UDP 53/53	LAN Server 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0			
System Vizard	Name           Virtual Server FTP           Virtual Server HTTP           Virtual Server HTTPS           Virtual Server DNS           Virtual Server SMTP	Protocol TCP 21/21 TCP 80/80 TCP 443/443 UDP 53/53 TCP 25/25	LAN Server			
System	Name           Virtual Server FTP           Virtual Server HTTP           Virtual Server HTTPS           Virtual Server DNS           Virtual Server SMTP           Virtual Server POP3	Protocol TCP 21/21 TCP 80/80 TCP 443/443 UDP 53/53 TCP 25/25 TCP 110/110	LAN Server 0.000 0			
ystem Vizard	Name           Virtual Server FTP           Virtual Server HTTP           Virtual Server HTTPS           Virtual Server DNS           Virtual Server SMTP           Virtual Server POP3           Virtual Server Telnet	Protocol TCP 21/21 TCP 80/80 TCP 43/443 UDP 53/53 TCP 25/25 TCP 110/110 TCP 23/23	LAN Server			
System Vizard	Name           Virtual Server FTP           Virtual Server HTTP           Virtual Server HTTPS           Virtual Server DNS           Virtual Server SMTP           Virtual Server POP3           Virtual Server Telnet           IPSec	Protocol TCP 21/21 TCP 80/80 TCP 443/443 UDP 53/53 TCP 25/25 TCP 110/110 TCP 23/23 UDP 500/500	LAN Server			
ystem Vizard	Name           Virtual Server FTP           Virtual Server HTTP           Virtual Server HTTPS           Virtual Server DNS           Virtual Server SMTP           Virtual Server POP3           Virtual Server Telnet           IPSec           PPTP	Protocol  TCP 21/21  TCP 80/80  TCP 43/443  UDP 53/53  TCP 25/25  TCP 110/110  TCP 23/23  UDP 500/500  TCP 1723/1723	LAN Server			

Figura 56.

Enabled (Habilitado): Haga clic para habilitar o deshabilitar el servidor virtual.

Name (Nombre): Ingrese un nombre de descripción para el servidor virtual.

Protocol (Protocolo): Seleccione un protocolo (TCP o UDP) para el servidor virtual.

**Private Port (Puerto privado):** Ingrese el número de puerto de la computadora de la LAN que está siendo utilizada como servidor virtual.

**Public Port (Puerto público):** Ingrese el número de puerto de la WAN que se utilizará para proporcionar acceso al servidor virtual.

**LAN Server (Servidor LAN):** Ingrese la dirección IP de la LAN que se asignará al servidor virtual.

Add (Agregar): Haga clic para agregar el servidor virtual a la lista ubicada en la parte inferior de la página.

**Update** (Actualizar): Haga clic para actualizar la información del servidor virtual si seleccionó un ítem de la lista y efectúo cambios.

**Delete (Eliminar):** Seleccione un ítem de la lista y haga clic en "Delete" (Eliminar) para eliminar el ítem de la lista.

**Clear (Borrar):** Haga clic en este botón para borrar todos los campos y poder ingresar información nueva en cada uno de ellos.

#### Special AP (Aplicación especial)

La función de aplicación especial permite que los usuarios especifiquen aplicaciones especiales, como por ejemplo juegos, que requieren conexiones múltiples bloqueadas por NAT. Los perfiles de aplicación especial aparecerán en la lista ubicada en la parte inferior de la página.

Nota: Cuando desee seleccionar un ítem en la lista ubicada en la parte inferior de la página, haga clic en cualquier lugar del ítem. Una vez que la línea se encuentre seleccionada, los campos cargarán automáticamente los parámetros del ítem que pueden ser editados.

		802 11a \	Wireless Broadband Bout
		002.1191	
WAN	Special AP		
Wireless	Enabled : 🔘	Enabled 🔘 Disabled	
LAN	Name :		
Access Control	Trigger		
Filter Virtual Server	Protocol : TCF		
Special AP	Port Range :	-	
DMZ Firewall Rule	Incoming		
System	Protocol : TCF	D 🔽	
Wizard	Port :		
mizur d			
	Add Update	Delete	
	Name	Trigger	Incoming
	Battle net	* 6112	*6112
	Dialpad	* 7175	* 51200-51201,51210
		* 2019	* 2000-2038,2050- 2051,2069,2085,3010-3030
	PC-to-Phone	* 12053	* 12120,12122,24150-24220
	Ouish Time 4	* 55.4	* 0070 0000

Figura 57.

**Enabled (Habilitado):** Haga clic para habilitar o deshabilitar el perfil de aplicación. Cuando se encuentre habilitado, los usuarios podrán conectarse a la aplicación a través de la conexión WAN del router de red inalámbrica. Haga clic en "Disabled" (Deshabilitado) en un perfil para evitar el acceso de los usuarios a la aplicación a través de la conexión WAN.

Name (Nombre): Ingrese un nombre de descripción para la aplicación.

**Trigger (Saliente):** Permite definir la comunicación saliente que determina si el usuario posee un acceso legítimo a la aplicación.

- **Protocol (Protocolo):** Seleccione el protocolo TCP o UDP que puede ser utilizado para acceder a la aplicación. "\*" significa la utilización de los protocolos TCP y UDP.
- Port Range (Rango de puertos): Ingrese en los campos el rango de puertos que puede ser utilizado para acceder a la aplicación.

**Incoming (Entrante):** Permite definir a qué comunicación entrante se le permitirá a los usuarios conectarse.

- **Protocol (Protocolo):** Seleccione el protocolo TCP o UDP que puede ser utilizado para acceder a la comunicación entrante. "\*" significa la utilización de los protocolos TCP y UDP.
- **Port (Puerto):** Ingrese el número de puerto que puede ser utilizado para la comunicación entrante.

Add (Agregar): Haga clic para agregar el perfil de aplicación especial a la lista ubicada en la parte inferior de la página.

**Update** (Actualizar): Haga clic para actualizar la información de la aplicación especial si seleccionó un ítem de la lista y efectúo cambios.

**Delete (Eliminar):** Seleccione un ítem de la lista y haga clic en "Delete" (Eliminar) para eliminar el ítem de la lista.

**Clear (Borrar):** Haga clic en este botón para borrar todos los campos y poder ingresar información nueva en cada uno de ellos.

#### <u>DMZ</u>

La función DMZ permite que los usuarios creen una DMZ para aquellas computadoras que no pueden acceder a las aplicaciones de Internet de forma correcta a través del router de red inalámbrica y las configuraciones de seguridad asociadas.

Nota: Cualquier cliente agregado a la DMZ lo expone a los clientes a riesgos de seguridad como virus y a accesos no autorizados.

	802.11g Wireless Broadband Router
WAN	DMZ
Wireless	Enabled : 🔿 Enabled 💿 Disabled
LAN	DMZ Host IP : 0.0.0
Access Control	
Filter	Apply
Virtual Server	
Special AP	
Firewall Rule	
System	
Wizard	

Enabled (Habilitado): Haga clic para habilitar o deshabilitar DMZ.

**DMZ Host IP (Dirección IP host de DMZ):** Ingrese la dirección IP host para DMZ. La computadora con esta dirección IP funcionará como host de DMZ con acceso ilimitado a Internet.

Apply (Aplicar): Haga clic para guardar la configuración.

#### Firewall Rule (Regla de cortafuegos)

La función de regla de cortafuegos permite que los usuarios configuren el cortafuegos. El router de red inalámbrica proporciona funciones de cortafuegos básicas a través del filtrado de todos los paquetes que ingresan al router de banda ancha por medio de un conjunto de reglas. Las reglas aparecen a una lista en orden secuencial. Cuanto menor sea el número de la regla, mayor es la prioridad que posee.

			802.11g \	Vireles	s Broadba	and Rout		
AN	Firew	Firewall Rule						
ireless	Enabled : O Enabled O Disabled							
AN		Name :						
cess Control		Action :	O Allow O Deny					
ilter irtual Server pecial AP MZ	Sour Inter LAI	ce : face IP F V 🔽 🔽	Range Start IP Range End					
irewall Rule	Inter	face IP F	Range Start IP Range End	Prot	ocol Port Range	9		
/stem	LAI	1 🗸		TCF	•	-		
izard	Add	Update Digitate Price	Delete Clear Priority L	Jp Pric	rity Down			
		Action	Name	Source	Destination	Protocol		
		Allow	Allow to Ping WAN port	WAN,*	WAN,*	ICMP,		
	<b>V</b>	Deny	Default	WAN,*	LAN,*	* *		
		Allow	Default	LAN *	WAN *	* *		

#### Figura 58.

Enabled (Habilitado): Haga clic para habilitar o deshabilitar el perfil de regla de cortafuegos.
Name (Nombre): Ingrese un nombre de descripción para el perfil de regla de cortafuegos.
Action (Acción): Seleccione si desea permitir o denegar los paquetes que cumplan con la regla.
Source (Fuente): Permite definir la fuente del paquete entrante al que se le aplicará la regla.

• Interface (Interfaz): Permite seleccione a qué interfaz (WAN o LAN) se aplicará la regla.

• **IP Range Start (Inicio de rango de direcciones IP):** Ingrese la dirección IP de inicio a la que se aplicará la regla.

• **IP Range End (Fin de rango de direcciones IP):** Ingrese la dirección IP de fin a la que se aplicará la regla.

**Destination (Destino):** Permite definir el destino del paquete entrante al que se le aplicará la regla.

• Interface (Interfaz): Permite seleccione a qué interfaz (WAN o LAN) se le aplicará la regla.

• **IP Range Start (Inicio de rango de direcciones IP):** Ingrese la dirección IP de inicio a la que se aplicará la regla.

• **IP Range End (Fin de rango de direcciones IP):** Ingrese la dirección IP de fin a la que se aplicará la regla.

• **Protocol (Protocolo):** Seleccione un protocolo (TCP, UDP o ICMP) de destino.

• **Port Range (Rango de puertos):** Seleccione el rango de puertos.

Add (Agregar): Haga clic para agregar el perfil de regla a la lista ubicada en la parte inferior de la página.

**Update (Actualizar):** Haga clic para actualizar la información de la regla si seleccionó un ítem de la lista y efectúo cambios.

**Delete (Eliminar):** Seleccione un ítem de la lista y haga clic en **"Delete" (Eliminar)** para eliminar el ítem de la lista.

**Clear (Borrar):** Haga clic en este botón para borrar todos los campos y poder ingresar información nueva en cada uno de ellos.

**Priority Up (Subir prioridad):** Seleccione una regla de la lista y haga clic en **"Priority Up"** (**Subir prioridad**) para aumentar la prioridad de la regla.

**Priority Down (Bajar prioridad):** Seleccione una regla de la lista y haga clic en **"Priority Down" (Bajar prioridad)** para reducir la prioridad de la regla.

**Update Priority (Actualizar prioridad):** Luego de aumentar o reducir la prioridad de una regla, haga clic en **"Update Priority" (Actualizar prioridad)** para guardar los cambios.

#### Configuración del sistema

La configuración del sistema permite que los usuarios cambien la contraseña, configuren la hora del dispositivo, visualicen la información del dispositivo, reinicien el dispositivo, guarden y carguen perfiles, restauren la configuración a los valores por defecto, actualicen el firmware, realicen un ping remoto a direcciones IP, etc.

#### Password (Contraseña)

Esta función permite que los usuarios establezcan contraseñas de administrador y usuario. Estas contraseñas permiten acceder a la interfaz del router de red inalámbrica.

	802.11g Wireless Broadband Ro	ut
WAN	Pasword	
Wireless	Administrator (The login name is "admin")	
LAN	New Password :	
Access Control		
System	User (The login name is "user")	
Password	New Password :	
Time	Confirm Password :	
Device Information		
Log		
Log Setting	🔀 Cancel 📿 Appl	y
Statistic		
Restart		
Firmware		
Configuration		
UPnP		
Ping Test		
Remote Management		

Figura 59.

### <u>Time (Hora)</u>

Esta función permite que los usuarios configuren la hora y fecha para el reloj de tiempo real del router de red inalámbrica, seleccionen la hora horaria adecuada y habiliten o deshabiliten la función de horario de verano.

	802.11g Wireless Broadband Rout
VAN	Time
Virelass	Local Time : Anr/01/2002 15:35:19
ineless.	Time Tane : (CMT 08:00) Pacific Time (US & Canada)
AN	
ccess Control	Time Setting
ystem	Synchronize the Clock with NTP Server : O Enable O Disable
Password	
Time	
Device Information	Manually Date and Time Setting
Log	2002 🗸 Month Apr 💙 Day 01 🗸 Hour 15 🗸 Minute 35 🗸 Second 19 🗸
Log Setting	Set Time
Statistic	
Restart	
Firmware	Daylight Saving
Configuration	Daylight O Enabled O Disabled
JPnP	Saving : O Enabled O Distance
Ping Test	Start Jan 💌 01 📉 End Jan 💌 01 💌
Remote Management	
Vizard	

Figura 60.

Local Time (Hora local): Muestra la hora local y la fecha.

Time Zone (Zona horaria): Seleccione la zona horaria desde la lista desplegable.

Synchronize the clock with NTP Server (Sincronizar el reloj con servidor NTP): Permite habilitar o deshabilitar que el router de red inalámbrica ajuste automáticamente la hora del sistema desde el servidor NTP.

**NTP server (Servidor NTP):** El servidor de Protocolo Simple de Hora en Red (SNTP, por sus siglas en inglés) permite que el router de red inalámbrica sincronice el reloj del sistema con Internet a través del servidor NTP. Especifique en el campo correspondiente el nombre de dominio o la dirección IP del servidor NTP.

Manually Date and Time Setting (Configuración manual de fecha y hora): Para configurar manualmente la hora del sistema del router de red inalámbrica, presione el botón *Set Time* (*Establecer hora y fecha*) para actualizar la hora del sistema.

**Daylight Saving (Horario de verano):** Permite que los usuarios habiliten o deshabiliten el horario de verano. Cuando se encuentre habilitado, seleccione la fecha de inicio y fin del horario de verano.

#### Device Information (Información del dispositivo)

Esta función permite que los usuarios visualicen la información de la configuración de WAN, LAN y sistema del router de red inalámbrica.

		802.11	g Wireless B	roadband Route
WAN	Device Information			
Wireless	WAN			
LAN	MAC Address :	00-17-9a-32-87- DHCP Client Di	9b sconnected	
Access Control	Connection Type :	DHCP Relea	ase DHCP Re	new
	IP Address :	0.0.0.0		
System	Subnet Mask :	0.0.0.0		
Password	Default Gateway :	0.0.0.0		
Time	DNS :			
Device Information				
Log	Wireless			
Log Setting	Connection :	802.11g AP En	able	
Statistic	SSID :	default		
Firmware	Channel :	6		
Configuration	Antenna Power :	Full		
UPnP	Authentication Type :	Disabled		
Ping Test Remote Management	Wireless Client List :			
Wizard	LAN			
	MAC Address :	00-17-9a-32-87-	9a	
	IP Address :	192.168.1.1		
	Subnet Mask :	255.255.255.0		
	DHCP Server :	Enabled	DHCP Clien	t List
	A		0.0.11	

Figura 61.

**WAN:** Esta sección muestra la configuración de interfaz WAN, incluida la dirección MAC, el estado de conexión, el estado del cliente DHCP, la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace por defecto y el DNS.

**Wireless (Conexión inalámbrica):** Esta sección muestra la información de configuración de la conexión inalámbrica, incluida la dirección MAC, el estado de conexión, el SSID, el canal y el tipo de autenticación.

**LAN:** Esta sección muestra la configuración de interfaz LAN, incluida la dirección MAC, la dirección IP, la máscara de subred y el estado de servidor DHCP. Haga clic en "DHCP Table" (Lista DHCP) para visualizar una lista de las estaciones de clientes conectadas a la interfaz LAN del router de red inalámbrica.

Haga clic en "DHCP Release" (Liberar DHCP) para liberar todas las direcciones IP asignadas a las estaciones de clientes conectadas a la WAN a través del router de red inalámbrica. Haga clic en "DHCP Renew" (Renovar DHCP) para reasignar las direcciones IP a las estaciones de clientes conectadas a la WAN.

#### Log (Registro)

Esta función permite que los usuarios visualicen un registro con las estadísticas, eventos y actividades del router. El registro puede desplegar hasta 200 entradas. Las entradas antiguas serán sobrescritas por las entradas nuevas.

		802.11g	y Wireles	s Broadba	and Rou		
VAN	Log						
	LUg						
Vireless	Page 1 of 20 First Page Last Page Previous Page Next Page Clear Lon						
AN	Refresh						
Access Control	Time	Message	Source	Destination	Note		
System	Apr/01/2002 15:58:15	DHCP Discover					
Password	Apr/01/2002 15:58:13	DHCP Discover					
Time	Apr/01/2002 15:58:10	DHCP Discover no response					
Device Information	Apr/01/2002 15:58:10	DHCP Discover					
Log Setting	Apr/01/2002 15:57:54	DHCP Discover					
Statistic Postat	Apr/01/2002 15:57:45	DHCP Discover					
Firmware	Apr/01/2002 15:57:41	DHCP Discover					
Configuration	Apr/01/2002 15:57:38	DHCP Discover					
Ping Test	Apr/01/2002	DHCP Discover no					

Figura 62.

A continuación, se describen los comandos de la pantalla de registro:

Haga clic en "First Page" (Primera página) para visualizar la primera página del registro.

Haga clic en "Last Page" (Última página) para visualizar la última página del registro.

Haga clic en "*Previous Page*" (*Página anterior*) para visualizar la página anterior a la página actual.

Haga clic en "Next Page" (Página siguiente) para visualizar la página siguiente a la página actual.

Haga clic en "*Clear Log*" (*Eliminar registro*) para borrar el contenido del registro y comenzar con un registro nuevo.

Haga clic en "*Refresh*" (Actualizar) para actualizar las estadísticas del registro.

#### Log Setting (Configuración del registro)

Esta función permite que los usuarios configuren los parámetros del registro del router.

		nout
VAN	Log Setting	
√ireless	SMTP Server / IP Address :	
AN	SMTP Authentication : O Enabled O Disabled	
ccess Control	SMTP Password :	
ystem	Send to : (email address)	
Password	Email Log Now	
lime .	Syslog Server : 0.0.0.0	
Device Information		
_og	Log Type	
∟og Setting		
Statistic	System Activity	
Restart	Debug Information	
Firmware	Attacks	
Configuration		
JPnP	Dropped Packets	
⊃ing Test	Notice	

Figura 63.

SMTP Server (Servidor SMTP): Ingrese en este campo la dirección del servidor SMTP.

**Send to (Enviar a):** Ingrese una dirección de correo electrónico a la cual se enviará el registro. Haga clic en "Email Log Now" (Enviar registro por correo electrónico ahora) para enviar inmediatamente el registro actual.

**SMTP Authentication (Autenticación SMTP):** Seleccione "Enabled" (Habilitado) si el servidor SMTP requiere autenticación. Ingrese el nombre de cuenta y contraseña en los campos "SMTP Account" (Cuenta SMTP) y "SMTP Password" (Contraseña SMTP).

**SMTP Account (Cuenta SMTP):** Si la autenticación SMTP se encuentra habilitada, ingrese en este campo el nombre de la cuenta SMTP.

**SMTP Password (Contraseña SMTP):** Si la autenticación SMTP se encuentra habilitada, ingrese en este campo la contraseña de la cuenta SMTP.

**Syslog Server (Servidor Syslog):** Ingrese la dirección IP del servidor Syslog si el usuario desea que el router de red inalámbrica escuche y reciba mensajes entrantes de Syslog.

Log Type (Tipo de registro): Permite que los usuarios seleccionen los ítems que serán incluidos en el registro:

**System Activity (Actividad del sistema):** Muestra información relacionada con el funcionamiento del router de red inalámbrica.

**Debug Information (Información de depuraciones):** Muestra información relacionada con errores y funcionamientos defectuosos del sistema.

Attacks (Ataques): Muestra información acerca de cualquier actividad maliciosa en la red.

**Dropped Packets (Paquetes caídos):** Muestra información acerca de los paquetes que no fueron transferidos de forma correcta.

Notice (Avisos): Muestras avisos importantes del administrador del sistema.

#### Statistic (Estadística)

Esta función muestra una lista que contiene la tasa de transmisión de paquetes a través de los puertos de conexión inalámbrica, LAN y WAN del router de red inalámbrica (en bytes por segundo).

			802.11g V	Vireless Bro	adband R
WAN	Statistic				
Vireless	TUtilization	(bytes/sec)	LAN	WAN	Wireless
AN	Send	Average : Peak :	8	8	1
Access Control	Receive	Average : Peak :	12 143	2 36	0
System			Franker		
Password Time Device Information Log Statistic Restart Firmware Configuration			Res	set	

Figura 64.

Haga clic en **"Reset"** (**Reiniciar**) para eliminar todas las estadísticas y comenzar nuevamente con el registro de estadísticas.

#### Restart (Reiniciar)

Haga clic en *"Restart" (Reiniciar)* para reiniciar el sistema en caso de que éste no funcione de forma correcta.

		802.11g Wireless Broadband Rou
WAN	Bestert	
	Restart	
Wireless		Restart
LAN		
LIU		
Access Control		
System		
Password		
Time		
Device Information		
Log		
Log Setting		
Statistic		
Restart		
Firmware		
Configuration		
UPnP		
Ping Test		
Remote Management		
Wizard		

Figura 65.

#### Firmware

Esta función permite que los usuarios mantengan actualizado el firmware del router de red inalámbrica.

	802.11g Wireless Broadband Route
VAN	Firmware
Vireless	Firmware Version : 1.00 , Nov 3, 2006
.AN	Upgrade Firmware
Access Control	Browse
System	
Password	迟 Upgrade
Time	
Device Information	
Log	
Log Setting	
Statistic	
Restart	
Firmware	
Configuration	
UPnP	
Ping Test	

Figura 66.

Siga las instrucciones que aparecen a continuación:

Descargue el firmware más actualizado desde el sitio Web del fabricante y almacénelo en un disco.

Haga clic en **"Browse"** (Examinar) y diríjase a la ubicación en la que se encuentra el archivo del firmware descargado.

Seleccione el archivo y haga clic en "**Upgrade**" (Actualizar) para actualizar el firmware a la versión más reciente.

#### **Configuration (Configuración)**

Esta función permite que los usuarios almacenen la configuración como un perfil y carguen perfiles para diferentes circunstancias. El usuario también puede cargar la configuración por defecto y ejecutar el asistente de configuración de la interfaz del router de red inalámbrica.

NAN   Nireless   _AN   Access Control   System   Password   Time   Device Information   Log   Log   Log   Log   Log   Log   Restart   Firmware	802.11g Wireless	Broadband Route
Nireless   AN   Access Control   System   Password   Time   Device Information   Log   Log Setting   Statistic   Restart   Firmware   Configuration	Configuration	
AN Access Control System Password Time Device Information Log Log Setting Statistic Restart Firmware Configuration	Save Settings	
Access Control  System Password Time Device Information Log Log Setting Statistic Restart Firmware Configuration VD-D	Save	
System   Password   Time   Device Information   Log   Log Setting   Statistic   Restart   Firmware   Configuration		
Password Time Device Information Log Log Setting Statistic Restart Firmware Configuration	Load Settings	
Time  Device Information Log Restore Factory Default Settings Statistic Restart Firmware Configuration VD-D		
Device Information Log Log Setting Statistic Restart Firmware Configuration Up D	Load	
Log Log Setting Statistic Restart Firmware Configuration Up D		
Log Setting Statistic Restart Firmware Configuration		
Statistic Restore Firmware Configuration	Restore Factory Default Settings	
Restart Firmware Configuration	Restore	
Firmware Configuration		
Configuration		
U.B. B		
UPnP		
Ping Test		
Remote Management		



### <u>UPnP</u>

Esta función permite que los usuarios habiliten o deshabiliten la función UPnP del router de red inalámbrica.



#### Figura 68.

**UPnP:** Permite seleccionar si desea habilitar o deshabilitar la función UPnP del router de red inalámbrica.

#### Ping Test (Prueba de ping)

La prueba de ping permite que los usuarios determinen si una dirección IP o host se encuentra presente en Internet. Ingrese el nombre de host o la dirección IP en este campo y haga clic en el botón "Ping" para iniciar la prueba de ping.

	802.11g Wireless Broadband Rou
WAN	Ping Test
Wireless	Host Name or IP address : Ping
LAN	
Access Control	
System	
Password	
Time	
Device Information	
Log	
Log Setting	
Statistic	
Restart	
Firmware	
Configuration	
UPnP	
Ping Test	
Remote Management	

Figura 69.

#### Remote Management (Administración remota)

Esta función permite que los usuarios configuren la administración remota. Utilizando la administración remota, se puede configurar el router de red inalámbrica a través WAN por medio de un navegador Web. Se requerirá un nombre de usuario y contraseña para efectuar la administración remota.

	802.1 Ig Wireless Broadband Route
WAN	Remote Management
Wireless	нттр
LAN	◯ Enable ④ Disable Port: 8080
Access Control	Remote IP Range : From * To
System	
Password	Allow to Ping WAN port
Time	💿 Enable 🔘 Disable
Device Information	Remote IP Range : From * To
Log	
Log Setting	
Statistic	Gaming mode : 💿 Enabled 🔘 Disabled
Restart	PPTP : 💿 Enabled 🔘 Disabled
Firmware	IPSec : 💿 Enabled 🔘 Disabled
Configuration	IDENT . O Stealth O Closed
UPnP	idean O disau

Figura 70.

HTTP: Permite que los usuarios configuren el acceso HTTP para la administración remota.

**Remote IP Range (Rango de direcciones IP remotas):** Ingrese un rango de direcciones IP a las que se puede hacer un ping desde ubicaciones remotas.

**Gaming mode (Modo de juegos):** Si el usuario posee problemas durante la utilización de juegos en línea o de ciertas aplicaciones que usan datos de voz, el usuario puede habilitar el modo de juegos para lograr que estos juegos o aplicaciones funcionen de forma correcta. Cuando no se esté utilizando los juegos o las aplicaciones de voz, se recomienda deshabilitar el modo de juegos.

**PPTP:** Permite que los usuarios configuren el acceso PPTP para la administración remota.

IPSec: Permite que los usuarios configuren el acceso IPSec para la administración remota.

**IDENT:** La configuración por defecto es "Stealth" (Invisible). Esto permite que los usuarios establezcan el puerto 113 como invisible.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Generales		
Estándares	IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet	
	IEEE 802.11g; IEEE 802.11b	
Protocolo	CSMA/CD	
Tecnología de radio	802.11b: Espectro Ensanchado de Secuencia Directa (DSSS)	
	802.11g: Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonales	
	(OFDM)	
Tasa de	802.11b: 1, 2, 5,5 y 11 Mbps (detección automática)	
transferencia de	802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps (detección automática)	
datos	Ethernet: 10Mbps (half-dúplex) y 20Mbps (full-dúplex)	
<b>T</b> 1 / .	Fast Ethernet: 100Mbps (half-duplex) y 200Mbps (full-duplex)	
1 opologia Sensibilidad dal	Star 54Mbmg: Tímiga 70dDm @ 109/ DED (Taga da amon da naguatas)	
Sensibilidad del	11Mbps: Típica -70dBm @ 10% PER (Tasa de error de paquetes)	
Potencia de	15+2dBm tínica @ $802.11g$	
transferencia	13+2dBm tínica @ 802.11g	
Cables de red	10BASE-T: UTP 2 pares Cat 3.4.5 (100 m) EIA/TIA- 568 100	
	ohmios STP (100 m)	
	100BASE-TX: UTP 2 pares Cat. 5 (100 m), EIA/TIA-568 100 ohmios	
	STP (100 m)	
Rango de frecuencia	Banda ISM de 2412 ~ 2484 MHz (canales 1 ~ 14)	
Esquemas de	DBDSK/DODSK/CCK/OFDM	
modulación		
Seguridad	Encriptación WEP de 64/128 bits; WPA, WPA-PSK, WPA2,	
	WPA2-PSK	
Canales	$1 \sim 11$ canales (FCC); $1 \sim 13$ canales (ETSI);	
	$1 \sim 14$ canales (MKK)	
Cantidad de puertos	LAN: 4 puertos Fast Ethernet de 10/100Mbps Auto-MDIX	
	WAN: I puerto Fast Ethernet de 10/100Mbps Auto-MDIX	
Físicas y ambientales		
Entradas DC	7,5VDC/1A	
Consumo de energía	5W (máx.)	
Temperatura	Funcionamiento: $0^{\circ} \sim 40^{\circ}$ C, Almacenamiento: $-10^{\circ} \sim 70^{\circ}$ C	
Humedad	Funcionamiento: 10% ~ 90%, Almacenamiento: 5% ~ 90%	
Dimensiones	147 x 115 x 35 mm (Ancho x Alto x Profundidad) sin antena	
EMI:	FCC clase B, Marca CE categoría B	

### PREGUNTAS FRECUENTES

#### P: ¿Qué debo hacer si olvido mi contraseña o si el router no funciona de forma correcta?

R: Paso 1 Busque el orificio pequeño de reinicio ubicado en la parte trasera del producto.

Paso 2 Con la unidad encendida, mantenga presionado el botón de reinicio.

Paso 3 Manténgalo presionado durante aproximadamente 15 segundos.

Paso 4 Suelte este botón.

Paso 5 La unidad se reiniciará. Espere 20-30 segundos antes de volver a conectar.

Paso 6 El dispositivo se encuentra ahora configurado en los valores por defecto.

Nota: No apague la alimentación durante el procedimiento de reinicio.

El nombre de usuario por defecto es admin y la contraseña admin.

#### P: ¿Cómo puedo configurar el router para que funcione con una conexión DSL (PPPoE)?

**R**: Asegúrese de deshabilitar o desinstalar de la computadora cualquier software de PPPoE como WinPoet, Broadjump o Enternet 300. De lo contrario, no podrá conectarse a Internet. No los deshabilite hasta descargar el firmware en el Paso 1. Asegúrese de que el módem no sea también un router. Si el módem es un router o si desconoce esta información, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet y cambie el módem al modo "puente".

Nota: En algunas áreas, es posible que BellSouth y Verizon no utilicen PPPoE.

Paso 1 Actualice al firmware más reciente.

**Paso 2** Tome un clip y lleve a cabo el reinicio. Con la unidad encendida, utilice el clip y presione durante 15 segundos el botón de reinicio ubicado en la parte trasera de la unidad. Suelte el botón y el router se reiniciará, las luces parpadearán y luego quedarán encendidas.

**Paso 3** Luego de que el router se estabilice, abra el navegador Web (Internet Explorer, Netscape, etc.), ingrese **192.168.1.1** en la barra de direcciones y luego presione la tecla **Intro**. Cuando aparezca la ventana de ingreso de nombre de usuario y contraseña, ingrese el nombre de usuario **admin** y la contraseña **admin**. Haga clic en **Aceptar.** 

Si no aparece la ventana de ingreso de nombre de usuario y contraseña, repita el paso 2.

#### Nota: No ejecute el asistente.

Paso 4 Haga clic en la pestaña WAN ubicada en la parte superior de la pantalla. Seleccione PPPoE.

Paso 5 Seleccione PPPoE (a menos que el proveedor de servicios de Internet haya proporcionado una dirección

IP estática).

Paso 6 En el caso de usuarios de Earthlink, en el campo de nombre de usuario, ingrese
ELN/nombredeusuario@earthlink.net, y en el campo de contraseña, ingrese su contraseña.
"Nombredeusuario" es su propio nombre de usuario. (Algunos usuarios de Earthlink no necesitan ingresar
ELN/ antes de su nombre de usuario).

En el caso de usuarios de SBC Global, ingrese **nombredeusuario@sbcglobal.net**. En el caso de usuarios de Ameritech, ingrese **nombredeusuario@ameritech.net**. En el caso de usuarios de BellSouth, ingrese **nombredeusuario@bellsouth.net.\*\*** En el caso de la mayoría de los otros proveedores de servicios de Internet, ingrese **nombredeusuario**.

**Paso 7 Idle Time Out (Tiempo de expiración)** deberá estar establecido en cero. Establezca **MTU** en 1492, a menos que el proveedor de servicios de Internet especifique otro valor.

**Nota:** Si experimenta problemas para acceder a determinados sitios Web y/o problemas con los correos electrónicos, establezca el MTU en un valor más bajo como 1472, 1452, etc. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener información y la configuración MTU adecuada para su conexión.

**Paso 8** Haga clic en **"Apply"** (**Aplicar**). Cuando se lo solicite, haga clic en **"Continue"** (**Continuar**). Una vez que se actualice la pantalla, desconecte la alimentación del router.

**Paso 9** Apague el módem DSL durante 2-3 minutos. Vuélvalo a encender. Una vez que el módem haya establecido una conexión con el proveedor de servicios de Internet, vuelva a conectar la alimentación del router. Espere 30 segundos y vuelva a iniciar sesión en el router.

**Paso 10** Haga clic en la pestaña **"Status"** (**Estado**) dentro de la configuración Web, donde podrá visualizar la información del dispositivo. Dentro de **"WAN"**, haga clic en **"DHCP Release"** (**Liberar DHCP**), haga clic en **"Back"** (**Atrás**), haga clic en **"DHCP Renew"** (**Renovar DHCP**) y luego haga clic en **"Back"** (**Atrás**). Podrá ver ahora que la información del dispositivo muestra una dirección IP, lo que indica que el dispositivo se encuentra conectado a un servidor y cuenta con una dirección IP asignada.