**DN-11004-O** 

4-Port 10/100M Internet

**Breitband-Router** 

mit USB Drucker server

Benutzerhandbuch



# Inhalt

1. Glossar		3
2: Hardware-Installation		6
2.1 Produktbeschreibung		6
2.1.1 Vorderseite		· 6
2.1.2 LED		6
2.1.3 Rückseite		7
2.2 Wie man beginnt		7
2.2.1 Systemanforderun	ngen	7
2.2.2 Vor der Installatio	n	7
2.2.3 Hardware-Anschl	üsse	• 8
2.2.4 Konfiguration des	s Computers ·····	• 9
3: Konfigurationsmenü benu	ıtzen	· 18
3.1 Grund-Installation		19
3.2 DHCP-Einstellung		24
3.3 URL-Zugang		25
3.4 IP-Zugang		· 26
3.5 Virtueller Server		27
3.6 DMZ-Host		28
3.7 Geräteverwaltung		· 29
3.8 Statusüberwachung		31
3.9 RIP		31
3.10 Statische Leitwege		33
3.11 Dynamisches DNS		34
3.12 Besondere Anwendu	ngen	35
3.13 Statistik	~~~~~	36
3.14 Sicherheitseinstellun		37
3.15 UPnP		38
4: Drucker-Server installiere	en ·····	40
5. Fehlersuche		41
6. Hinweise		42

#### **1.Glossar**

#### LAN – Nahbereichsnetzwerk

Der Ausdruck Nahbereichsnetzwerk (LAN) wird benutzt, wenn mehrere Computer in einem kleinen Gebiet, wie ein Gebäude oder eine Gruppe von Gebäuden, zusammengeschaltet werden. LAN können über große Gebiete verbunden werden. Eine über ein großes Gebiet verbundene Anzahl von LAN wird Weitbereichsnetzwerk (WAN) genannt.

Ein LAN besteht aus mehreren miteinander verbundenen Computern. Es gibt viele Arten von Medien, mit denen Computer zusammengeschaltet werden können. Das gebräuchlichste Mittel ist CAT5-Kabel (verdrilltes Adernpaar UTP oder STP). Drahtlose Netzwerke dagegen benutzen keine Kabel, sondern verbinden sich statt dessen über Radiowellen. Jeder Computer muss eine Netzwerk-Schnittstellenkarte besitzen (NIC), welche die Daten zwischen den Computern vermittelt. Eine NIC ist üblicherweise eine 10Mbps Netzwerkkarte oder 10/100Mbps Netzwerkkarte oder eine Funk-Netzwerkkarte.

Die meisten Netzwerke benutzen Hardware-Einrichtungen wie Hubs oder Umschalter, an die jedes Kabel angeschlossen werden kann, um die Verbindung zwischen den Computern fortzuführen. Ein Hub nimmt einfach alle Daten, die in jedem Port ankommen, und leitet sie zu allen anderen Ports weiter. Ein Switch (Umschalter) ist höher entwickelt, das heißt, ein Umschalter kann den Bestimmungs-Port für einen spezifischen Datenteil feststellen. Ein Umschalter verringert den allgemeinen Netzwerkverkehr und beschleunigt die Kommunikation über ein Netzwerk.

#### • Was ist ein Router?

Ein Router ist ein Gerät, das Datenpakete von einer Quelle zu einem Ziel weiterleitet. Router leiten Datenpakete unter Verwendung von IP-Adressen weiter und benutzen keine MAC-Adresse. Ein Router leitet Daten vom Internet zu einem speziellen Computer in Ihrem LAN weiter. Ein Router stellt auch den besten Weg für die Datenpakete fest, um sicherzustellen, dass sie richtig angeliefert werden.

## Firewall

Eine Firewall (Brandmauer) ist ein Gerät, das zwischen Ihrem Computer und dem Internet liegt und unerlaubten Zugang zu oder von Ihrem Netzwerk verhindert. Eine Firewall kann ein Computer mit Firewall-Software sein oder ein besonderes, speziell als Firewall gebautes Hardware-Gerät. In den meisten Fällen wird eine Firewall gebraucht, um unbefugten Internet-Benutzern den Zugang zu privaten Netzwerken oder gesellschaftlichen LAN und Intranet zu verwehren.

Eine Firewall beobachtet die gesamte, zu und von Ihrem Netzwerk sich bewegende Information und untersucht jeden Datenteil. Jeder Datenteil wird auf eine Zusammenstellung von Kriterien überprüft, die der Verwalter konfiguriert. Falls irgendwelche Daten nicht die Kriterien erfüllen, werden diese gesperrt und verworfen. Wenn die Daten die Kriterien erfüllen, werden sie durchgelassen. Dieses Verfahren wird Paket-Filtern genannt.

Eine Firewall kann auch besondere Sicherheitsfunktionen ausführen, die auf der Art der Anwendung oder des benutzten Ports beruhen. Zum Beispiel kann eine Firewall für die Arbeit mit einem FTP- oder Telnet-Server konfiguriert werden, oder mit bestimmten UDP- oder TCP-Ports, damit gewisse Anwendungen oder Spiele richtig über Internet ablaufen können.

## • VPN - Virtuelles Privates Netzwerk

Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) benutzt ein öffentliches, verdrahtetes Netzwerk (das Internet), um zwei verschiedene Netzwerke sicher zu verbinden, als ob sie dasselbe Netzwerk wären. Ein Angestellter kann, zum Beispiel, von zu Hause unter Benutzung des VPN Zugang zu dem Firmen-Netzwerk haben, wobei er Zugang zu Dateien und Druckern hat. VPN gibt es in einigen verschiedenen Ausführungen, die benutzt werden können.

• PPTP – Punkt-zu-Punkt-Tunnel Protokoll

PPTP hat die Eigenschaft, zwei private Netzwerke über das Internet zu verbinden. PPTP ist ein Mittel, die zwischen Netzwerken übertragene Information zu sichern. PPTP sichert die Information durch Verschlüsselung der Daten innerhalb eines Paketes.

IPSec – IP-Sicherheit

IPSec verschafft eine sicherere Verbindung von Netzwerk zu Netzwerk über das Internet oder ein Weitbereichsnetzwerk (WAN). IPSec verschlüsselt die gesamte Kommunikation zwischen Client und Server, wogegen PPTP nur die Datenpakete verschlüsselt. Beide VPN-Ausführungen werden benutzt, weil kein Standard für VPN-Server-Software vorliegt. Jeder ISP oder jedes Geschäft kann daher sein eigenes VPN-Netzwerk einsetzen, wobei Interoperabilität zur Herausforderung wird.

## DHCP – Dynamisches Host-Konfigurationsprotokoll

DHCP ist ein Protokoll für dynamisches Zuweisen von IP-Adressen an Netzwerk-Computer. Mit DHCP kann einem Computer jedes Mal, wenn er sich an ein Netzwerk verbindet, eine eindeutige IP-Adresse gegeben werden, wodurch die Verwaltung von IP-Adressen eine leichtere Aufgabe für Netzwerk-Verwalter wird. Wenn ein Computer sich im Netzwerk anmeldet, wählt der DHCP-Server eine IP-Adresse aus einer Hauptliste und weist sie dem System zu.

## • NAT – Netzwerkadressenübertragung

Damit ein Computer sich mit anderen Computern im Internet in Verbindung setzen kann, muss er eine IP-Adresse haben. Eine IP-(Internet-Protokoll-) Adresse ist eine eindeutige 32 Bit-Nummer, welche den Standort Ihres Computers in einem Netzwerk identifiziert. Mit der Ausweitung des Internet ist jedoch die Anzahl verfügbarer IP-Adressen einfach nicht ausreichend.

Dabei kommt NAT zu Hilfe. Durch Netzwerkadressenübertragung kann ein einzelnes Gerät, wie ein Router, als Vermittler zwischen dem Internet (oder "öffentlichen Netzwerk") und einem lokalen (oder "privaten") Netzwerk eingreifen. Das bedeutet, dass nur eine einzige IP-Adresse erforderlich ist, um eine ganze Gruppe von Computern zu vertreten.

## • Drucker-Server

Durch Drucker-Server können netzwerkverbundene PC denselben Drucker im Netzwerk gemeinsam benutzen; der netzwerkverbundene PC besitzt einen Druckertreiber, ohne direkte physische Verbindung mit dem Drucker.

• DDNS - Dynamischer Domain-Namen-System-Server

Der Domain-Namen-System-Server ist ein Server, der URL (wie www.digitus.info) auf numerische IP-Adressen DDNS anpasst.

## • TCP/IP

Übertragungskontrollprotokoll (TCP) mit Internet-Protokoll (IP). Das im Internet hauptsächlich gebrauchte Protokoll.

• PPPoE – PPP (Punkt-zu-Punkt-Protokoll) über Ethernet

PPP ist das Standard-Internet-Protokoll für Wählverbindungen. PPPoE dient dem Anschluss entfernter Hosts über eine dauernd bestehende Verbindung an das Internet, wobei eine Wählverbindung simuliert wird.

# • UDP – Benutzer-Datagramm-Protokoll

UDP stellt ein Verfahren für Anwendungsprogramme bereit, um Nachrichten zu anderen Programmen mit einem Mindestaufwand an Protokolltechnik zu schicken. Das Protokoll ist abwicklungsorientiert und es wird kein Lieferungs- und Vervielfältigungsschutz gewährleistet. Anwendungen, die zuverlässige Lieferung bestellter Datenübertragungen erfordern, sollten TCP benutzen.

• DMZ Host- Entmilitarisierte Zone-Host

DMZ ist der Teil eines privaten Netzwerks, der durch seine Firewalls hindurch sichtbar ist. Der DMZ-Host erlaubt, dass ein örtlicher Computer dem Internet ausgesetzt ist. Ein eingehendes Paket wird daher von der Firewall und NAT-Algorithmen überprüft und dann, falls es nicht von einem Hacker stammt und von der Liste virtueller Server nicht begrenzt wird, zum DMZ-Host weitergeleitet. Außerdem gibt es einige IP-Protokolle, die keine Information über die Port-Nummer enthalten. Es gibt keine Möglichkeit, das eingehende Paket unter Benutzung der Einstellung des virtuellen Servers weiterzuleiten. Deshalb ist der DMZ-Host das Mittel, Pakete solcher Art weiterzuleiten. Falls Sie versuchen, den DMZ-Host freizugeben und den virtuellen Server zu installieren, ist die Priorität der virtuelle Server und dann DMZ. Zum Beispiel, das eingehende Paket wird nach den Regeln der Firewall, des virtuellen Servers und dann vom DMZ-Host geprüft.

# 2. Hardware - Installation

2.1 Produktbeschreibung

Dieser Router, entweder mit Plastik- oder Metallgehäuse, ist einfach zu installieren. Seine Diagnose-LED ermöglichen einfache Fehlersuche und geben Auskunft über seinen Status.

# 2.1.1 Vorderseite



## Abbildung DN-11004-O

# 2.1.2 LED

Die LED werden in folgenden Tabellen erläutert.

LED	LED-Anzeige
Power	Aufleuchten zeigt an, dass der Router Stromversorgung hat.
Link/Act. für	1. Aufleuchten zeigt eine funktionsfähige Netzwerkverbindung über den
LAN-Port 1~4	entsprechenden Port (1 bis 4 und WAN) mit angeschlossenem Gerät an.
und WAN-Port	2. Blinken zeigt an, dass der Router wirksam Daten über diesen Port
	sendet oder empfängt.
Link/Act. für	1. Aufleuchten zeigt eine funktionsfähige USB-Drucker-Port-Verbindung
USB-Drucker-Port	an 2. Blinken zeigt an, dass der Drucker wirksam Daten über diesen Port
	sendet order empfängt.

#### 2.1.3 Rückseite

Folgende Darstellung zeigt die Rückseite des DN-11004-O.



- ACIn: Anschluss für den Stromversorgungsadapter.
- USB: USB-Drucker-Port zum Anschluss Ihres Druckers über USB-Kabel.
- WAN: Zum Anschluss des Kabel-/DSL-Modems über Kabel der Kategorie 5 RJ-45.
- LAN 1~4: Anschluss der Netzwerk-Computer oder Aufwärtsverbindung zu Umschalter oder Hub.
- Reset: Wenn der Rücksetztaster (Reset) länger als 3 Sekunden gedrückt wird, stellt sich der Router wieder auf die Werksvoreinstellung zurück. Beachten Sie bitte, dass dies nur erfolgen sollte, wenn alle Möglichkeiten der Fehlersuche erschöpft wurden. Falls der Rücksetztaster im Betrieb gedrückt wird, besteht die Gefahr einer IP-Adressenkollision zwischen Ihrem PC und dem Router. In diesem Fall könnten Sie gezwungen sein, Ihr gesamtes System neu zu starten.

#### 2.2 Wie man beginnt

Beziehen Sie sich bitte auf die folgenden Abschnitte dieses Handbuchs zwecks ergänzender Information über die Installation eines Netzwerkes.

#### 2.2.1 Systemanforderungen

Bevor Sie beginnen, überzeugen Sie sich, dass folgende Anforderungen erfüllt werden.

- 1. Eine Internet-Verbindung durch ein Kabel- oder DSL-Modem
- 2. Ein Computer mit einer eingebauten Ethernet-Netzwerkkarte
- 3. Ihre Windows-CD, falls Ihr Computer unter Windows 95, 98, oder ME läuft
- 4. UTP-Netzwerkkabel mit RJ-45 Stecker

5. Entweder Microsoft Internet Explorer 4.0 (oder höhere Version) oder Netscape Navigator 4.0 (oder höhere Version)

#### 2.2.2 Vor der Installation

Überzeugen Sie sich, folgende Werte von Ihrem ISP (Internet-Dienstleister) erhalten zu haben,bevor Sie mit dem Anschluss Ihres Routers an irgendein Netzwerkgerät beginnen. Diese Werte benötigen Sie, um den Router zu installieren und Ihre Netzwerk-PC zu konfigurieren, damit sie die vom Router zur Zuweisung gewählte IP-Adresse annehmen.

• PPPoE-Benutzername und Passwort oder feste Internet IP-Adresse, zugewiesen von Ihrem

örtlichen ISP

- Ihre Netzadresse-Maskierung
- Ihr Vorgabe-Gateway
- Ihre primäre DNS IP-Adresse

Es wird vorausgesetzt, dass Sie über die oben genannte Information von Ihrem ISP verfügen. Setzen Sie sich anderenfalls mit Ihrem ISP in Verbindung; man wird Ihnen alle erforderliche Information liefern können.

# 2.2.3 Aufbau der Hardware-Anschlüsse

Wenn Sie über die gesamte oben erwähnte Information verfügen, befolgen Sie die unten aufgezeigten Schritte zur Installation Ihres Routers.

- Schritt 1. Schalten Sie alle Geräte ab; das beinhaltet Ihre PC, das Kabel- oder DSL-Modem und den Router.
- Schritt 2. Verbinden Sie den Router mit Ihren PC. Anschluss der Computer: Verbinden Sie die Computer direkt mit den Ports 1~4 auf der Rückseite des Routers. Falls Sie mehr als 4 Computer anzuschließen haben, schließen Sie einen Hub oder Umschalter an (unter Benutzung des Ports für Aufwärtsverbindung) und verbinden Sie zusätzliche Computer mit diesem Gerät.
- Schritt 3. Anschluss des Kabel- oder DSL-Modems: Verbinden Sie Ihr Kabel- oder DSL-Modem mit dem WAN-Port auf der Rückseite.
- Schritt 4. Anschluss eines Druckers: Falls Sie den Drucker gemeinsam unter Ihren Computern benutzen möchten, schließen Sie ihn unter Verwendung eines Standard-USB-Kabels an den Drucker-Port an.
- Schritt 5 Stromversorgung: Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und schalten Sie Ihre Computer ein.



#### 2.2.4 Konfiguration Ihres Computers

#### Windows 95/98/ME

#### Schritt 1. TCP/IP-Konfiguration

Nachdem Sie den Hardware-Aufbau durch Anschluss Ihrer Geräte beendet haben, müssen Sie Ihren Computer konfigurieren, damit er sich mit dem Router verbindet.

- Auf dem Windows-Desktop auf die Schaltfläche "Start" klicken, "Settings" wählen (Einstellungen), dann auf "Control Panel" (Bedienungsfeld) klicken.
- 2. Im "Control Panel" auf das Symbol "Network" (Netzwerk) doppelklicken.
- 3. Im "Network"-Fenster, unter dem Etikett "Configuration", auf den "TCP/IP"-Eintrag doppelklicken, der mit Ihrer Netzwerkkarte verzeichnet ist.
- 4. Überzeugen Sie sich, dass im Dialogfeld "Internet Protocol (TCP/IP) Properties" "Obtain an IP address automatically" und "Obtain DNS server address automatically" (IP- bzw. DNS-Server-Adresse automatisch erhalten) gewählt sind; ansonsten wählen, auf "OK" klicken und Fenster schließen.
- 5. Ermitteln der IP-Adresse und -Maskierung; in die unten vorgesehenen Felder tippen.

(2 <del>00</del> 1)	
online   textilution   Zupitre	(areas
Die Solgegeben Netzwenlik zwponenten	a sind Parallel
NSGrabe RT. 1920 Vielen LW	MePONC -
TET TOPRE + Rates ST2580 whether	IAN Cert
S" TCPAP - Peaket PTLO 35/81	R(Panky PD) Fast Share
TORRE - Readed RTLET IN WY	Here LAN Man POINT TH
Heating   Library	I Desetates
Decide	
TEWN PLOTHER MICHIGLING	
Precession rame Logan	
Eve until und anticipate .	
Endothing	
Das Microsoft TDP/IP-Presciual des	ni per herriefte von
menter unt soler verbeitigen.	
·	

a vir Properties			
Bindings DNS Configuration	Advanced Bateway WiN	S.Conligues	NatBIOS Ban IP Address
An P address can If you network dee you network admin the space below	be action already a v not automatical intrator for an add	maigneed for y arreign IP hears, and G	this computer addresses, ash wentype it in
C Specify on IP	address automotic address	yle	
25/cties		X	-
Different Million		8 1	=
		1010	and the second se

6. Auf Etikett "Gateway" klicken und die Nummern unter "Installed gateways" erfassen.

potachaiten von 1	СРИР	2
Bindungen DNS-Konfiguestion	Eventest Galeway WINS-Konto	NetBIOS putation   IP-Adresse
Der erste Gateway entspricht den Star entspricht der Reite werden.	in der Liste der matalierten 6 dard-Gatervay. Die Riehent minige. in der diese Comput	ialeways olge in der Liste er verwendet
Neuer Gateway	. Hegdiger	L
justalierte Gatess	Ergleaner	L
	0	K Abbrechen

7. Auf das Etikett "DNS Configuration" klicken. DNS-Server ermitteln, die unter "DNS Server Search Order" (DNS-Server Suchbefehl) verzeichnet sind und "OK" klicken.

lindungen   DNS-Kenfguration   5	Emelleri   steway   WNS-Konlig	NetBIOS
C DNS deaktivieren		
C DNS gktivieren		
There	Dypeline	
Suchestrantsign KarD	NS-Gerven	
	Hirgolu	jam.
	Equip	-
Sucheshietkige für D	unicarozti	- 1
-		100.
	- Tullot	-
10		
lir.		- 1

8. Das System kann Ihre Windows 95/98/ME-CD verlangen, um einige Dateien zu kopieren. Nach Abschluss des Kopierens bitte Ihr System neu starten.

## Schritt 2 HTTP-Proxy sperren

## Internet Explorer

1. Internet Explorer öffnen und auf die Schaltfläche Stop klicken. Klicken Sie auf "Tools" (Extras) und dann "Internet Options" (Internet-Optionen).

2. Im Fenster "Internet Options" auf das Etikett "Connections" (Verbindungen) klicken. Dann auf die Schaltfläche "LAN Settings" (LAN-Einstellungen) klicken.

Vewenden Sie den Verbindungen um der Exceluter mit den Interne	Assiderates. Setup
setunden. DEU Kennek menn	
	Brinklam
	C-C-Tarret
	Fagoriage-
C Lore Versite y white	
C years Digital with the party of the	
Spiper library	(patients)
🗖 ya dan wikina Spinarantaka k	aler -
Frank and Frank and Harrison & State	

3. Alle Kästchen löschen.

Automatische Kontiguaation Die automatische Kontiguaation k uberlagern. Dieaktiveren Sie sie, manuellen Einstellungen gelantio	örnte die teanuellen vern Sie die Varvet en nächten.	Einsteilungen stung der
F Automatische Suche der Eine	tokagen	
C Automatischen Kanligusekonn	skipt vervenden	
determine .		
Proprese		
Prograever vanwenden		
Adven	Appet faits	Denne 1
P Buyersetti kilaland	tion segment	

4. "OK" und wieder "OK" klicken, um das Fenster "Internet Options" zu schließen.

#### Netscape

1. Netscape öffnen und auf die Schaltfläche Stop klicken. Auf "Edit," (Bearbeiten) und dann "Preferences" (Bevorzugung) klicken.

2. Im Fenster "Preferences" unter "Category" doppelklicken auf "Advanced" (Fortgeschritten), dann auf "Proxies" klicken. "Direct connection to the Internet" (Direkte Internet-Verbindung) wählen und auf "OK" klicken.

Schritt 3 IP-Einstellungen von Ihrem Router erhalten

1.Auf "Start"und dann "Run" klicken; "winipcfg" tippen, um die IP-Konfigurationshilfe zu öffnen..

- 2. Auf "Release All" (alle freigeben) klicken.
- 3. Auf "Renew All" (alle erneuern)klicken.
- 4. Bestätigen Sie, dass die IP-Adresse

nun 192.168.1.xxx , Ihre Netzadresse-Maskierung

255.255.255.0 und Ihr Vorgabe-

Gateway 192.168. 1.1 ist. Auf "OK"

klicken, um "IP Configuration" zu schließen.

## Windows NT/2000/XP



# Schritt 1. TCP/IP-Konfiguration

Nachdem Sie den Hardware-Aufbau durch Anschluss Ihrer Geräte beendet haben, müssen Sie Ihren Computer konfigurieren, damit er sich mit dem Router verbindet.

- 1. Auf dem Windows-Desktop auf die Schaltfläche "Start" klicken, "Settings"
- (Einstellungen) wählen und dann auf "Control Panel" (Bedienungsfeld) klicken.
- 2. Im "Control Panel" doppelklicken auf das Symbol "Network & Dial-Up Connections" (Netzwerk und Wählverbindungen).
- 3. Auf das Symbol doppelklicken, das der Verbindung Ihres Routers entspricht.
- 4. Auf "Properties" (Eigenschaften) klicken und doppelklicken auf "Internet Protocol (TCP/IP)".
- 5. Vergewissern Sie sich, dass in dem Dialogfeld "Internet Protocol (TCP/IP) Properties" "Obtain an IP address automatically" und "Obtain DNS server address automatically" (IP- bzw. DNS-Server-Adresse automatisch erhalten) gewählt sind; anderenfalls wählen, auf ."OK" klicken und das Fenster schließen.

## Step. 2 HTTP-Proxy sperren

• Internet Explorer

- 1. Internet Explorer öffnen und auf die Schaltfläche Stop klicken. Auf "Tools" (Extras) und dann "Internet Options" (Internet-Optionen) klicken.
- 2. Im Fenster "Internet Options" auf das Etikett "Connections" (Verbindungen) klicken. Dann auf die Schaltfläche "LAN Settings" (LAN-Einstellungen) klicken.

the second se	Allgemein Sicherheit Dalenac		huiz inhaib
verbindungen	P	ogramme	Enveitert
Kikolen Sie auf "S Internetverbind.	etup", un ng einzurk	eite Meri	Selug.
DFO- und VPN-Einstellu	ngen		
			Hinaulugen.
			Entherrori
Ocian Sie auf "Einstellu	ngen", un	enen	(Lentelarges)
Proxyserver für die ver	bindung zu	Konfigurieren.	
<ul> <li>Lane Vetendung w</li> </ul>	white:		Constant of Consta
Change Sheed a frame	Call Hot Th	ennessong	outrans /
The second of the first of the first			Contraction of the
the star starting in			Alt highlight
Alturiler Standards Ke	ne-		
Actualier Standards Ave			
Aburler Standard i for LAN Einstellungen Die LAN-Einstellungen Verbindungen. Bescheit oben, um DPU-Verbindu	elten nicht an Sie die I rigen einz	für DFÜ- Instellungen richten.	Enstellungen

3. Alle Kästchen löschen.

Die automatik überlagern. B Einstellunger	che Konfigura Seaktivieren Si zu gerantiere	tion kann d e sie, um d n.	de manuellen Se Verwendur	Enstellungen ig der manuellen
Automatis	che Suche der	Einstellun	gen :	
Automatis	ches Konfigura	ationsskrip	t verwenden	
85mm				1
Proxyserver				
Progysen für DFÜ-	er für LAN ver sder VPN-Verb	wenden () indungen)	diese Einstellu	ngen gelten nichi
	6.0.0m.	T Pr	0000	Erveitert
	metade d'in bills	the Arkenne	n.maker	
	serie i di une	of success	to under not	

4. "OK" und wieder "OK" klicken, um das Fenster "Internet Options" zu schließen.

#### • Netscape

- 1. Netscape öffnen und auf die Schaltfläche Stop klicken. Auf "Edit" (Bearbeiten) und dann auf "Preferences" (Bevorzugung) klicken
- 2. In dem Fenster "Preferences", unter "Category" doppelklicken auf "Advanced" (Fortgeschritten), dann auf "Proxies" klicken. "Direct connection to the Internet" (Direktverbindung mit Internet) wählen, "OK" klicken.

#### Step. 3 IP-Einstellungen von Ihrem Router erhalten

1. Auf dem Windows-Desktop auf die Schaltfläche "Start" klicken, dann "Programs", "Accessories" (Zubehör) und auf "Command Prompt" (Eingabeaufforderung) klicken.

2. Tippen Sie "IPCONFIG /RELEASE" und drücken Sie "Enter".



3. Tippen Sie "IPCONFIG /RENEW" und drücken Sie "Enter".

Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195] (C) Copyright 1985-1999 Microsoft Corp.
C:\>IPCONFIG /RELEASE
Windows 2000 IP Configuration
IP address successfully released for adapter "Local Area Connection 1" C:\>IPCONFIG /RENEW Windows 2000 IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection 1: Connection-specific DNS Suffix : IP Address

- 4. Überzeugen Sie sich, dass Ihre IP-Adresse nun 192.168.1.xxx ist, Ihre Netzadresse-Maskierung 255.255.255.0 und Ihr Vorgabe-Gateway 192.168. 1.1. Klicken Sie auf "OK", um das Fenster "IP Configuration" zu schließen.
  5. Time Sim Finite (Parallel) auf her bei der Ginde Fantse.
- 5. Tippen Sie "Exit" (Beenden) und schließen Sie das Fenster.

### • MAC OS 7.X oder höher

#### Schritt 1. TCP/IP-Konfiguration

1. Apple-Menü herunterziehen. Auf "Control Panels" klicken und TCP/IP wählen.



2. Überzeugen Sie sich, dass in dem Dialogfeld TCP/IP, unter "Connect Via:" (Verbindungsweg), "Ethernet" und dass "Using DHCP Server" (DHCP-Server benutzen) noch im Feld "Configure" gewählt ist und schließen Sie das Fenster.

TCP/IP			-
Ethernet	:		
Using DHCP Server	:		
[			
Swill be supplied by series	e F		
<ul> <li>will be applied by serve</li> </ul>	e 1		
<ul> <li>will be papeled by service</li> </ul>	e >		
		Search domaine:	
<ul> <li>will be applied by service</li> </ul>	20		
			ļ
	TCP/IP Ethernet Doing DHCP Server  C will be supplied by serve  C will be supplied by serve  C will be supplied by serve  C will be supplied by serve	TOP/IP       Ethernet     E       Using DHOP Server     E       C will be appoind by server +     C       C will be appoind by server +     C       C will be appoind by server +     C       C will be appoind by server +     C	TOP/IP       Ethernet     #       Using DRCP Bervar     #       S will be supplied by server +     *       S will be supplied by server +     *

3. Es erscheint ein anderes Feld und fragt, ob Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen speichern wollen. Klicken Sie auf Save (Speichern).

# Step. 2 HTTP-Proxy sperren

# • Internet Explorer

1. Internet Explorer öffnen und auf Stop klicken. Auf "Edit" (Bearbeiten) und "Preferences" klicken.

🗋 File	Edit	View	Go	Favor
	Cu Co	t py		演X 第C
Baok	Pa Ch	ste ar		×γ
Address	5e	lect All	l	ЖA
() Mare	Fir Fir	n <b>d</b> Id Agai	n	第6F 憲G
-	Pr	eferend	:es	<b>%8;</b>

3. "Proxies" wählen, alle Kästchen löschen und "OK" klicken.

	Internet Explorer Preference	5
D Security D Beautity Zones D Ratings D Advanced	P you are accessing the laternal tran- orizon a show internet access. Con- mers ander section. Note These withing applications through internal Config. Use Prezy Servers	is private tetwark, you can ad clad your tetwark reason for plant stand with other
- Farms Autofill	U Web Press	Settings
D Firms AutoComplete	Use Web Proxy-for all	
Q ANFRHYIN	Dybest Web Pravy for FTP	
W Receiving titles	Secure Prusy:	Settilide.
Devideal Options	Thail Proce	Setting.
Q File Helport		
O Crok wr	T reduel, excels:	- Settings
og Refwork	List the sites use want to connect to pr	rectly, bypessing the provies
O Pestaul Holpert	art stows. Put a space or constas betw	wen each sife
Q Pracies		
Q Site Patzwerds		
v f-niii		

### • Netscape

1. Netscape öffnen, auf Stop klicken, "Edit" und dann "Preferences…" klicken.

2. Im Fenster "Preferences" (Bevorzugung), unter "Category" doppelklicken auf "Advanced" (Fortgeschritten), dann auf "Proxies" klicken. Wählen Sie "Direct connection to the Internet" (Direktverbindung mit Internet) und klicken Sie "OK".

## Schritt. 3 IP-Einstellungen von Ihrem Router erhalten

1. Apple-Menü herunterziehen. Auf "Control Panels" (Bedienungsfeld) klicken und TCP/IP wählen.

 In dem Fenster TCP/IP werden Ihre neuen Einstellungen angezeigt. Überzeugen Sie sich, dass Ihre IP-Adresse nun 192.168.1.xxx, die Netzadresse-Maskierung
 255.255.255.0 und das Vorgabe-Gateway 192.168.1.1 ist. Schließen Sie das Fenster.

	TCP/IP			
Connect Yia:	Etheraet	+		
Configure :	Using DHCP Server	:		
OHEP Client ID:				
P Address.	< will be supplied by serve	(ð) -		
Bubnet mask:	< will be supplied by serve	ee -		
Router address :	< will be supplied by serve	2		
			Search domains :	
Nate server aldr.:	<ul> <li>will be supplied by serve</li> </ul>	•		
<b>a</b> i				
20				

# 3. Konfigurationsmenü benutzen

Nach der Konfiguration Ihres Netzwerkes finden Sie über den Web-Browser Zugang zum Router und können die IP-Adresse des Routers tippen. Die Vorgabe-IP-Adresse des Routers wird wie folgt gezeigt.

Datei	Bearbeiten	Ansicht	Favorite
🕝 Zu	rück 🔹 🌔	) - 💌	
Adresse	http://1	92.168.1.1	(

Falls Sie die dem Router zugewiesene Vorgabe-IP-Adresse geändert haben, stellen Sie bitte sicher, die richtige IP-Adresse einzugeben.

Darauf wird der Dialog "Passwort" gezeigt. Der Vorgabe-Benutzername "User Name" ist "admin". Das Vorgabe-Passwort "Password" ist "admin". Zwecks Änderung Ihres Passwortes beziehen Sie sich bitte auf die Seite "Device Admin" (Geräteverwaltung).



## **3.1 Grund-Installation**

Nach Eingabe des Benutzernamens und Passwortes wird die Konfigurationshilfe gezeigt. Die erste Seite ist "Basic Setup" (Grund-Installation), wo Sie die Art der Verbindung mit Ihrem ISP einrichten. Klicken Sie nach Beendigung der Einstellung zum Speichern auf die Schaltfläche "Apply" (Übernehmen); falls Sie dies auslassen, wird das System automatisch rückgesetzt. Anmerkung: Nach Übernahme dieser Einstellungen ist manchmal Verbindungs-Information in Ihrem Modem gespeichert, die aktualisiert werden muss. Sie müssten Ihr Modem abschalten und neu starten.



# Grundeinstellung-PPPoE

## 1. Host-Name & Domain-Name

Einige ISP verlangen diese Namen zur Erkennung. Überprüfen Sie bei Ihrem ISP, ob Ihr Internet-Breitbanddienst mit einem Host- und Domain-Namen konfiguriert wurde (wie CX-1234-56789). In den meisten Fällen können die Felder frei gelassen werden.

## 2. Private IP-Adresse

Vom internen LAN benutzte IP-Adresse dieses Routers. Der Vorgabewert ist 192.168.1.1 für die IP-Adresse und 255.255.255.0 für die Netzadresse-Maskierung. Bei den meisten Anwendungen sollten Sie den Vorgabewert (192.168.1.1) der "IP address" (IP-Adresse) nicht ändern. Falls Sie jedoch den Router in ein bestehendes Netzwerk einfügen, könnte die Änderung zwecks Übereinstimmung mit Ihrem gegenwärtigen Adressierungsschema erforderlich sein.

# 3. Öffentliche IP-Adresse

Die öffentliche IP-Adresse und Netzadresse-Maskierung dieses Routers werden von externen Internet-Benutzern (eingeschlossen Ihr ISP) benutzt. Wählen Sie eine der Verbindungsarten "DHCP" oder "PPPoE" oder "Static IP Address" (Statische IP-Adresse) oder "PPTP".

Wählen Sie "DHCP" oder "PPPoE", falls diese Werte dem Router automatisch von Ihrem ISP zugewiesen werden sollen.

Falls eine feste, öffentliche IP-Adresse benutzt werden soll, wählen Sie "Static IP Address" (Statische IP-Adresse) und geben Sie die von Ihrem ISP versorgte IP-Adresse und Öffentliche Netzadresse-Maskierung ein.

"PPTP" ist in Europa gebräuchlich. Wählen Sie diese Verbindungsart, wenn Sie sich mit Ihrem ISP durch PPTP verbinden.

Nach Auswahl der Verbindungsart erscheint die entsprechende Option für weitergehendere Einstellungen.

# • DHCP

Wählen Sie diese Option, wenn Ihre IP-Adresse dynamisch von Ihrem ISP besorgt wird.

		Dasi	5 36	Lup-D	HUF	
Grundeinstellung DHCP Einstellung URL Zugang Zugangskontrolle Vidual Sonor	Host Name: Domain Name: Eigene IP Addresse Eigene IP Addresse	(MAC Ad	dresse.	00-02-44-86	-2a-70) 250	(Für einige ISPs notwendig) (Für einige ISPs notwendig)
DMZ Host	Subnet Mask:	255	255	255	0	
Cerăte Admin Status Monitor RIP	Öffentliche IP Addresse DNS Proxy :	(MAC Ad Enat isch bezie	dresse: de O E ehen (	00-02-44-86 Disable DHCP)	-26-96)	
Statisches Routing	Vor-angeforderte IP	0	0	0	0	
Dynamic DNS	MTU:	150	0	(Max=1500)	Andem	
Spezielle Aplicationen Statistik Sicherheits Einstellungen Verbindungsprotokoll Zoitainstellung	<ul> <li>IP Addresse automat</li> <li>Statische IP Address</li> <li>PPTP Client</li> </ul>	isch bezie e	ehen (	PPPoE)		
VPnP						Bestätigen Rückgängig

# **Basic Setup-DHCP**

## PPPoE

User Name: Ihr Benutzername, wie er von Ihrem ISP bereitgestellt wurde. Password: Ihr Passwort, wie es von Ihrem ISP bereitgestellt wurde.

ISP Name: Ihr ISP-Name.

Connect on Demand (Bei Anforderung verbinden): Wenn Sie diese Funktion freigeben, wird der Router sich auf Ihren Befehl mit dem ISP verbinden.

Disconnect when network idle (Bei Netzwerkruhe abschalten): Die Netzwerk-Ruhezeit können Sie einstellen, um abzuschalten. Falls Sie die Zeit auf "0" stellen, ist diese Funktion gesperrt.

Connect State (Verbindungsstatus): Dieser Eintrag zeigt Ihnen den Verbindungsstatus des Routers. Durch Klicken auf die Schaltfläche "Connect Manually" (Manuell verbinden) können Sie sich mit Ihrem ISP von Hand verbinden.

					102212	
Grundeinstellung DHCP Einstellung URL Zugang Zugangskontrolle	Host Name: Domain Name: Eigene IP Addresse	(MAC Ad	dresse:	00-02-44-86	-2a-70)	(Für einige ISPs notwendig) (Für einige ISPs notwendig)
Virtual Server	Eigene IP Addresse:	172	16	. 20	250	
DMZ Host	Subnet Mask:	255	255	255	0	
Geräte Admin	Öffentliche IP Addresse	(MAC Ad	dresse:	00-02-44-86	-2b-96)	
Status Monitor	DNS Proxy :	Enable	leOE	Disable		
RIP	IP Addresse automat	isch bezi	ehen (	DHCP)		
Statisches Routing	Vor-angeforderte IP	0	0	. 0	0	
Dynamic DNS	MTU:	150	0	(Max=1500)	Andem	1
Spezielle Aplicationen Statistik Sicherheits Einstellungen Verbindungsprotokoll	<ul> <li>IP Addresse automat</li> <li>Statische IP Address</li> <li>PPTP Client</li> </ul>	isch bezie e	ehen (	PPPoE)		
Zeiteinstellung UPnP						Bestätigen Rückgängig

# Basic Setup-DHCP

## Statische IP-Adresse

Static IP Address (Statische IP-Adr.): Die von Ihrem ISP besorgte IP-Adresse eingeben Public Subnet Mask (öffentl. Netzadr. Maskierung): Die von Ihrem ISP bereitgestellte Netzadresse-Maskierung eingeben.

Default Gateway IP Address (Vorgabe-Gateway-IP-Adresse): Die von Ihrem ISP bereitgestellte Gateway-IP-Adresse eingeben.

Domain Name Server 1: Die von Ihrem ISP bereitgestellte Adresse des Domain-Namen-Servers eingeben.

Grundeinstellung	Host Name:					(Für einige ISPs notwendig)
CHCP Einstellung	Domain Name:	-				(Für einige ISPs notwendig)
URL Zugang	Eigene IP Addresse	(MAC Ad	dresse: O(	02-44-88	-2a-70)	
Zugangskontrolle	Eigene IP Addresse:	172	16	20	250	
Virtual Server	Subnet Mask:	255	255	255	0	
DMZ Host	Öffentliche IP Addresse	(MAC Ad	dresse: Ol	0-02-44-88	-2b-96)	-
Geräte Admin	DNS Proxy :	Enable	ole O Dis	sable		
Status Monitor	<ul> <li>IP Addresse automatisch t</li> </ul>	eziehen	(DHCF	)		
RIP	<ul> <li>IP Addresse automatisch t</li> </ul>	eziehen	(PPPol	E)		
Statisches Routing	Statische IP Addresse					-
Dynamic DNS	Statische IP Addresse:	192	168	7	. 1	
Spezielle Aplicationen	Öffentliche Subnet Mask:	255	255	255	. 0	
Statistik	Standard Gateway IP Addresse:	192	168	7	254	
Sicherheits Einstellungen	Domain Name Server 1:	0	0	0	. 0	
Verbindungsprotokoll	Domain Name Server 2:	0	0	0	0	
Zeiteinstellung	Domain Name Server 3:	0	0	0	0	1
VPnP	O PPTP Client		)	Lane of the second s	-	-

# Statische Grundeinstellung

## • PPTP

IP Address: Die von Ihrem ISP besorgte IP-Adresse eingeben. Subnet Mask: Die von Ihrem ISP besorgte Netzadresse-Maskierung eingeben. Default Gateway (Vorgabe-Gateway): Die von Ihrem ISP bereitgestellte Gateway-IP-Adresse eingeben. User ID (Benutzer-ID): Die von Ihrem ISP besorgte Benutzer-ID eingeben. Password: Das von Ihrem ISP besorgte Passwort eingeben. PPTP Server: Die von Ihrem ISP besorgte PPTP-Server-Adresse eingeben. Idle Time Out (Ruhezeit): Geben Sie die höchste Ruhezeit ein, während der bei Inaktivität die Internet-Verbindung erhalten bleibt. Zum Sperren dieser Eigenschaft geben Sie "0" ein.

Grundeinstellung	Eigene IP Addresse	(MAC Ad	dresse:	00-02-44-8	5-2a-70)			
DHCP Einstellung	Eigene IP Addresse:	172	16	20	250			
URL Zugang	Subnet Mask:	255	255	255	0			
Zugangskontrolle	Öffentliche IP Addresse	MAC Ad	dresse:	00-02-44-8	6-26-96)			
MTUai Server	DNS Proxy :	Enable		Disable	0.000			
eräte Admin	<ul> <li>IP Addresse automatisch i</li> </ul>	eziehen	(DH	CP)				
atus Monitor	<ul> <li>IP Addresse automatisch t</li> </ul>	beziehen	(PPF	PoE)				
P	<ul> <li>Statische IP Addresse</li> </ul>							
atisches Routing	PPTP Client							
<u>ynamic DNS</u>	IP Addresse:	192	168	. 7	1			
pezielle Aplicationen tatistik	Subnet Mask:	255	255	. 255	0			
icherheits Einstellungen	Standard Gateway:	192	168	. 7	254			
rbindungsprotokoll	Benutzer ID:		ziyi					
Ceiteinstellung	Passwort:							
<u>UPnP</u> Connection Log	PPTP Server:	192	168	7	254			
Time Settings	MTU:	146	0	(Max=1460	Ander			
UPnP	Zeit zum Verbundungsabbruch:	10	-	1				

# Grundeinstellung-PPTP

## **3.2 DHCP-Einstellung**

Sofern Sie nicht bereits einen DHCP-Server in Ihrem internen Netzwerk haben, wählen Sie bei DHCP "Enable" (Freigeben). Ein DHCP-Server kann IP-Adressen automatisch jedem Computer an Ihrem Netzwerk zuweisen.

Es wird sehr empfohlen, dass Sie Ihren Breitband-Router so einstellen, dass er als DHCP-Server arbeitet. Überzeugen Sie sich, Ihre Computer als DHCP-Clients einzustellen, indem Sie ihre TCP/IP-Einstellungen auf "Obtain an IP Address Automatically" (IP-Adresse automatisch erhalten) einstellen. Wenn Sie Ihre Computer einschalten, werden sie die vom Router bereitgestellten, richtigen TCP/IP-Einstellungen automatisch laden. Der DHCP-Server wird eine unbenutzte IP-Adresse aus dem IP-Adressen-Pool automatisch dem anfordernden Computer zuweisen. Start- und Endadresse des IP-Adressen-Pools müssen Sie festlegen.

HCPS	server:			Enable	ODis	able				
on IP A	ddress	e:	1	72	18	20	2	1		
IS P A	ddresse	a) .	111	22 1	10	20	51	E.		
tatisch	er DHC	P:	0	Enable	0 Dis	able				
172	16	20	0	(22)	00	00	00	00	00	00
172	18	20	0	<==>	00	00	00	00	00	00
172	谁	20	0	<==>	00	00	00	00	00	00
172	10.	20	0	com	00	00	00	00	00	00
122	16	-20.9	0	lenna!	00	00	00	90	00	00

## DHCP

# DHCP Client Tabelle

#### Bestatioen Plickglingig

- Dynamic IP Address: "Enable" (Freigeben) wählen, um die Option DHCP-Server des Breitband-Routers zu benutzen. Falls Sie bereits einen DHCP-Server in Ihrem Netzwerk haben, stellen Sie die Option DHCP des Routers auf "Disable" (Sperren) ein.
- Starting IP Address: Anfangs-IP-Adresse f
  ür die IP-Zuweisung des DHCP-Servers eingeben. Überzeugen Sie sich, dass die ersten drei Oktette mit der IP-Adresse des Routers übereinstimmen, d.h. 192.168.1.xxx. Der Wert muss zwischen 2 und 254 liegen.
- Number of Users (Benutzeranzahl): Geben Sie die Anzahl der mit dem Router verbundenen PC ein; der höchste Wert ist 253.
- Assign Address Range(Adressen-Zuweisungsbereich): Geben Sie den IP-Adressenbereich f
  ür die IP-Zuweisung des DHCP-Servers ein, d.h. 192.168.1.xxx~192.168.1.yyy. Überzeugen Sie sich, dass der Bereich von xxx~yyy mit der Benutzeranzahl übereinstimmt.

## **3.2.1 DHCP-Client Tabelle**

Diese Tabelle zeigt Ihnen, wie viele Netzwerk-Conputer an Ihrem DHCP-Server benutzt wurden, sowie die IP- und MAC-Adressen der an den Router angeschlossenen Netzwerk-Computer. Klicken Sie auf "Reload" (Neu laden), um aktualisierte Information zu erhalten.



## 3.3 URL-Zugangseinstellungen

Benutzen Sie die URL-Zugangsfilter, um Computern den Zugang zu bestimmten Internet-Bereichen zu erlauben oder zu verweigern, sei es über www, ftp, snmp, usw.

	URL Zugangs Einstellungen
Grundeinstellung DHCP Einstellung URL Zugang Zugangskontrolle Virtual Server DMZ Host Geräte Admin Status Monitor RIP Statisches Routing	URL Zugangs Beschrankung: ○Aktiviert ⊙Deaktiviert Webseiten Zugang : ○Zugang ⊙Blockiert URL Addresse : www.digitus.info ADD Bestätigen Rückgängig
<u>Dynamic DNS</u> Spezielle Aplicationen Statistik	Aktuelle URL Liste Site 1 www.digitus.de Detete

• URL-Zugangsgrenze: Wählen Sie Enable/Disable (Freigeben/Sperren), um die

URL-Zugangsfilter zu gebrauchen oder nicht.

- Website Access (Website Zugang): Wählen Sie "Block" (Blockieren), um Benutzern den Zugang zu den unten angegebenen Websites zu verweigern. Zu allen anderen Internet-Websites können die Benutzer Zugang haben.
  Wählen Sie dagegen "Allow" (Erlauben), um den Benutzern den Zugang zu den unten angegebenen Internet-Websites zu erlauben. Zu allen anderen Internet-Websites wird den
  - Benutzern der Zugang verweigert.
- URL Address: Geben Sie die URL-Adressen ein, die Sie benutzen möchten, z.B. shopping.com. Vergessen Sie nicht, auf "ADD" (Hinzu) zu klicken, wenn Sie die URL-Adresse fertig getippt haben. Warten Sie einige Sekunden, während der Router die URL-Adresse in der URL-Liste speichert, und klicken Sie auf "Back" (Zurück).



- Current URL List (Gegenwärtige URL-Liste): Diese Tabelle zeigt die benutzten URL-Adressen.
- Vergessen Sie nicht, nach jeder Änderung auf "Apply" (Übernehmen) zu klicken.

#### **3.4 IP-Zugang**

Diese Funktion erlaubt Netzwerkverwaltern, bis zu fünf Gruppen bestimmter Netzwerk-Benutzer/Computer den Zugang zu gewissen Anwendungen zu beschränken. Vor Benutzung dieser Funktion sollten den zu kontrollierenden Netzwerk-Computern feste IP-Adressen zugewiesen werden.

# Zugangs Einstellungen

		1	AN	IP B	ereic	ħ.			Protokol	Block	derte	r Port	An	dere bloc	kierte P	0.65
1/2	].[	15	Ц	20	1	0	K	.đ	TOP .	0	H	đ	0	û	0	0
92	1	11	1	- 20	1	U	K	đ	UDP	ũ	H	d.	0	ā.	0	0
tf;	11	н	U	-20	1.[	0	R	d	Both	0	H	0	.0	0	0	0
17	14	11	1	20	1.	0	K	đ	TOP 💌	0	Η	đ	10	0	0	0
172	12	18	M	30	1.	0	1	đ	TOP -	Ø	H	6	-6	0	Ū	0

- LAN IP Range (LAN IP-Bereich): Geben Sie den Bereich von IP-Adressen ein, die eine kontrollierte Gruppe bilden und dieselbe Zugangsbeschränkung haben sollen.
- Protocol (Protokoll): Wählen Sie im Ablaufmenü das Protokoll als "TCP" oder "UDP". Falls Sie nicht sicher sind, welches zu wählen ist, wählen Sie "Both" (Beide).
- Blocked Port (Bockierter Port): Geben Sie den Bereich von Port-Nummern ein, die von den Anwendungen benutzt werden, die Sie blockiert haben möchten.

Z.B., geben Sie in der Spalte LAN IP-Bereich den Bereich von 3~7 und 1~999 in der Spalte Blockierte Ports ein und wählen Sie die Protokollart TCP; klicken Sie dann auf "Apply" (Übernehmen). Als Ergebnis werden die Benutzer der Computer, die IP-Adressen im Bereich von 192.168.1.3 bis 192.168.1.7 haben, nicht die Anwendungen benutzen können, welche die Port-Nummern von 1 bis 999 und das gewählte TCP-Protokoll verwenden, wie Web-Browser. **Prüfen Sie bitte die 6. Einheit, um weitere TCP/IP-Ports für Internet-Dienst zu sehen.** 

## **3.5 Virtueller Server**

Der Router kann als virtueller Server konfiguriert werden, sodass entfernte Benutzer, die über die öffentliche IP-Adresse Zugang zu Web- oder FTP-Diensten haben, automatisch zu örtlichen Servern im LAN umgeleitet werden können.

Die Firewall-Eigenschaft des Routers filtert unerkannte Pakete zum Schutz Ihres

LAN-Netzwerkes aus, dadurch sind alle an den Router angeschlossenen Netzwerk-Computer für die Außenwelt unsichtbar. Wenn Sie es wollen, können Sie einige der Netzwerk-Computer durch Freigabe des Virtuellen Servers vom Internet aus zugänglich machen. In Abhängigkeit von dem verlangten Dienst wird der Router die externe Dienstanforderung zu dem geeigneten Server im LAN-Netzwerk umleiten.

Auswahl	Weite	rgeleite	te P Ad	dresse	Po	t Ben	eich .	Protokoli
envel Setting 🙀	372	16	20	0	0	Н	0	TCP -
inibia Regel Santasa	122	10	211	0	0	H	П	TCP V
лн	1/2	18	1 21-	0	ū	H	0	TCP -
P	172	-461-	26	0	0	+	a	TOP -
(TP	172	16	311	0	п	H	U	TCP -
EB	172	- 15 -	21	0	0	H	0	TCP -
red_For_Speed_5	1/2	16	30	0	U	М	п	TOP -
dder_Shke	172	15.	21	0	0	H	Ċ.	TCP -
d_Alet_I blo_I	122	10		0	П	H	п	TCP -
Anywhitere Mineeting D	172	16.	20	0	0	1	0	TCP -

#### Virtual Server Einstellungen

Select (Wählen): Benutzen Sie das Ablaufmenü zur Auswahl aus einer Liste wohl bekannter virtueller Server-Dienste, wie Web, DNS, FTP, POP3 usw. Der diesbezügliche Port-Bereich wird automatisch bestimmt. Wenn Sie zum Beispiel "FTP" wählen, wird der Port-Bereich automatisch auf 21~21 gestellt. Falls Sie selbst einstellen wollen, können Sie "Manual Setting" (Manuelle Einstellung) wählen.
Prüfen Sie bitte die 6. Einheit, um weitere TCP/IP-Ports für Internet-Dienst zu sehen.

Anmerkung: Wenn der Browser Netscape Navigator 4.7 ist, wird die Spalte "Protocol" (Protokoll) nicht automatisch gewählt. Falls Sie eine besondere Anwendung auswählen, müssen Sie das Protokoll selbst wählen.

- Redirect IP Address (IP-Adresse umleiten): Die IP-Adresse des an den Router angeschlossenen Netzwerk-Computers, der den virtuellen Server-Dienst benutzt.
- Port Range (Port-Bereich): Geben Sie die gewünschten Dienst-Port-Nummern ein.
- Protocol (Protokoll): Bestimmen Sie die Protokollart "TCP" oder "UDP" im Ablaufmenü. Falls Sie nicht sicher sind, welche zu wählen ist, wählen Sie "Both" (Beide).

## 3.6 DMZ-Host

Falls Sie einen Computer haben, der Internet-Anwendungen hinter dem Router nicht richtig ausführen kann, können Sie erlauben, dass dieser Computer unbeschränkten Internet-Zugang hat. Beachten Sie bitte, dass durch Zufügen eines Client zu dem DMZ dieser Computer einer

Vielfalt von Sicherheitsrisiken ausgesetzt werden kann; benutzen Sie diese Option daher nur als letzte Zuflucht. Durch "0"-Eingabe im LAN-IP-Adressenfeld wird der DMZ-Host gesperrt.

#### Demilitarized Zone (Host)

	PPPe	E/DHCP Modus
LAN P Add	9559	172   46   21   0
	Festste	hender IP Modus
	MatiDM2	Emable - Disable
NEP Advense		LANIP Advector
H n H	0 0	
1 8 4	0.0	172 H 10 H 10 H 11 H
L N E		172    10    X2    10
1 0	0 0	anania 172   16   20   0
-1.1.1	0.01	manus 172 10 10 11
1 11	n l n	11111 117 110 1 20 1 10
1.1	11 0	anatana 177   10   20   11
1. 0 11	.00	annual 122   18   20   8

#### 3.6.1 PPPoE/DHCP/PPTP Modus

Falls Ihr Router für die Verbindung mit Ihrem ISP in der Art PPPoE/DHCP/PPTP konfiguriert ist, geben Sie zur Freigabe der DMZ-Funktion die IP-Adresse des Netzwerk-Computers ein.

#### 3.6.2 Statischer IP (Fester IP) Modus

Falls Ihr Router für die Verbindung mit Ihrem ISP in der statischen IP Art konfiguriert ist.

- MultiDMZ: Wählen Sie "Enable" (Freigeben), um diese Funktion zu aktivieren, oder nicht.
- WAN IP→LAN IP: Geben Sie die WAN-IP-Adresse und entsprechende LAN-IP-Adresse ein.

#### 3.7 Geräteverwaltung

Auf dieser Seite können Sie die Firmware des Routers aktualisieren, das Passwort ändern und einige Verwaltungsfunktionen dieses Routers einrichten.

• Version: Hier wird die installierte Firmware-Version dieses Routers gezeigt. Zwecks

Firmware-Aufrüstung können Sie in der DIGITUS Website (www.digitus.de/dn-11004) nachsehen. Überzeugen Sie sich, dass die Firmware, die Sie benutzen wollen, auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Firmware Upgrade" (Firmware aufrüsten), um die Firmware des Routers zu aktualisieren. Bestimmen Sie dann den Dateipfad und klicken Sie "Upload" (Hochladen). Obwohl Firmware-Aufrüsten keine Einstellungen Ihres Systems verändert, wird empfohlen, dass Sie Ihre Systemeinstellungen vor einer Firmware-Aufrüstung speichern. Anmerkung: Schalten Sie den Router nicht aus, wenn er aufgerüstet wird. Nach Beenden der Aufrüstung starten Sie den Router durch Wiedereinstecken des Netzkabels neu.

- Old Password (altes Passwort): Geben Sie das Passwort dieses Routers ein.
  - New Password (neues Passwort): Geben Sie das neue Passwort dieses Routers ein, das Sie ändern möchten. Bewahren Sie das Passwort bitte sicher auf. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie Ihren Router durch Drücken der Rücksetztaste auf der Rückseite des Routers rücksetzen oder sich mit DIGITUS in Verbindung setzen.
  - Confirm Password (Passwort bestätigen): Tippen Sie das neue Passwort erneut.
  - WAN MAC Change (WAN MAC-Änderung)Falls Sie die vorgegebene MAC-Adresse ändern und auf die MAC-Adresse der physischen WAN-Schnittstelle am Router einstellen wollen, geben Sie die MAC-Adresse ein, die Sie rücksetzen möchten.

- External Admin (Externe Verwaltung): Externe Benutzer können diesen Router konfigurieren. Diese Funktion wird auch Fernverwaltung genannt. Unter Benutzung eines Web-Browsers kann das Gerät vom Internet aus über den WAN-(Weitbereichsnetzwerk) Port konfiguriert werden. Für den Zugang zur Browser-gestützten Verwaltungsschnittstelle ist noch ein Benutzername und Passwort erforderlich. Um den Zugang zu diesem Router für die Konfiguration zu erlauben, geben Sie die IP-Adresse des externen Benutzers ein. Um von außerhalb Zugang zur Einstellungsseite zu finden, geben Sie in die Adressenspalte des Web-Browsers "http://<WAN IP Address>:8080" ein.
  - Anmerkung: Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, diese Funktion nicht unnötigerweise freizugeben. Falls Fernverwaltung freigegeben ist, ändern Sie bitte Ihren Web-Dienst Port 80.

#### 3.8 Statusüberwachung

Diese Seite zeigt die Information über diesen Router an. Klicken Sie auf "Reload" (Neuladen), um die laufende Information zu aktualisieren.

	6 m 1 m
WAN R	rormation
Public IP Address	192 100.7 1
Pablic Network Mask	265 265 255 0
Pable: Dehaalt Getownay	192 148 3 254
Domain Name Server 1	0.000
Domail Name Server 2	0000
Comain Name Server 3	00.00
CHCP Servir	0800
LANIM	formation
Private P Address	192.168-1.1
Subreti Mask	255 255 255 0
PPPoE I	nformation
Session D	0
Connecting Time	Didays Officiary Othradee
DDD-F D	0000

#### **3.9 RIP**

RIP bedeutet Routing Information Protocol (Leitweginformationsprotokoll). RIP sendet in regelmäßigen Intervallen und bei Änderung der Netzwerktopologie Leitwegaktualisierungsnachrichten. Es benutzt ein einfaches Leitweg-Maß (Sprungzählung) für die Entfernungsmessung zwischen dem Ausgangs- und Zielnetzwerk. RIP erhält nur den besten Weg (den Weg mit dem geringsten metrischen Wert) zu einem Bestimmungsort aufrecht. Nach Aktualisieren der Leitwegtabelle beginnt der Router unverzüglich, den Leitweg zu aktualisieren. Dieser Router stellt zwei Arten von Leitweglenkung zur Auswahl bereit, dynamische und statische Leitweglenkung. Dynamische Leitweglenkung bedeutet, dass sie zum Zwischenspeichern der vom RIP erlernten Wege benutzt werden kann, wodurch die Wartung statischer Leitweglenkung automatisiert werden kann. Statische Leitweglenkung empfängt nur Leitwegtabellen von anderen Routern, sendet aber seine eigene Leitwegtabelle nicht zu Anderen. Beziehen Sie sich auf die Seite Statische Leitweglenkung, um diese Funktion einzurichten.

Linstending
TX Dreative RX HPPI HPPI Comparison Peige Routing HPPI comparison

• TX: Wählen Sie im Ablaufmenü die Art der Leitweglenkung: "RIP-1", "RIP-1 Compatible" oder "RIP-2", um die "TX-(Sende-)" Funktion freizugeben.

"RIP-1" ist das von älteren Routern benutzte Protokoll, neuere sollten "RIP-2" gebrauchen. "RIP-1 Compatible" dient zur RIP-1-Sendung und RIP-2-Gruppensendung.

Routing Tabelle

- RX: Wählen Sie im Ablaufmenü eine der Informationsarten für Leitweglenkung: "RIP-1" oder "RIP-2", um die "RX-(Empfangs-)" Funktion freizugeben.
- Routing Table: Klicken Sie auf "Show Routing Table" (Leitwegtabelle zeigen), um die aktualisierte Leitweginformation zu sehen.

					A
ZHILANIP	Subnet Mask	Standard Gateway	Hop Cour	nt Interface	
Ziel LAN IP 172 16 20.0	Subnet Mask 255 255 255.0	Standard Gateway 172 16 20 250	Hop Cour	nt Interface	

# Statische Routing Einstellungen

Ziel LAN IP:	0	0	0	
Subnet Mask	0	0	0	
Standard Gateway:	0	0	0	1
Hop Count:	0			
Interface	WAN -			

• Static Routing (Statische Leitweglenkung): Die Eintragsnummer, von 1 bis 20, des Weges wählen, den Sie konfigurieren möchten.

gengia

- Destination LAN IP (LAN Ziel-IP): Durch Eingabe der IP-Adresse des entfernten Host oder Netzwerkes können Sie einen statischen Leitweg schaffen. Falls Sie einen Weg zu einem gesamten Netzwerk erstellen möchten, überzeugen Sie sich, den Netzwerkanteil der IP-Adresse auf null (0) zu stellen.
- Subnet Mask (Netzadresse-Maskierung): Die Netzadresse-Maskierung bestimmt, welcher Teil einer IP-Adresse der Netzwerkanteil und welcher der Host-Anteil ist.
- Default Gateway (Vorgabe-Gateway): Die Adresse der Gateway-Einrichtung eingeben, welche die Verbindung des Routers mit dem entfernten Netzwerk oder Host erlaubt.
- Hop Count (Sprungzählung): Anzahl der erforderlichen Sprünge zwischen den zu verbindenden LAN eingeben. Die Sprungzählung stellt die "Kosten" der Leitwegübertragung dar. Der Vorgabewert ist 1.
- Interface (Schnittstelle):
- Routing Table (Leitwegtabelle): Klicken Sie auf "Show Routing Table" (Leitwegtabelle zeigen), um die aktualisierte Leitweginformation zu sehen.

## **3.11 Dynamisches DNS**

DDNS hält dynamische IP-Adressen (d.h. von einem DHCP-fähigen Router oder Server zugewiesene IP-Adressen) an einen Domain-Namen verbunden. Benutzer mit dynamischer DNS-Zugangsberechtigung können diese Eigenschaft nutzen.

Dynamis Einste	namische DNS Einstellung		
Service Provider Benutzer Name Passwort Host Name (ID)	Disable Disable members dyndris org www.stelutions.com	~	
MX Wild Card	O Enable ⊙ Disab	ule.	
		Bestätig	en Rückgänd

- Dynamic DNS: Wenn eine IP-Adresse automatisch von einem DHCP-Server zugewiesen wird, aktualisiert DDNS automatisch den DNS-Server. Wählen Sie Disable (Sperren) oder Enable (Freigeben).
- Service Provider (Dienstleister): Vor Inbetriebnahme dieser Funktion wenden Sie sich bitte an www.dyndns.org , um Ihren DNS-Dienst einzutragen.
- User Name: Geben Sie den von Ihrem Dienstleister gegebenen Benutzernamen ein.
- Password: Geben Sie das von Ihrem Dienstleister gegebene Passwort ein.
- Hostname: Geben Sie den Host-Namen ein.
- MX: Zur Freigabe, Domain-Namen Ihres E-Mail-Servers eingeben, zum Sperren freilassen.
- Wildcard: "Enable" (Freigeben) oder "Disable" (Sperren) eingeben, um die Wildcard-Funktion zu benutzen oder nicht. Durch die Wildcard-Funktion kann Ihr Domain-Name allgemeine Zeichen enthalten, z.B. \*, ?.

## 3.12 Besondere Anwendungen

Einige Anwendungen erfordern Mehrfachverbindungen, wie Internet-Spiele, Videokonferenzen, Internet-Telefonie und andere. Diese Anwendungen haben Schwierigkeiten, durch NAT abzulaufen. Special Applications (Besondere Anwendungen) lässt einige dieser Anwendungen mit dem Router arbeiten.

	8 million advisors	blama dar Anuanduna		Port Bereich
	Anwendung	Indutie des Winneugrung	Ausgehende	Eingehende
	Menual Setting	6		
2	Diseble Mercual Setting			
3	MSN Geming Zone AOE II Client			
1	Sudden Strike Baldur's Gate II			
s	Battle Net			
5	ICU II			
	Puick Time_4			
3	Net2Phone GNUtella			
9	Manual Setting			
10	Manual Setting			

# Spezielle Anwendungen

Es gibt neun besondere Anwendungen zur Auswahl. Falls Sie andere, nicht in dieser Tabelle verzeichnete Anwendungen freigeben möchten, können Sie zur Seite "Virtual Server" (Virtueller Server) gehen, um die Funktion "DMZ Host" zu aktivieren oder zu benutzen.

• Enable (Freigeben): Haken Sie das Kästchen der Anwendung ab, die Sie aktivieren wollen.

#### 3.13 Statistik

Diese Seite zeigt die Tätigkeiten an, die im Router stattfinden.

Anmerkung: Bei Windows XP oder IE 6.0 kann es erforderlich sein, dass Sie das Programm Java Virtual Machine installieren, um die Fenster sehen zu können. Beziehen Sie sich bitte auf die CD-ROM und wählen Sie "Installing Java Virtual" (Java Virtual installieren).

#### 

#### **Printer Status**

Name	Status	Owner	File Size	Progress	Jobs in Q
	OFF-LINE		1	%	2
	OFF-LINE			%	<u> </u>
	OFF-LINE			%	
	OFF-LINE			%	
	OFF-LINE			%	
	OFF-LINE			%	
	OFF-LINE			%	
	OFF-LINE		0	%	

# **Netzwerk Statistik**

## 3.14 Sicherheitseinstellung

Durch die Installation dieser Sicherheitseinstellung halten Sie Ihr LAN von Angriffen der Hacker frei.

DoS bedeutet Denial of Service (Dienstverweigerung). Es ist eine von Hackern benutzte Methode, um berechtigten Benutzern den Zugang zu einem Computer zu verweigern oder sie daran zu hindern. DoS-Angriffe werden typisch unter Verwendung von DoS-Tools (Werkzeugen) ausgeführt, die viele Aufforderungspakete zu einem ins Ziel genommenen Internet-Server senden (gewöhnlich Web-, FTP- oder Mail-Server), was die Mittel des Servers übersteigt, wodurch das System unbrauchbar wird. Jedes an das Internet angeschlossene und mit TCP-gestützten Netzwerkdiensten ausgerüstete System ist Gegenstand des Angriffs. Installieren Sie die unten stehende Option, um DoS-Angriffen vorzubeugen.

	Sicherheits Einstellungen	
Dos Attack Defense Nicht sichtbare WAN IP Addresse	ODisable ○Enable (Over     OVes	0 Anforderungen/Min ) Bestätigen Ruckgöngig

 DoS Attack Defense (DoS-Angriff Verteidigung): Geben Sie die Zeit ein, in der Sie die Verteidigung gegen DoS-Angriffe freigeben wollen. Geben Sie "0" zum Sperren ein. Bei Freigabe dieser Funktion wird der Router die Verbindung abtrennen, die ein Paket großer Menge unter unregelmäßigen fortlaufenden Bedingungen während der Zeit sendet, die Sie eingestellt haben.

• Hide Public IP Address (Öffentliche IP-Adresse geheim halten): Wählen Sie "Yse", um diese Funktion zu aktivieren. Bei Freigabe dieser Funktion können externe Benutzer Ihre WAN IP-Adresse nicht erfahren.

## 3.15 UPnP

UPnP bedeutet Universal Plug and Play (universell selbstkonfigurierend). Durch UpnP-Dienst können Computer Netzwerk-gestützte Geräte entdecken und benutzen. Windows ME und XP beinhalten ursprüngliche UpnP-Dienste; Windows 98 und 98SE dagegen nicht, sie können aber über den mit Windows XP gelieferten Internet Connection Sharing Client installiert werden.

	UP	nP Einstellu	ngen	
	UPnP Fu	unktion: OAktiviert @	Deaktiviert	
				Bestätge
	Sta	tus des UPnP Gerat	te Port	
Name der Anumnium		Port		Kontrollourid © Addroseo
Name der Anwendung	Eingehende	Ausgehende	Protokoli	Kontrolibrier te Anglesse
		none		

Wählen Sie Enable/Disable (Freigeben/Sperren), um diese Funktion freizugeben beziehungsweise zu sperren. Klicken Sie dann auf "Apply" (Übernehmen) und der Router startet automatisch neu. Nach einigen Sekunden wird das vollständige Fenster aufgezeigt.

Repooting	
	1
	Rebooling

# 4. Drucker-Server installieren

## Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk ein

Das folgende Fenster wird automatisch gezeigt. Falls nicht, suchen Sie setup.exe auf der CD-ROM\Printer Server und klicken Sie auf. "Installing Printer Software" (Drucker-Software installieren). Der Drucker-Server-Treiber unterstützt nur Windows 98/ME/2000/XP.

4 Port 10/100M Internet E	Broadband Router with USB Printer Serv
🔀 User Manual	📴 Deursch 🛛 🔂 English
🛂 User Guide for Printer Server	
🔀 Quick Install Guide	Deutsch
🔯 Installing Printer Server Soft	ware
🔽 Installing Java Virtual - SUN	version
🔁 Installing Java Virtual - Mice	rosoft version
🔽 Installing Adobe Acrobat Re	ader
Now to do update firmware's	s language of Router?
BOA Web Server Source Coe	<u>de</u>
Specification shances without police. All other compar-	ny or product names mentioned kerels are trademarks or

## Das System wird das Installationsprogramm selbsttätig ausführen

Der Installations-Wizard wird Sie bis zum Ende der Installation führen. Klicken Sie auf "Next" (Weiter), um fortzufahren.



#### Installation beenden

Klicken Sie auf "Finish" (Beenden), um die Installation abzuschließen. In dem Kästchen können Sie abhaken, ob Sie die Readme- (Lies mich) Datei öffnen wollen oder nicht.

Winbond Printer Server Driver Installation	
	Winbord Printer Server Driver installation Completed . Thank you for using winbord printer server.
	View PEACHE
	Un dealtop, here n e User bude
	Telet Frish Canal

Anmerkung: Beziehen Sie sich zwecks weiterer Einzelheiten bitte auf das Benutzerhandbuch des Drucker-Servers.

## Druckerkompatibilität:

Beim Einsatz eines Multifunktionsgerätes (Drucker & Scanner & Kopierer) können Sie bei Nutzung der Router USB Drucker Schnittstelle diesen nur als Drucker einsetzen. Sollten beim Einsatz Ihres Druckers in Verbindung mit der USB Drucker Schnittstelle Probleme auftreten, aktualisieren Sie zuerst den Druckertreiber. Fragen Sie den Hersteller ob der von Ihnen gekaufte Drucker in einer Netzwerkumgebung betrieben werden kann.

## **5. Fehlersuche**

#### Am Router leuchten keine Anzeigen auf

Der Router hat keine Stromversorgung.

- Überzeugen Sie sich, dass das Stromversorgungskabel richtig am Router angeschlossen ist.
- Überzeugen Sie sich, dass der Netzadapter richtig in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist. Falls er in einer Steckdosenleiste steckt, stellen Sie sicher, dass sie eingeschaltet ist.
- Überzeugen Sie sich, den richtigen Netzadapter zu verwenden (7,5 V Gleichstrom; 1 A).

#### Es gibt keine numerierte Anzeige für ein angeschlossenes Gerät

Es liegt ein Hardware-Verbindungsproblem vor.

- Überzeugen Sie sich, dass die Kabelstecker sicher am Router und dem Gerät eingesteckt sind.
- Überzeugen Sie sich, dass das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.
- Überzeugen Sie sich, dass die richtigen Kabel benutzt werden. Benutzen Sie für Computer ein Ethernet-Steckkabel der Kategorie 5. Für andere Geräte kann ein gekreuztes Kabel erforderlich sein oder der Gebrauch des Aufwärts-Ports.

# Warum kann mein Browser nicht das Online-Konfigurationsprogramm des Routers öffnen?

Sie müssen das Java Plug-in für Ihr Betriebssystem herunterladen und installieren. Beziehen Sie sich zum Installieren bitte auf die CD-ROM, oder rüsten Sie Ihren Browser auf Internet Explorer 5.5 und höher (mit SP1), Netscape 6.0 und höher, Mozilla 5.0 und höher, Opera 6.0 und höher auf.

#### Nach Installation meines Routers kann ich keine Online-Spiele spielen

Der Breitband-Router benutzt Netzwerkadressenübertragung (NAT), um verschiedene private (virtuelle) IP unter Benutzung einer öffentlichen IP-Adresse herauszugeben. Internet-Spiele kommunizieren miteinander, gestützt auf IP-Adressen und UDP-Port-Nummern. Unglücklicherweise werden einige Spiele durch die Anwendung von NAT beeinflusst. Die Spieler könnten sich wegen dem durch NAT erzeugten Nebeneffekt nicht miteinander verständigen. Solche Spiele und Anwendungen werden als NAT-ungünstige Anwendungen bezeichnet. Bei diesem Router können Sie "Special Application" (Besondere Anwendung) einrichten. Fragen Sie den Verkäufer Ihres Spiels nach den richtigen Port-Einstellungen. Falls Sie das Internet-Spiel bereitstellen wollen, damit bei Ihren Einladungen daran teilgenommen werden kann, ist es besser, einen Host-Computer als DMZ-Host einzurichten, auf dem Sie spielen. Ihren Gästen müssen Sie sagen, dass sie an Ihrem Spiel auf der IP-Adresse der WAN-Schnittstelle des Router-Gerätes teilnehmen. Erzählen Sie Ihren Gästen michts von der virtuellen, örtlichen IP-Adresse, die von der DHCP-Funktion des Router-Gerätes zugewiesen wurde, oder sie kommen dem Spiel oder Host-Computer auf den Grund. Falls Ihre Internet-Verbindung ein ADSL PPPoE-Dienst oder Kabelmodem ist, prüfen Sie bitte bei jeder neuen Internet-Verbindung die IP-Adresse der WAN-Schnittstelle.

## 6. Hinweis

Bei falscher Installation und unsachgemäßem Gebrauch im Wohnbereich kann das Gerät Störungen bei Rundfunkgeräten und anderen elektronischen Geräten verursachen. Ein sachgemäßer Gebrauch liegt vor wenn das Gerät, soweit durchführbar mit geschirmten Anschlusskabeln, bei Netzwerkprodukten zusätzlich geschirmten Kabeln der Kategorie 5e und höher betrieben wird. Das Gerät wurde getestet und liegt innerhalb der Grenzen für Computerzubehör der Klasse A gemäß den Anforderungen EN 55022.

#### Warnung !

Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.

#### Konformitätserklärung:

Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen EN 55022 Klasse A für ITE und EN 55024. Geräte mit externer oder eingebauter Spannungsversorgung erfüllen weiterhin die Anforderungen EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3. Damit sind die grundlegenden Schutzanforderungen der "EMV-Richtlinie" 89/336/EEC erfüllt. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

#### Handelsmarken:

Alle in diesem Handbuch genannten Unternehmens - "Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken oder eingetragene Markenzeichen der entsprechenden Unternehmen.

## Web-Service-Code Lizenzerklärung

Der Web-Service-Code des Konfigurations-Web-Interfaces des DN-11004-O basiert auf dem modifizierten Quellcode des Boa Web-Server-Version 0.92r, der vom Boa Web Server -<u>http://www.boa.org</u> unter Beachtung der GNU General Public License, eingesetzt Wurde. Gemäß der GNU GPL des Boa Web Server Version 0.92r weisen wir darauf hin, dass es sich um eine freieSoftware handelt, die unter Beachtung der GNU GPL modifiziert und weiter verbreitet werden darf. Weitere Details zur GNU GPL und den vollständigen Lizenztext finden Sie auf der GNU Homepage - (<u>www.gnu.org/copy/left/gpl.html</u>). Sollten die Anwender unseres Produktes die aktuellste Version des Boa Web Servers benötigen, kann die Software von der Boa Webseite geladen werden.