



# **GM-501 ADSL MODEM**

# **User Manual**

Ver: 1.0

# Contents

บทที่1 แนะนำการใช้งาน

บทที่2 คุณสมบัติ

- 2.1 รายละเอียดอุปกรณ์ Wireless
- 2.2 มาตรฐานการ่ใช้งาน
- 2.3 ค่า Encapsulation ที่ใช้งานได้
- 2.4 สภาวะแวดล้อม
- 2.5 ระบบที่ต้องการ
- 2.6 สถานะไฟ LED
  - 2.6.1 แผงด้านหน้า
  - 2.6.2 แผงด้านหลัง

บทที่3 การติดตั้งอุปกรณ์ Hardware

- 3.1 ปุ่ม reset
- 3.2 การติดตั้ง USB

บทที่4 การใช้งาน Web Browser เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

4.1 การเข้าใช้งาน Modem 4.1.1 Route 4.2 การตั้งค่าขั้นสง WAN 4.2.1 การตั้งค่า PPPoE 4.2.2 4.2.3 DNS 4.3 Wireless 4.4 การจัดการ Update software 4.4.1 4.4.2 Save/ Reboot

บทที่5 ข้อแนะนำการใช้งาน

บทที่6 ข้อควรระวัง

บทที่7 ถามและตอบ

# บทที่1 แนะนำการใช้งาน

อุปกรณ์นี้ได้ถูกออกแบบเพื่อรองรับการใช้งาน high speed ADSL modem/router แบบ Desktop เป็นอย่างดี

# บทที่2 คุณสมบัติ

- รองรับการใช้งาน ADSL2 + แบบ G.dmt, G.lite, T1.413, G.992.3 (ADSL/ADSL2), G.992.5(ADSL2+), Annex A, Annex L
- Hardware ATM segmentation & reassembly engine with CBR, rt- VBR, nrt-VBR, UBR- with-PCR, UBR
- 4X 10/100BASE-T/TX Ethernet Switch PORT
- รองรับการใช้งาน Wireless Access Point มาตรฐาน IEEE802.11 b/g
- รองรับการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยแบบ 64/128-bit WEP, 802.1x, WPA, และ WPA2
- รองรับ USB1.0/1.1 Device port
- รองรับ telnet, HTTP Web Management, TFTP, FTP สำหรับ Firmware Upgrade
- รองรับ VPN Pass Through on L2TP, PPTP, IPSec
- รองรับ Transparent Bridging among 10/100 Mb Ethernet, USB and 802.11g wireless LAN
- รองรับ SNMP V2, RIP v1& RIP v2 , NAT
- สามารถสำรองข้อมูลค่าการติดตั้งและนำกลับมาใช้ติดตั้งใหม่ได้
- สามารถแสดงผลค่ำการตั้งค่าของตัวอุปกรณ์ได้ผ่านหน้า Webpage เพื่อสรุปผล การตั้งค่าอย่างง่ายดาย
- รองรับ DHCP server/client/relay
- รองรับ self-learning bridge (IEEE 802.1D Transparent Bridging)
- รองรับอย่างน้อย 64 learning MAC addresses
- รองรับ IP source และ destination routing
- รองรับ address Filtering, UPnP, NAT, NAPT, DMZ, IP QoS
- รองรับได้สูงสุด 16 PVCs
- รองรับ ATM forum UNI3.0, 3.1 และ 4.0 Permanent Virtual Circuits (PVCs)
- รองรับ ITU-T i.610F4/F5 OAM
- รองรับ Command Line Interface ผ่านทาง serial port, telnet, หรือ ssh
- สามารถตั้งให้มีการรับค่าวันและเวลาจาก SNTP Internet Time Server
- สามารถกำหนดให้มีการตั้งค่าได้ 3 ระดับ: local admin, local user และ remote technical support access
- สามารถตั้งค่าผ่านได้ทั้ง : WAN หรือ LAN
- ป้องกันการโจมดี DOS attacks จาก WAN/LAN: SYN flooding, IP surfing, ping of
- Death, fraggle,- UDP ECHO (port 7), teardrop, land
- PAP (RFC1334), CHAP (RFC1994), MSCHAP for PPP session
- รองรับ auto channeling for wireless

- รองรับ main SSID และ guest SSID สำหรับ wireless
- รองรับ RTS/CTS, Segment function for wireless
- รองรับ STA Mutual isolation for wireless
- รองรับ SES for wireless
- รองรับ WDS for wireless
- สามารถซ่อน SSID for wireless
- รองรับ MAC Access/Deny List for wireless
- รองรับ WMM for wireless
- PRE 54M: -66dBm@10%PER; 11M: -80dBm@8%PER for wireless
- สามารถเชื่อมต่อกับ DSL มาตรฐานอุตสาหกรรมได้

## 2.1 รายละเอียดอุปกรณ์ Wireless

Network Standa	ırd	IEEE 802.11b IEEE 802.11a				
Frequency Range		2.40G-2.4835Ghz ISM Band				
Modulation		802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK				
		802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM,				
		64QAM				
RF Power		20dBm(Max). Typ. 18 dBm				
		@Normal Temp Range;				
		802.11g: Typ. 15 dBm @Normal				
		Temp Range				
AP Capacity	Access User Quantity	50 80Pcs/AP (Proposal)				
	Channels	11 (US and Canada)				
		13 (Europe and China)				
		14 (Japan)				
	Auto-sensing Data	1Mbps, 2Mbps, 5.5Mbps, 11Mbps for				
	Rate	6 Mbps 9 Mbps 12 Mbps 18				
		Mbps.24 Mbps.				
		36 Mbps,48 Mbps,54 Mbps for				
		802.11b				
	1 Mbps	DBPSK @ 0.81Mbps				
Payload Rate	2 Mbps	DQPSK @ 1.58Mbps				
	5.5 Mbps	CCK @ 4.07Mbps				
	6 Mbps	BPSK@4.64Mbps				
	9 Mbps	BPSK@6.55Mbps				
	11 Mbps	CCK @ 7.18Mbps				
	12 Mbps	BPSK @8.31 Mbps				
	18 Mbps	QPSK@11.5 Mbps				
	24 Mbps	6QAM@14.18 Mbps				

	dii bui Abbein	
	36 Mbps	16QAM@18.31 Mbps
	48 Mbps	64QAM@23.25 Mbps
	54 Mbps	64QAM @26.12 Mbps
Security		64-bit/128-bit WEP, 802.1x, WPA, WPA2
User Isolation		MAC level
MAC Filter	Eth Interface MAC Filter	Support
	Vacancy MAC Filter	Support
Authentication	DHCP Client & Static IP	Support
	802.1X and Radius Client	Support
	DHCP Server	Support
Radio Cover	Outdoor	120 400
Rage (m)	Indoor	35 100
Antenna Type		Internal Diversity with Connector. 2dBi

# GM-501 ADSL Modem User Manual

## 2.2 มาตรฐานการใช้งาน

- RFC 2684 multi-protocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer5
- RFC1483 Multi-protocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5
- RFC2364 PPP over ATM ALL5 (PPPoA)
- RFC2516 PPP Over Ethernet (PPPoE)
- RFC1662 PPP in HDLC-like Framing
- RFC1332 PPP Internet Protocol Control Protocol
- RFC1577/2225 Classical IP and ARP over ATM(IPoA)
- RFC1483R
- RFC894 A Standard for the Transmission of IP Datagram's over Ethernet Networks
- RFC1042 A standard for the Transmission of IP Datagrams over IEEE 802 Networks
- MER(a.k.a IP over Ethernet over AAL5)
- Support ALG(Application Level Gateways)
- ITU G.992.1 (G.dmt)
- ITU G.992.2 (G.lite)
- ITU G.994.1 (G.hs)
- ITU G.992.3 (ADSL2)
- ITU G.992.5 (ADSL2+)
- ANSI T1.413 issue 2

## GM-501 ADSL Modem User Manual

- IEEE802.3
- IEEE802.3u
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g

# 2.3 ค่า Encapsulation ที่ใช้งานได้

- RFC 1483 bridge
- RFC 1483 Router
- Classical IP over ATM (RFC 1577)
- PPP over ATM (RFC 2364)
- PPP over Ethernet (RFC 2516)

#### 2.4 สภาวะแวดล้อม

- อุณหภูมิแวดล้อม: 0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)
- อุ่ณหภูมิจัดเก็บ: -20°C ถึง 70°C (-4°F ถึง 158°F)
- ความชื้นแวดล้อม: 10%~95%
- ความชื้นในการจัดเก็บ: 5%~95%

# 2.5 ระบบที่ต้องการ

ระบบที่แนะนำสำหรับการใช้งานขั้นด่ำ:

- Pentium 233MHZ หรือสูงกว่า
- Memory: 64MB หรือสูงกว่า
- 10M Base-T Ethernet หรือสูงกว่า
- WIN9X, WIN2000, WINXP, WINME, WINNT
- Ethernet Network Interface Card



# GM-501 ADSL Modem User Manual

## 2.6 สถานะไฟ LED

#### 2.6.1 แผงด้านหน้า

ลักษณะการ	ลี	คำอธิบาย
ทำงาน		
Power	ไม่ติด	ไม่ได้เปิดใช้งาน
	สีเขียวติดค้าง	การทำงานปกติ
	สีแดงกระพริบ	กำลังลงทะเบียน SES ถ้ามีการเปิด ใช้งาน SES
Link	ไม่ติด	ไม่มีสัญญาณ DSL
	สีเขียวกระพริบช้าๆ	กำลังเชื่อมด่อสัญญาณ DSL
	สีเขียวกระพริบเร็วๆ	กำลังรับค่า DSL ที่ได้เปิดใช้บริการ ไว้
	สีเขียวติดค้าง	สัญญาณ DSL พร้อมใช้งาน
WLAN	ไม่ติด	ไม่ได้เปิดใช้งาน Wireless LAN
	สีเขียวกระพริบ	กำลังมีการใช้งานรับ-ส่งข้อมูลทาง
		Wireless LAN
	สีเขียวติดค้าง	Wireless LAN พร้อมใช้งาน
Data	ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ PPPoA หรือ PPPoE อยู่
	สีเขียวติดค้าง	มีการเชื่อมต่อ PPPoA หรือ PPPoE
		อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งและพร้อมใช้
		งาน internet
Ethernet(4,3,2,1)	ปิด	ไม่มีการใช้งาน Ethernet อยู่
	สีเขียวกระพริบ	มีการใช้งาน Ethernet อยู่
	สีเขียวติดค้าง	Ethernet พร้อมใช้งาน
USB	ปิด	ไม่มีการใช้งาน USB อยู่
	สีเขียวกระพริบ	มีการใช้งาน USB อยู่
	สีเขียวติดค้าง	USB พร้อมใช้งาน

## 2.6.2 แผงด้านหลัง



รายการ	ใช้เชื่อมต่อกับ
LINE	ช่องต่อ RJ-11 ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายโทรศัพท์กับอุปกรณ์เพื่อใช้งาน
	ผานทางลาย ADSL หรือ splitter
Reset	ในขณะที่เครื่องได้เปิดใช้งานอยู่ หากมีการใช้เข็มแทงที่ช่อง Reset จะ
	ทำให้อุปกรณ์กลับไปใช้ค่าการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน
USB	ใช้สำหรับเชื่อมต่อ modem กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
	network อื่นๆ
Ethernet 1-4	ช่องต่อ RJ-45 ใช้สำหรับเชื่อมต่อ modem กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
	อุปกรณ์ network อื่นๆ
ON/OFF	ปุ่ม Power
ANT	เสา Wireless
Power	ช่องสำหรับเสียบปลั๊ก adapter

# บทที่3 การติดตั้งอุปกรณ์ Hardware





อุปกรณ์ได้มีการรองรับการเชื่อมต่อ 3 แบบ คือ Ethernet LAN, wireless LAN และ ADSL (WAN) ดิดตั้ง Router ในบริเวณที่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลายประเภท และใกล้กับจุดจ่ายไฟฟ้า ไม่ควรดิดตั้งใกล้กับบริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น บริเวณที่มีความขึ้นหรือ ความร้อนสูง ซึ่งอาจจะทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย เชื่อมต่อสายทั้งหมดให้ถูกต้องเพื่อ หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าในการจัดวางอุปกรณ์ควรจะเก็บไว้ในที่ๆ สามารถจะเห็นการ ทำงายของไฟ LED ได้อย่างชัดเจน ในกรณีที่การทำงานเกิดความขัดข้อง

## 3.1 ปุ่ม reset

อุปกรณ์สามารถ reset กลับไปยังค่าเดิมจากโรงงานได้โดยการกดที่ปุ่ม reset ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที ในขณะที่เครื่องได้เปิดใช้งานอยู่ โดยใช้สิ่งเล็กแหลมอย่างเช่น หัวปากกา หรือลวดหนีบ กระดาษกดลงบนปุ่มในช่อง reset

โปรดจำว่านี่จ<sup>้</sup>ะเป็นการล้างค่าที่ได้มีการตั้งค่าไว้ทั้งหมดกลับไปเป็นค่าเดิมจากโรงงาน ดังนั้น ค่าเริ่มต้นจะเป็นดังต่อไปนี้

> IP address คือ 192.168.1.1 และ subnet mask คือ 255.255.255.0 ค่าการเข้าจัดการคือ Username = admin และ Password = admin

ind New H	ardware Wizard
Please cl	100se your search and installation options.
© <u>S</u> e	arch for the best driver in these locations.
Use pat	e the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local hs and removable media. The best driver found will be installed.
1	Search removable media (floppy, CD-ROM)
1	🗹 Include this location in the search:
	C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\L + Browse
<u>)</u> Do	n't search. I will choose the driver to install.
Cho the	oose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee th driver you choose will be the best match for your hardware.
	< Back Next > Cancel

## 3.2 การติดตั้ง USB

การต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ช่อง USB ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้: ต่อสาย USB เข้ากับช่อง USB ของอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการติดดั้งการเชื่อมต่อ USB บน Windows XP เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา จะมี ข้อความปรากฏขึ้นบนจอว่า ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ system tray แล้วจะมีกรอบหน้าต่างปรากฏขึ้นมาว่าได้มีการพบอุปกรณ์ใหม่ ให้เลือก "Install from list or specific location (advanced)" และให้ใส่แผ่น CD ที่มากับอุปกรณ์และคลิ๊ก <Next>

็จะปรากฏกรอบหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้เลือกการค้นหา Driver ดังรูป และคลิ๊ก <Next >

Found New Hardware Wizard		
Please wait while the wizard installs	the software	
Broadcom USB Remote NDI	S Device	
6	D	
	( <back next="">) Canc</back>	el

็จะมีข้อความแจ้งให้รอจนกว่าจะได้มีการดิดตั้ง driver ที่ถูกต้องโดย Windows XP เมื่อเสร็จสิ้นให้ คลิ๊ก <Next >



คลิ๊กที่ปุ่ม <Finish> เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง USB driver

# 4 การใช้งาน Web Browser เพื่อตั้งค่าการใช้งาน

## 4.1 การเข้าใช้งาน Modem

- เปิด Internet Explorer หรือ Netscape Web browser และใส่ค่าhttp://192.168.1.1 หรือ "Home" (MODEM default IP address)
- เชื่อมต่อกับ MODEM ซึ่งต้องมีการใส่ username และ password
- ค่าการจัดการแบบสูงสุด คือ username = "admin" และ password = "tot"

Connect to 192	2.168.1.1	? 🔀
		ST.
The server 192.1 and password. Warning: This ser password be sent without a secure	58.1.1 at DSL Router requiver is requesting that your in an insecure manner (ba connection).	res a username username and sic authentication
User name:	🖸 admin	<b>~</b>
Password:	•••	
	Remember my pass	word
	OK	Cancel

หลังจากการ Log in เข้าสู่อุปกรณ์โดยใส่ค่า username แบบสูงสุด จะสามารถตั้งค่าและ แก้ไขการตั้งค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมดของอุปกรณ์ได้ และคุณสามารถตรวจสอบระบบของเบื้องต้นของ อุปกรณ์ได้ด้วย

ควรทำการเปิดอุปกรณ์ใหม่เพื่อเป็นการนำค่าที่ได้มีการแก้ไขไป ให้นำมาใช้ได้อย่าง ถูกต้อง เช่น ทำการแก้ไขการตั้งค่า PVC แต่การแก้ไขค่าบางอย่างอาจใช้การได้เลยทันทีโดยไม่ ต้องทำการเปิดเครื่องอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง เช่น การเพิ่มค่า static route รายละเอียดตามรูปด้ายล่าง

#### 4.1.1 Route

คลิ๊ก "Routing Table″ ถ้าเป็นค่าเดิมจากโรงงาน ค่า routing table จะเป็นดังรูป ด้านล่าง:\_\_\_\_\_

GMesh							
R	Device Info -	- Route	14				
Device Info	Flags: U - up, ! D - dynamic (re	- reject, G adirect), M ·	- gateway, H - h - modified (redin	iost, R act).	- reinsta	ite	
WAN	Destination	Gateway	Subnet Mask	Flag	Metric	Service	Interface
Statistics Route ARP DHCP	192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0		br0
Quick Setup Advanced Setup Wireless Diagnostics							

# 4.2 การตั้งค่าขั้นสูง

คลิ๊ก "Advanced Setup″ เพื่อที่เข้าสู่หน้าการตั้งค่าขั้นสูง โดยค่าเดิมจากโรงงาน จะมี ตัวเลือกให้เลือกตั้งแต่: "WAN″, "LAN″, จนถึง Certificate.

ถ้าอุปกรณ์ได้ถูกตั้งค่าให้เป็น routing mode, อย่างเช่น built-in PPPOE access, จะมี่ค่าให้ ทำการตั้งค่าเพิ่มขึ้นทางด้านซ้าย: "LAN″, "WAN″, "NAT″, "Security″, "Routing″, "DNS″, "DSL″, ฯลฯ: ซึ่งจะปรากฏตามด้านล่าง:

GMesh	12											
Device Info	Wide Area Net Choose Add, Edi Choose Save/Re	work (WAN t, or Remove boot to apply	) Setup to config the chan	ure WAN int ges and rebi	arfaces. Dot the sys	tem.						
Advanced Setup	Port/Vpi/Vci	VLAN Mux	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	QoS	State	Remove	Edit
WAN LAN Quality of Service Routing DSL Port Mapping IPSec Certificate Wireless Diagnostics					Add	Remove	Save/Rr	iboot	]			
Management												

#### 4.2.1 WAN

คลิ๊ก ``WAN″ เพื่อแสดงถึงการเชื่อมต่อดังด้านล่าง ในการเชื่อมต่อนี้ สามารถทำการ แก้ไขและตั้งค่า WAN interface

GMesh												
R	Wide Area Net	work (WAN	) Setup									
Device Info	Choose Add, Edir Choose Save/Re	t, or Remove boot to apply	to config the chan	ure WAN int ges and reb	erfaces. pot the sys	tem.						
Advanced Setup	Port/Vpi/Vci	VLAN Mux	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	QoS	State	Remove	Edit
WAN LAN Quality of Service Routing DSL Port Mapping IPSec Certificate Wireless Diagnostics Management					Add	Remove	Save/Re	eboot	]			

บันทึก : หลังจากที่ได้มีการแก้ไขหรือลบ PVC แล้วจะต้องทำการ reset เพื่อให้ค่าที่ตั้งเข้าไปใหม่มี ผลในการทำงาน

เลือก Add (เพิ่ม), Edit (แก้ไข), หรือ Remove (ลบ) เพื่อตั้งค่า WAN interfaces. เลือก Save/Reboot เพื่อบันทึกค่าและ reboot ระบบ ขณะนี้กำลังแสดงถึงการเพิ่ม PVC

## 4.2.2 การกำหนดค่า PPPoE

คลิ๊ก "Add″ เพื่อเพิ่มค่า PVC.

ตัวอย่างสำหรับการเพิ่มค่า "PVC 1/32″ (PPPoE mode).

- คลิ๊ก "Add" ตามด้วย "PVC 1/32".
- บนหน้าจอนี้ จะสามารถทำการแก้ไขค่า VPI/VCIs, service categories และ QoS.

GMesh	
evice Info uick Setup dvanced Setup WAN LAN Quality of Service	ATM PVC Configuration       This screen allow you to configure an ATM PVC identifier (PORT and VPI and VPI) and select a service category. Otherwise choose an existing interface by selecting the checkbox to enable it.       PORT: [0-35]     0       VMT: [0-2855]     1
Routing DSL Port Mapping IPSec	VLAN Mux - Enable Multiple Protocols Over a Single PVC:
Certificate ireless agnostics	Service Lengigry DBK Vithout PLK
lanagement	Brability packet level LoG for a PKC improves performance for elacted classes of applications. Out acrossless set for CB are Realized VBR, Outcomments system accuracity streetings the number of PKCs will be reduced. Use Advanced Setup/Quality of Service to assign priorities for the applications. Enables Quality Of Service

## 4.2.2.1. การกำหนดค่า PPPoA

คลิ๊ก "Add″ เพื่อเพิ่มค่า PVC. ด้วอย่างสำหรับการเพิ่มค่า "PVC 1/32″ (PPPoA mode).

- คลิ๊ก "Add" ตามด้วย "PVC 1/32".
- บนหน้าจอนี้ จะสามารถทำการแก้ไขค่า VPI/VCIs, service categories และ QoS.

GMesh	
Gimest	
	ATM PVC Configuration
Device Info	This screen allows you to configure an ATM PVC identifier (PORT and VPI and VCI) and select a service
Quick Setup	category. Utherwise choose an existing interface by selecting the checkbox to enable it.
Advanced Setup	
WAN	PORT: [0-3] 0
LAN	VPI: [0-255] 1
Quality of Service	
Routing	VLI: [32-00330] 32
DSL	
Port Mapping	VLAN Mux - Enable Multiple Protocols Over a Single PVC:
IPSec	
Certificate	Service Category: UBR Vithout PCR 💌
Wireless	
Diagnostics	Enable Quality Of Service
Management	Enabling packet level OnS for a PVC improves performance for selected classes of amlications. OnS cannot be
~	set for CBR and Realtime VBR. QoS consumes system resources; therefore the number of PVCs will be
	reduced. Use Advanced Setup/Quality of Service to assign priorities for the applications.
	Enable Quality Of Service
	Back Next

# คลิ๊ก "Next" เพื่อแสดงหน้าถัดไป

GMesh	
- E	54
C >	Connection Type
Device Info	Select the type of network protocol and encapsulation mode over the ATM PVC that your ISP has instructed you to use. Note that 802.1q VLAN tagging is only available for PPPoE, MER and Bridging.
Quick Setup	PPP mer & TM (PPPné)
WAN	PPP over Ethernet (PPPoE)
Quality of Service	O MAC Encapsulation Routing (MER)
DSL Port Manning	O IP over ATM (IPDA)
IPSec Contificato	O Bridging
Wireless Diagnostics	Encapsulation Mode
Management	AC\MAX
	Back Next

 ในหน้าจอนี้จะสามารถแก้ไข PPP Username, PPP Password, Authentication Method และทั้งหมด

GMesh	
R	PPP Username and Password
Douico Info	PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below,
Device mito	ener die den name and password diet (builtor nas pronded to you.
Advanced Setun	
WAN	PPP Username: PPPoA 1 32
LAN	PPP Password
Quality of Service	Authentication Method: AllTO
Routing	
DOL Doct Manalan	Enable Fullcone NAT
IPSec	
Certificate	Dial on demand (with idle timeout timer)
Wireless	
Diagnostics	
Management	PPP IP extension
	Use Static IP Address
	Retry PPP password on authentication error
	Enable PPP Debug Mode
	Back Next

 ในหน้าจอนี้จะสามารถแก้ไข Service name และ enable/disable IGMP Multicast, WAN Service.

GMesh	2		
	Enable IGMP Multicas	st, and WAN Service	
Device Info	Enable IGMP Multicast	Π	
Quick Setup		-	
Advanced Setup	Enable WAN Service		
WAN	Service Name	pppoa_0_1_32_1	
LAN		heaves aloge inclusion	
Quality of Service			
Routing			
DSL			Back Next
Port Mapping			
IPSec			
Certificate			
Wireless			
Diagnostics			
Management			

4.2.2.2. การกำหนดค่า Bridge คลิ๊ก "Add″ เพื่อเพิ่มค่า PVC. ด้วอย่างสำหรับการเพิ่มค่า "PVC 8/35″ (IPoA mode)

- คลิ๊ก "Add" ตามด้วย "PVC 8/35".
- บนหน้าจอนี้ จะสามารถทำการแก้ไขค่า VPI/VCIs, service categories และ QoS.

Chash	
Giviesn	
10	
	ATM PVC Configuration
Device Into	This screen allows you to configure an ATM PVC identifier (PORT and VPI and VCI) and select a service category. Otherwise charge as existing interface by calenting the chard-free to category in the second s
Quick Setup	category, outermise choose an existing interface by selecting the checkbox to enable it.
Advanced Setup	DODT. [0.2]
WAN	rown total o
LAN	VPI: [0-255] 8
Quality of Service	VCI: [32-65535] 35
Routing	The second s
DSL	
Port Mapping	VLAN Mux - Enable Multiple Protocols Over a Single PVC
IPSec	
Certificate	Service Category: UBR Without PCR 💌
Wireless	Enable Quality Of Courses
Diagnostics	chable quality of service
Management	Enabling packet level QoS for a PVC improves performance for selected classes of applications. QoS cannot be
	set for CBR and Realtime VBR. QoS consumes system resources; therefore the number of PVCs will be
	reduced. Use Advanced Setup/Quality of Service to assign priorities for the applications.
	Enable Quality Of Service 🔲
	Back Next



## 4.2.3 DNS

4.2.3.1 DNS Server

บนหน้าจอนี้ จะสามารถทำการแก้ไขค่า DNS server

GMesh	
CON S	DNS Server Configuration
Device Info Advanced Setup WAN	If Enable Automatic Assigned DNS checkbor is selected, this router will accept the first received DNS assignment from one of the PPDA, PPDE or MERC/HCP enabled PC(c) during the connection establishment. If the checkbor is no statebild, enter the primary and cycland secondary (DS saver IP advises). Cirk Saver buttor to save the new configuration. You must reboot the router to make the new configuration effective.
LAN NAT Security Quality of Service Routing	Grubie Automatic Assigned CNS
DNS DNS Server Dynamic DNS DSL Port Mapping IPSec Certificate	5800
Wireless Diagnostics Management	

ถ้าเลือกติ๊ก 'Enable Automatic Assigned DNS' ดัว modem จะรับค่า DNS แรกที่ ได้รับจากการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น PPPoA, PPPoE หรือ MER/DHCP ระหว่างการเริ่มการเชื่อมต่อ ถ้าไม่ได้ติ๊ก จะต้องป้อนค่า primary และ optional secondary DNS server IP addresses ตาม หน้าจอด้านล่าง.

GMach	
Giviesi	
(C)	DNS Server Configuration
	IF 'Enable Automatic Assigned DNS' checkbox is selected, this router will accept the first received DNS
Device Info	assignment from one of the PPPoA, PPPoE or MER/DHCP enabled PVC(s) during the connection establishment. If
Advanced Setup	the checkbox is not selected, enter the primary and optional secondary UNS server IP addresses. Ulick Save In they to save the new configuration. You caust reheat the render to make the new configuration effective.
WAN	butor o save element comparator, no mascrebor elemento el mate element comparator ellecire.
LAN	The people is a second rest of the people of
NAT	Enable Automatic Assigned bins
Security	
Quality of Service	
Routing	Primary UNG server:
DNS	Secondary DNS server:
DNS Server	
Dynamic DNS	_
DSL	Sava
Port Mapping	
IPSec	
Certificate	
Wireless	
Diagnostics	
Management	

คลิ๊ก 'Save' เพื่อบันทึกการกำหนดค่าใหม่

บันทึก:หลังจากที่ได้มีการแก้ไข แล้วจะต้องทำการ reset เพื่อให้ค่าที่ตั้งเข้าไปใหม่มีผล ในการทำงาน

#### 4.3 Wireless

4.3.1 Wireless Security

WEP Encryption: Disable WEP Encryption.

ข้อมูลจะไม่ถูกเข้ารหัสเมื่อส่งไปให้อุปกรณ์ลูกข่ายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นค่าเริ่มต้นจาก

#### โรงงาน

and the second	Wireless - Security				
	in close occurry				
evice Info dvanced Setup	This page allows you to cor You may choose either Wiff	ifigure security fisatures of t Simple Configuration (WSC	ne wineless LAN interface. ) or manual configuration.		
freless Basic	WSC Setup AP				
Security	Configure all security settin	gs with an external registar.			
MAC Filter	This will overwrite existing	seangs			
Advanced	Setup AP:	OPush-Button @PIN	Configure		
Station Info		19459777	Help		
agnostics					
anagement	Manual Setup AP	Manual Setup AP			
	You can set the network au required to authenticate to Click "Save/Apply" when do	thentication method, selectin this wireless network and sp ne.	ng data encryption, specify whether a network key is secify the encryption strongth.		
	Select SSID:	GMesh 🐱			
	Network Authentication:	Open	*		
	WEP Decention	Disabled w			

คลิ๊ก "Save/Apply" เพื่อบันทึกค่าตัวเลือก wireless security และค่ามีผลใช้งาน



802.1x Authentication: รายละเอียดการตั้งค่าดามด้านล่าง
Network Authentication: เลือก mode การยืนยันความถูกด้องในการใช้งาน SSID ของ
wireless LAN ที่ถูกต้องเป็น 802.1x.

Radius Server IP Adress: ใส่ IP Address ของ server ยืนยันความถูกต้องในการใช้งาน Radius Port: ใส่หมายเลข port ของ server ยืนยันความถูกต้องในการใช้งาน ค่าเริ่มต้นคือ 1812

Radius Key: ใส่ key ให้ตรงกับ Radius server

WEP Encryption: เปิดการใช้งาน WEP Encryption (เป็นค่าเริ่มดัน)

Encryption Strength: เลือกระดับการรักษาความปลอดถัยที่ต้องการจาก 64-bit หรือ 128-bit.

Current Network Key: เลือก network key ที่ได้เลือกจากกล่อง Key เป็นค่าเริ่มดัน Network Key 1 to 4: ป้อนค่าด้วอักษร ASCII 5 ตัว หรือ ด้วเลข hexadecimal 10 ตัว สำหรับ 64-bit encryption keys หรือ ป้อนค่าด้วอักษร ASCII 13 ตัว หรือ ด้วเลข hexadecimal 26 ตัว สำหรับ 128-bit encryption keys ในช่อง WEP keys. ระบบจะอนุญาดให้ใส่ค่าได้ 4 ช่อง

GMesh			
Devke Info	WSC Setup AP	with an external motistar.	
Advanced Setup	This will overwrite existing se	ttings.	
Wireless			
Basic	Setup AP:	Pash-Button OPIN Configure	
Security MAC Filter Wireless Bridge	Manual Setup AP		
Advanced	You can set the network authentication method, selection data encryption, specify whether a network key is		
Station Info	required to authenticate to this wireless network and specify the encryption strength.		
Diagnostics	Click "Save/Apply" when done	3.	
Management	Select SSID:	GMesh 🐱	
	Network Authentication:	WPA2 🗸	
	WPA2 Preauthentication:	Disabled 🛩	
	Network Re-auth Interval:	36000	
	WPA Group Rekey Interval:	0	
	RADIUS Server IP Address:	0.0.0.0	
	RADIUS Port:	1812	
	RADIUS Key:		
	WPA Encryption:	AES 💌	
		Course Manufa	
		-another the	

คลิ๊ก "Save/Apply" เพื่อบันทึกค่าตัวเลือก wireless security และค่ามีผลใช้งาน

WPA Authentication: รายละเอียดการตั้งค่าตามด้านล่าง

GMesh	12		
	This page allows you to confi You may choose either Wifi S	gure security features of the Imple Configuration (WSC)	a wireless LAN interface. or manual configuration.
Device Info Advanced Setup	WSC Setup AP		
Wireless Basic	Configure all security settings This will overwrite existing se	with an external registar. ttings.	
MAC Filter Wireless Bridge	Setup AP:	●Push-Button ○PIN	Configure
Advanced Station Info	Manual Setup AP		
Diagnostics Management	You can set the network auth required to authenticate to th Click "Save/Apply" when done	entication method, selecting is wheless network and spe 9.	g data encryption, specify whether a network key is cify the encryption strength.
	Select SSID:	GHesh 💌	
	Network Authentication:	WPA	*
	WPA Group Rekey Interval:	0	
	RADIUS Server IP Address:	0.0.0.0	
	RADIUS Port:	1812	
	RADBUS Key:		
	WPA Encryption:	IKIP 💌	
		Save/Apply	

Network Authentication: เลือก mode การยืนยันความถูกต้องในการใช้งาน SSID ของ wireless LAN ที่ถูกด้องเป็น WPA.

WPA Group Rekey Interval: กำหนดเวลาที่ WPA key ต้องเปลี่ยนถ้าค่าเป็น 0 ไม่ จำเป็นต้องเปลี่ยน การเปลี่ยนจะทำโดยอัตโนมัติระหว่าง server กับเครื่องลูกข่าย

Radius Server IP Address: ใส่ IP Address ของ server ยืนยันความถูกต้องในการใช้

งาน

Radius Port: ใส่หมายเลข port ของ server ยืนยันความถูกต้องในการใช้งาน ค่า เริ่มดันคือ 1812

Radius Key: ใส่ key ให้ตรงกับ Radius server

WPA Encryption: เลือก TKIP, AES หรือ TKIP + AES. ค่าเริ่มต้นคือ TKIP

TKIP + AES encryption mode หมายความว่าอุปกรณ์ wireless AP จะทำการเลือกว่า จะใช้ TKIP หรือ AES ตามอุปกรณ์ลูกข่าย

คลิ๊ก "Save/Apply" เพื่อบันทึกค่าดัวเลือก wireless security และค่ามีผลใช้งาน

WPA2 Authentication: รายละเอียดการตั้งค่าตามด้านล่าง

Network Authentication: เลือก mode การยืนยันความถูกต้องในการใช้งาน SSID ของ wireless LAN ที่ถูกต้องเป็น WPA2.

WPA2 Preauthentication: เลือก Enabled or Disabled เพื่อเปิด หรือปิดการใช้งาน Network Re-auth Interval: กำหนดเวลาที่จะต้องยืนยันความถูกต้องในการใช้งานใหม่ ระหว่าง server กับเครื่องลูกข่าย

WPA Group Rekey Interval: กำหนดเวลาที่ WPA key ต้องเปลี่ยนถ้าค่าเป็น 0 ไม่ จำเป็นต้องเปลี่ยน การเปลี่ยนจะทำโดยอัตโนมัติระหว่าง server กับเครื่องลูกข่าย Radius Server IP Address: ใส่ IP Address ของ server ยืนยันความถูกต้องในการ ใช้งาน Radius Port: ใส่หมายเลข port ของ server ยืนยันความถูกต้องในการใช้งาน ค่า เริ่มต้นคือ 1812

> Radius Key: ใส่ key ให้ดรงกับ Radius server WPA Encryption: เลือก TKIP, AES หรือ TKIP + AES. ค่าเริ่มดันคือ TKIP TKIP + AES encryption mode หมายความว่าอุปกรณ์ wireless AP จะทำการเลือก ว่าจะใช้ TKIP หรือ AES ตามอุปกรณ์ลูกข่าย คลิ๊ก "Save/Apply" เพื่อบันทึกค่าตัวเลือก wireless security และค่ามีผลใช้งาน

 Mixed WPA2/WPA Authentication: การยืนยันความถูกต้องในการใช้งานแบบนี้ หมายความว่าอุปกรณ์ wireless AP จะทำการเลือกที่จะใช้ WPA2 หรือ WPA ตามอุปกรณ์ลูก ข่าย รายละเอียดสามารถดูได้จากรายละเอียดการตั้งค่า



คลิ๊ก "Save/Apply" เพื่อบันทึกค่าตัวเลือก wireless security และค่ามีผลใช้งาน

 WPA2-PSK Authentication: รายละเอียดการตั้งค่าตามด้านล่าง Network Authentication: เลือก mode การยืนยันความถูกต้องในการใช้งาน SSID ของ wireless LAN ที่ถูกต้องเป็น Mixed WPA2-PSK WPA Pre-Shared Key: ใส่ค่า pre-shared key สำหรับ WPA เครื่องลูกข่ายจะต้องใส่ key

เดียวกันจึงจะสามารถเชื่อมต่อกันได้

ตรวจสอบกับตารางด้านล่างเมื่อจะป้อนค่า WPA

Format	Minimum characters	Maximum Characters
ASCII	8	63
Hexadecimal	8	64

WPA Group Rekey Interval: กำหนดเวลาที่ WPA key ต้องเปลี่ยน ถ้าค่าเป็น 0 ไม่จ่าเป็นต้องเปลี่ยน การเปลี่ยนจะทำโดยอัดโนมัติระหว่าง server กับ เครื่องลูกข่าย WPA Encryption: เลือก TKIP, AES หรือ TKIP + AES. ค่าเริ่มดันคือ TKIP TKIP + AES encryption mode หมายความว่าอุปกรณ์ wireless AP จะทำการเลือก ว่าจะใช้ TKIP หรือ AES ดามอุปกรณ์ลูกข่าย

คลิ๊ก "Save/Apply" เพื่อบันทึกค่าตัวเลือก wireless security และค่ามีผลใช้งาน



# 4.4 การจัดการ

## 4.4.1 Update Software

เลือก "Update Firmware" เพื่อแสดงหน้าจอต่อไปนี้ ในหน้าจอนี้ เราจะสามารถ update firmware ของ MODEM โดยคลิ๊กปุ่ม "Browse..."เพื่อค้นหา file ที่ต้องการและกด "Update Firmware" เพื่อ update

GMesh	
CX	Tools Update Software
	Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Device Info Advanced Setup Wireless	Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Diagnostics	Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
management Settings	NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot.
System Log TR-069 Client	Software File Name: Browse
Internet Time	Update Software
Update Software Save/Reboot	

## 4.4.2 Save/Reboot

คลิ๊ก "Save/Reboot" เพื่อแสดงหน้าจอต่อไปนี้ และคลิ๊กปุ่ม "Save/Reboot" เลือก Save/Reboot เพื่อบันทึกค่าและ reboot ระบบ

# 5

# บทที่5 ข้อแนะนำการใช้งาน

- 5.1 ควรวาง Modem GM-501 ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อับขึ้นหรือสถานที่ที่ Modem สามารถเปียกน้ำได้
- 5.2 ไม่ควรใช้งาน Modem GM-501 เป็นติดต่อกันเป็นเวลานานๆ
- 5.3 หากจำเป็นต้องใช้งาน Modem GM-501 ติดต่อกันเป็นเวลานานๆควรใช้พัดลมเพื่อ ระบายความร้อนของ Modem
- 5.4 เมื่อเปิดใช้งาน Modem GM-501 ควรตั้งเสาของตัวเครื่องให้ตรง
- 5.5 ควรติดตั้งรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน wireless ของ GM-501

# บทที่6 ข้อควรระวัง

- 6.1 ไม่ควรใช้งาน Modem GM-501 ในขณะที่ฝนตก
- 6.2 ไม่ควรกดปุ่ม reset ที่ตัวเครื่อง (โปรดอ่านวิธีการ reset Modem ด้านในคู่มือ)
- 6.3 ในขณะทำการติดตั้ง Modem GM-501 ไม่ควรปิด Modem
- 6.4 ไม่ควรใช้งาน GM-501 มากกว่า 1 ตัว ในบริเวณเดียวกัน (พื้นที่ที่สามารถกระจายคลื่น ถึง)
- 6.5 ไม่ควรวาง Modem GM-501 ไว้ในที่ทีบ อับขึ้น หรือมีสิ่งกีดขวางมากๆ เพราะทำให้การ กระจายสัญญาณ อาจเกิดปัญหาขึ้นได้

# บทที่7 ถามและตอบ

1. ถาม: ทำไมไฟแสดงผล LED ไม่ติด?

ดอบ:

- ตรวจสอบการเสียบปลั๊กไฟของ AC adaptor
- ตรวจสอบว่าได้เปิด power switch หรือยัง

2. ถาม: ทำไมไฟแสดงผล LINK/ACT LED ไม่ติด?

ตอบ:

- ดรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง ADSL modem กับเครื่อง computer หรือ Hub/Switch
- ดรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่อง computer หรือ Hub/Switch ว่าทำงานปกติดี หรือไม่
- ดรวจสอบสาย cable ที่ใช้เชื่อมด่อ modem กับอุปกรณ์ดังนี้: สำหรับ PC, ควรใช้สาย crossover cable; สำหรับ Hub/Switch, ควรใช้สาย straight through cable.

3. ถาม: ทำไมไฟแสดงผล LINK LED ไม่ดิด?

ตอบ:

้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสาย ADSL ของ modem กับสายโทรศัพท์

ถาม: ทำไมไม่สามารถใข้งาน Internet ในขณะที่ไฟแสดงผล LINK LED ดิดอยู่?
ดอบ:

ตรวจสอบการกำหนดค่าดังต่อไปนี้ว่าถูกต้องหรือไม่:

VPI/VCI

Username/Password.

5. ถาม: ทำไมไม่สามารถเข้าสู่หน้า web page การจัดการ Modem ได้?

ดอบ:

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง computer กับ modem:

คลิ๊ก start -> run (ป้อนคำสั่ง ping) -> Ping 192.168.1.1 (IP Address ของ MODEM)

ถ้าไม่สามารถเข้าถึงตัว modem ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

- ชนิดของสาย cable
- การเชื่อมด่อระหว่าง modem และ computer
- การตั้งค่าTCP/IP ของเครื่อง computer

 6. ถาม: หากมีการตั้งค่าผิดพลาดจะทำให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นได้อย่างไร? ดอบ:

> กดปุ่ม "reset" ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที เพื่อที่นำค่าเริ่มดันกลับมาใช้งาน ค่า IP address เริ่มดันคือ: 192.168.1.1/255.255.255.0, ค่า User/password คือ: admin/tot



## Global Mesh Co., Ltd

33 Soi Bangna-Trad 32, Bangna Bangna Bangkok 10260 Tel. +66-2398-9988, Fax. +66-2746-8181, CallCenter. +66-2398-5717

# บริษัท โกลบอล เมช จำกัด

เลขที่ 33 ชอยบางนา-ตราด32 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 โทร 0-2398-9988, แฟกซ์ 0-2746-8181, ศูนย์บริการลูกค้า 0-2398-5717

WWW.GMESH.COM