

Roteador Wireless

>150 Mbps > 802.11n

Roteador Wireless MYMAX compatível com os padrões IEEE 802.11a/b/g/n, suporte a taxa de transferências de até 150Mbps na banda 24GHz. Ideal para múltiplos usuários que utilizam a mesma conexão de banda larga, desejam segurança e alta velocidade para compartilharem arquivos, jogar em rede e navegar na Internet.

Part Number MWR/WR923-BK

Especificações técnicas:

Padrão	IEEE 802.11 a/b/g/n
Taxa de transferência	150Mbps
Portas	2
Frequência	24GHz
Segurança	WEP / WPA / WPA2 / WPS
Antena	Fixa 3DBI
Potência RF	18dBM (máxima)
Alimentação	DC 12V - 900MA
Fonte de Alimentação	Bivolt 115/230V

Especificações do produto:

Dimensão / Peso

13,5 x 2,5 x 9 cm / 0,29 grs

Especificações da embalagem:

Dimensão / Peso Dimensão / Peso (Master) Quantidade Emb. Master 21 x 6 x 16 cm / 0,39 grs 32 x 34,5 x 43 cm / 7,8 Kgs 20 unidades

EAN

7898933000166



Linha Networking





e: www.mymax.ind.br



ROTEADOR WIRELESS (MWR/WR923-BK)

Manual do Usuário

Índice

Introdução	4
1.1 Conteúdo da Embalagem	4
1.2 Descrição	4
1.3 Principais Recursos	5
1.4 Especificações	6
Instalação do Hardware	7
2.1 Painel Dianteiro	7
2.2 Painel Traseiro	8
2.3 Requisitos do Sistema	8
Instalação e Uso do Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n	9
3.1 Configuração de Rede	9
3.2 Configuração do Computador	9
3.3 Configuração de Endereços IP	10
Gerenciamento	11
4.1 Configuração do Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n	11
4.2 Configurações Sem fio	13
4.2.1 Configurações Básicas	13
4.2.2 Avançado	16
4.2.3 Segurança	18
4.2.4 WPS	19
4.2.5 Lista de Estações	19
4.3 Configuração WAN	20
4.3.1 Interface WAN	20
4.3.2 WAN Avançada	23
4.4 Configuração LAN	24
4.4.1 Interface LAN	24
4.4.2 Configuração DHCP	25
4.5 Segurança	26
4.5.1 Firewall	
4.5.2 Filtro de IP/Porta	26
4.5.3 Filtro de MAC	
4.6 Serviço	28

4.6.1 DMZ	28
4.6.2 Servidor Virtual	29
4.6.3 Controle Remoto	31
4.6.4 DDNS	31
4.6.5 Configuração NTP	32
4.7 Gerenciamento	33
4.7.1 Modo de Operação	33
4.7.2 Restauração aos Padrões de Fábrica	
4.7.3 Atualização	34
4.7.4 Salvar/Recarregar	35
4.7.5 Comandos	
4.7.6 Senha	36
4.7.7 Reinicialização	37
4.7.8 Log do Sistema	37
4.8 Status	
4.8.1 Status	
4.8.2 Estatísticas	38
4.8.3 Verificação de cabos	

Apêndice 1: Noções Básicas sobre a Tecnologia Wireless (Sem fio)

Apêndice 2: Modos Wireless (Sem fio)

Apêndice 3: FAQ (Perguntas Frequentes)

Introdução

1.1 Conteúdo da Embalagem

Obrigado por adquirir o Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n (MWR/WR923-BK). Favor verificar todo o conteúdo desta embalagem.

A embalagem do produto deve conter:

1 x Roteador Wilreless MYMAX 150Mbps 802.11n (MWR/WR923-BK)

1 x Fonte de alimentação

1 x Manual do Usuário

1.2 Descrição

Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n compatível com os padrões IEEE 802.11n/g/b, suporte a taxa de transferências de até 150Mbps na banda 2.4GHz. Ideal para múltiplos usuários que compartilham a mesma conexão em banda larga, desejam segurança e alta velocidade para compartilharem arquivos, jogar em rede e navegar na Internet.

A segurança da sua rede está garantida com o Roteador Wireless MYMAX que suporta a criptografia de dados wireless (sem fio) com WEP, WPA e WPA2 de 64/128 bits. Além disso, possui o sistema Firewall de Network Address Translation (Tradução de Endereço de Rede – NAT) que mantém asseguradas as suas comunicações e sua rede contra hackers e invasores.

Com design compacto o roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n permite acomodação em qualquer ambiente, sua tecnologia Fast Ethernet Switch 10/100Mbps de 2 portas é indicado para usuários domésticos, autônomos ou pequenas empresas. Desenvolvido para oferecer melhor custo x beneficio, proporciona acesso à Internet pelo custo de um único endereço IP público (IP compartilhado), e permiti que os usuários conectem o cabo de rede ao dispositivo sem necessidade de aquisição de comutador adicional.

Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n também pode ser utilizado como Access Point (Ponto de Acesso), ou seja, o usuário monta a sua própria rede Wireless (sem fio) através de interfaces de rede sem fio em qualquer lugar dentro da sua área de transmissão de rádio. É ideal para usuários de pequenas empresas e autônomos que necessitam de acesso imediato e conveniente à Internet sem a restrição de cabos de conexão.

1.3 Principais Recursos

Principais recursos do comutador (switch):

- Compatibilidade com o Projeto 2,4GHz IEEE802.11n v2.0 e com versões anteriores dos padrões IEEE 802.11b/g;
- Suporta compartilhamento de IP de NAT/NAPT;
- Protocolos WAN: PPPoE/Estático IP/PPTP/DHCP;
- Suporta a tecnologia 1T1R MIMO avançada, que melhora significativamente a taxa média de transmissão de dados e área de cobertura;
- Alta velocidade da taxa de transferência até 150Mbps;
- Suporta Servidor Virtual e DMZ;
- Suporta Wi-Fi Protected Setup (WPS) com botão "restaurar";
- Suporta criptografia WEP 64/128 bits e segurança WPA-PSK e WPA2-PSK;
- Suporta a função WMM para atender o requisito de transmissão multimídia;
- Suporta o modo WDS;
- Suporta Aplicativos Especiais (Port Triggers) (Acionadores de Porta);
- Suporta DDNS (DynDNS, TZO) e QoS;
- Suporta filtro de MAC/IP e bloqueio de URL;
- Suporta Servidor DHCP e firewall Anti-Dos;
- Interface de usuário web (configuração remota);
- Status do sistema e log de segurança;
- Atualização de Firmware.

1.4 Especificações

Padrões	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE
Time de Interfece	2 Portas 10/100M RJ45 (Auto MDI/MDIX)
l Ipo de Interface	1 Porta 10/100M RJ45 (Auto MDI/MDIX)
Amplitude da Frequência	2,4~2,4835GHz
Taxa de Transferência de Rádio	11n: 270/243/216/162/108/81/54/27Mbps 135/121,5/108/81/54/40,5/27/13,5Mbps 130/117/104/78/52/39/26/13Mbps; 65/58,5/52/39/26/19,5/13/6,5Mbps 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M 11b: 11/5 5/2/1M
Canais	13
Sensibilidade @PER	270M: -68dBm@10% PER; 130M: -68dBm@10% PER; 108M: -68dBm@10% PER; 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER; 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Potência RF	18dBm (Máx)
Tipo de Antena	Antenas 3DBI
Tipo de Cabeamento	10BASE-T: Cabo UTP categorias 3, 4 ou 5 (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 100BASE-TX: Cabo UTP categorias 5 ou 5e (máximo 100m)
LEDs	Funcionamento, M1, WAN, WLAN, 1 e 2
Dimensões	135 mm x 90 mm x 25 mm
Fonte de Alimentação	DC 12 - 500mA
	Condições de Operação
Temp. Operacional	0°C~40°C - (32°F~104°F)
Umidade Operacional	10% - 95% UR, Sem condensação



Instalação Hardware

2.1 Painel Dianteiro

O painel dianteiro do Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n contém diversos indicadores LED projetados para indicar as conexões. Da esquerda para a direita, a tabela descreve os LEDs no painel dianteiro do roteador.



Nome	Ação	Descrição
(b)	Apagado	Aparelho Desligado
Power	Aceso	Aparelho Ligado
	Aceso	O roteador está inicializando
	Piscando	O roteador está funcionando corretamente
SYS	Apagado	O roteador possui um erro de hardware
(((a)))	Aceso	Há conexão
WLAN	Apagado	Não há conexão
	Apagado	Não há nenhum dispositivo conectado na respectiva
Portas	Aceso	Há um dispositivo conectado na respectiva porta, mas sem atividade
Tez	Piscando	Há um dispositivo em atividade conectado na respectiva porta
	Apagado	Não há conexão de rede WAN na respectiva porta
WAN	Aceso	Há um dispositivo conectado na respectiva porta, mas sem atividade
	Piscando	Há um dispositivo em atividade conectado na respectiva porta

2.2 Painel Traseiro

O painel traseiro contém os seguintes recursos (da esquerda para a direita):



WAN: Porta RJ45 WAN para conectar o roteador a um Cable modem, modem DSL ou Ethernet

LAN 1 e 2: Portas RJ45 10/100Mbps para conectar o roteador aos PCs ou comutadores (switches) locais.

Reset: Botão de Restauração ao Padrão de Fábrica (botão Reset)

Power: Conector de alimentação DC: Para a fonte de alimentação **Antena:** Sem Fio

Padrões de fábrica:

- **1.** Ligue o roteador.
- **2.** Pressione e segure o botão Reset até o LED de sistema (SYS) acender (aproximadamente 5 segundos).
- 3. Solte o botão Reset e espere o roteador reinicializar.

2.3 Requisitos do Sistema

- Serviço de Acesso à Internet de Banda Larga (DSL/Cabo/Ethernet);
- Um modem DSL ou Cable modem com conector RJ45 (não necessário se você conectar o roteador à Ethernet);
- Adaptador de rede Ethernet e um cabo de rede Ethernet com conectores RJ45 em todos os PC da rede LAN;
- Protocolo TCP/IP, que deverá estar instalado em todos os PCs;
- Navegador de Internet, tal como Microsoft Internet Explorer 5.0 ou superior, Netscape Navigator 6.0 ou superior.

Instalação e Uso do Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n

Esta seção fornece um guia passo-a-passo para instalação e configuração do Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n. É altamente recomendável a leitura integral desta seção antes da instalação.

3.1 Configuração de Rede

- Conecte o modem ADSL ou Cable modem à porta de rede Ethernet WAN no Painel Traseiro do Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n utilizando o cabo UTP.
- Conecte a linha telefônica da tomada na parede à porta de entrada de linha do modem ADSL ou o cabo coaxial à porta de entrada de linha do Cable modem.
- Ligue a fonte de alimentação ao modem e em seguida ligue o aparelho.
 Instale a Placa de Rede Ethernet no computador de acordo com as instruções contidas no Manual de usuário que acompanha a placa.
- Conecte o computador ao Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n ligando o cabo de rede de par-trançado padrão na placa de rede do computador e a outra ponta em uma das portas de Rede Ethernet 10/100Mbps no painel traseiro do Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n.
- Ligue a fonte de alimentação ao Roteador e a outra ponta na tomada na parede.

3.2 Configuração do Computador

Para se comunicar com este Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n, você terá que configurar os endereços IP do seu computador para tornarem-se compatíveis com o dispositivo. O roteador suporta o servidor DHCP, cujo padrão é "habilitado".

Os usuários que configurarem seu endereço IP como "Obtain an IP address automatically" ("Obter endereço IP automaticamente") poderão ignorar a instrução de configuração de IP abaixo:

Observação

1. A configuração de rede padrão do dispositivo é:

IP address (Endereço IP):	192.168.1.1
Subnet Mask (Máscara de Sub-rede):	255.255.255.0
DHCP Server (Servidor DHCP):	habilitado

2. Na guia de configuração TCP/IP a seguir, o endereço IP "192.168.1.2" será considerado seu endereço IP caso você deseje especificar endereços IP manualmente. NÃO SELECIONE "192.168.1.1" como endereço IP, uma vez que o endereço 192.168.1.1 foi definido como o IP padrão deste dispositivo.

3. A guia de configuração TCP/IP a seguir utiliza o Windows XP como sistema operacional padrão.

3.3 Configuração de Endereços IP

- Se estiver no Modo de Visualização Clássico do Menu Iniciar, clique em Start > Settings > Control Panel > Network Connections (Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Conexões de Rede). Se estiver na visualização do Menu Iniciar, clique em Start > Control Panel > Network Connections (Iniciar > Painel de Controle > Conexões de Rede).
- 2. Dê um clique duplo em Local Area Connection (Conexão de Área Local).



3. Selecione Internet Protocol (Protocolo de Rede) (TCP/IP) e clique em Properties (Propriedades).

ionnectu:	sing: 200 Placed P		mat Adapter	
10 1	ou-based P			<u>Configure</u>
✓ ● Fi ✓ ● Q ✓ ● Q ✓ ▼ In	le and Printer oS Packet S ternet Protoc	Sharing for cheduler ol (TCP/IP)	Microsoft Ne	tworks P <u>roperties</u>
Descripti Allows y network	on our computer	to access n	esources on (a Microsoft
Show ic	on in notifica	ation area wł	en connecte	d



4. Você pode selecionar "Obtain an IP address automatically" ("Obter endereço IP automaticamente") (recomendável) para obter endereços IP automaticamente ou selecionar "Use the following IP address" ("Usar o seguinte endereço IP") para especificar os endereços IP manualmente. Clique no botão OK após concluir sua configuração.

ou can get IP settings assigned is capability. Otherwise, you ne e appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator for
O <u>O</u> btain an IP address autorr	atically
Use the following IP addres	s]
IP address:	192.168.1.2
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.1.254
Obtain DNS server address	automatically
Use the following DNS serv	er addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced

Gerenciamento

4.1 Configuração do Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n

Este produto oferece o sistema de configuração baseado na web, ou seja, configuração via Netscape Communicator ou Internet Explorer. Vejamos um exemplo com o Microsoft Internet Explorer.

- Abra o navegador, selecione Tools (Ferramentas), em Internet Options (Opções de Internet), clique em "connect" ("conectar"), selecione "dial-up network server" ("servidor de rede dial-up (discada)"), marque "inspect setting automatically" ("verificar configuração automaticamente"), configure "script automatically" ("script automático") e use deixe desmarcado "use agency server on LAN setting" ("usar servidor da agência na configuração LAN").
- 2. Digite http://192.168.1.1 no campo Address (Endereço) e pressione Enter. Digite o user name (nome de usuário) e a password (senha) (se desejar usá-lo primeiro, você poderá digitar a configuração padrão de fábrica. O nome de usuário padrão é "admin" e a senha é "admin"). A seguir clique no botão OK.





Após o acesso (login) com sucesso, será exibida a configuração via web.

1	
You current location: Wireless B	roadband Router >>Status>>Status
·	
System Information	
O-francisco	
Software Version	VRN2.2.0.0-2 (Jan 11 2008)
System Optime :	1 hour, 54 mins, 56 secs
Hardware Version :	B2
Operation Mode	Gateway Mode
Internet Configurations	
Connected Type	PPPOE
WAN IP Address	59.172.70.28
Subnet Mask	255.255.255.255
Default Gateway	59.172.68.1
Primary Domain Name Server	202.103.24.68
Secondary Domain Name Server	202.103.44.150
Local Network	
Local Network	
Local IP Address	192.168.1.1
Local Netmask	255.255.255.0
DHCP Start Address :	192.168.1.100
DHCP End Address :	192.168.1.200

4.2 Configurações Sem Fio (Wireless)

4.2.1 Configurações Básicas (Basic)

Você pode configurar a função Sem Fio e monitorar os Clientes Sem Fio associados ao seu AP (Ponto de Acesso).



Wireless Network	
Radio Status	ON
Radio On/Off	RADIO OFF
Network Mode	11b/g/n 🔻
Network Name(SSID):	Wireless
SSID1:	
SSID2:	
SSID3:	
SSID4:	
SSID5:	
SSID6:	
SSID7:	
Broadcast Network Name(SSID): BSSID: Frequency (Channel):	 € Enable ○ Disable 00:0C:43:28:60:90 243770Hz (Channel 6)
Wireless Distribution System(WDS)
WDS Mode:	Disable
HT Physical Mode	
Operating Mode: Channel BandWidth: Guard Interval : MCS :	 Mixed Mode C Green Field C 20
Reverse Direction Grant(RDG) :	C Disable @ Enable
Extension Channel :	2457MHz (Channel 10) 💌
Aggregation MSDU(A-MSDU) :	Disable C Enable
Auto Block ACK	C Disable © Enable
Decline BA Request	O Disable O Enable
Other	
HT TxStream:	2 🗸
HT RyStream	2 -

Apply Cancel

- 1. Radio Status (Status do Rádio): Status da função Sem Fio.
- Radio On/Off (Rádio Ligado/Desligado): Clique no botão para habilitar a função sem fio. Se desejar utilizar a função sem fio, clique no botão 'Radio On', caso contrário clique no botão 'Radio off'.
- 3. Network mode (Modo de rede): Selecione uma das seguintes opções:

11g – Selecione esta opção se todos os seus clientes sem fio forem 802.11g.

11b/g – Selecione esta opção se você tiver clientes sem fio 802.11b e 802.11g.

11b – Selecione esta opção se todos os seus clientes sem fio forem 802.11b.

1b/g/n – Selecione esta opção caso seus clientes sem fio formem um misto de 802.11n, 11g e 11b.

- 4. Network Name (Nome de Rede) (SSID): Service Set Identifier (Identificação na Rede) (SSID) é o nome da sua rede sem fio. Você pode utilizar mais de um SSID, até o máximo de oito. Crie um nome com até 32 caracteres. O SSID diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
- 5. Broadcast Network Name (Nome da Rede de Transmissão) (SSID): Enable (Ativar) é a configuração padrão. Selecione Enable (Ativar) para transmitir o SSID por toda a rede. Todos os dispositivos da rede deverão compartilhar o mesmo SSID (Service Set Identifier) (Nome de Rede) para poder criarem conexão. Selecione Disable (Desativar) se não desejar transmitir o SSID pela rede.
- 6. BSSID: Valor do BSSID.
- 7. Frequency (Channel) (Frequência (Canal)): Indica a configuração do canal do Roteador Sem Fio. Por padrão, o canal é definido como 1. O Canal pode ser alterado para ajustar-se à configuração de canal de uma rede sem fio já existente ou para personalizar a rede sem fio. Ao ativar Auto Channel Scan (Varredura Automática de Canal), este Extension Channel (Canal de Extensão) ficará cinza.
- 8. WDS Mode (Modo WDS): WDS é geralmente utilizado em locais que requerem múltiplos APs, onde o cabeamento seja impossível ou muito caro e também para fornecer caminhos alternativos entre os APs. O número de portas disponíveis em um AP disponível para o WDS depende do modelo do AP.

Disable (Desativar) – selecione se houver somente uma LAN e a faixa da cobertura sem fio for suficiente.

Lazy Mode (Modo Lento) – selecione se não souber o Endereço MAC do AP em outros APs, mas você deverá selecionar Phy Mode (Modo Físico) e Encryp Type (Tipo de Criptografia) que são iguais aos dos outros APs.

Bridge Mode (Modo Ponte) – selecione se houver duas LANs diferentes na rede e você desejar conectá-las. Obviamente, você terá que selecionar Phy Mode (Modo Físico) e Encryp Type (Tipo de Criptografia) no mesmo modo que o Lazy Mode (Modo Lento), além de também precisar do Endereço MAC do AP para poder informá-lo e usá-lo.

Repeater Mode (Modo Repetidor) – Selecione se desejar ampliar a faixa da LAN. Obviamente, você terá que selecionar Phy Mode (Modo Físico) e Encryp Type (Tipo de Criptografia) no mesmo modo que o Lazy Mode (Modo Lento), além de também precisar do Endereço MAC do AP para poder informá-lo e usá-lo.

- **9. Operating Mode (Modo de Operação):** Esta é a configuração padrão: Mixed Mode (Modo Misto) ou configure o Campo Verde.
- **10.Channel Bandwidth (Largura de Banda do Canal):** Selecione a Largura de Banda do Canal: **20/40** é a configuração padrão. Selecione se desejar utilizar ambos os serviços sem fio 802.11n e não 802.11n.
- 11.Guard Interval (Intervalo de Guarda): Auto (Automático) marque se desejar reduzir o tempo de intervalo de guarda, aumentando assim a capacidade de transmissão de dados. No entanto, isto é menos confiável e poderá causar grandes perdas de dados. Para inverter, marque "long" ("longo").
- **12. MCS**: Esta é a configuração padrão do Auto Mode (Modo Automático).
- 13. Reverse Direction Grant (Autorização para Inversão de Direção) (RDG): Enable (Ativar) Facilita a melhoria na eficiência da largura de banda do canal de comunicação associada a períodos de tempo programados que alocam o acesso ao canal a estações específicas. De acordo com vários aspectos, sistemas e métodos são descritos para facilitar a concessão e/ou utilização de autorizações de inversão de direção em relação ao acesso ao canal programado. Pode reduzir muito o tempo de acesso a um canal não utilizado após a conclusão da transmissão de dados pela estação antes do final do período alocado. Disable (Desativar) selecione se não necessitar desta função.
- 14. Extension Channel (Canal de Extensão): Se a seleção do (Canal) de Frequência não for "autoselect" ("seleção automática"), o Canal de Extensão será ativado. A seleção do Canal de Extensão é opcional. Pode ajudar a acelerar a recuperação.
- 15. Aggregation MSDU (MSDU de Agregação) (A-MSDU):
- **16. Auto Block ACK (Bloqueio Automático de ACK): Enable (Ativar)** selecione se desejar bloquear ACK automaticamente. Caso contrário, selecione **Disable (Desativar)**.
- 17. Decline BA Request (Recusar Solicitação de BA): Enable (Ativar) selecione se desejar Recusar Solicitação de BA. Caso contrário, selecione Disable (Desativar).



4.2.2 Avançado (Advanced)

Você pode configurar parâmetros avançados da rede LAN sem fio deste roteador. Recomendamos não alterar estes parâmetros a menos que você saiba quais efeitos tais alterações causarão neste roteador.

Menu >>>>		
	Advanced Wireless Settings	
	BG Protection Mode	Auto 🗸
Wireless	Basic Data Rates	Default(1-2-5.5-11 Mbps) 🗸
Basic	Beacon Interval	100 ms (Range 20 - 999, default 100
Advanced	Data Beacon Rate (DTIM)	1 ms (Range 1 - 255, default 1)
Security	Fragment Threshold	2346 (Range 256 - 2346, default 234
WPS	RTS Threshold	2347 (Range 1 - 2347, default 2347)
Station List	TX Power (SSID)	100 (Range 1 - 100, default 100)
WAN Setting	Short Preamble	◯ Enable
THIN SECURITY	Short Slot	💿 Enable 🛛 Disable
LAN Setting	Tx Burst	💿 Enable 🛛 Disable
	Pkt_Aggregate	💿 Enable 🛛 Disable
Security	IEEE 802.11H	Enable O Enable (only in A band)
	Country Code	NONE
Service	Wi-Fi Multimedia	
Management	WMM	🔘 Enable 💿 Disable
-	WMM Parameters	WMM Configuration
Status		
	Multicast-to-Unicast Converter	r
	Multicast-to-Unicast	🔿 Enable 🔍 Disable

- 1. BG Protection Mode (Modo de Proteção BG): Selecione Auto On (Automático) ou Off (Manual). O padrão é Auto On (Automático).
- 2. Basic Data Rates (Taxas de Transferência Básicas): Selecione a taxa de transferência. O padrão é 1-2-5,5-11-22-54 Mbps.
- Beacon Interval (Intervalo do Pacote de Sincronismo): Beacons são pacotes enviados por um Ponto de Acesso para sincronizar a rede sem fio. Especifique um valor. A configuração padrão (e recomendada) é 100.
- 4. Data Beacon Rate (Taxa do Pacote de Sincronismo de Transferência (DTIM): (Delivery Traffic Indication Message) (Mensagem de Indicação do Tráfego de Entrega). A configuração padrão é 1. Um DTIM é uma contagem regressiva que informa os clientes sobre a próxima página para audição de mensagens relativas à transmissão e multidifusão.
- 5. Fragment Threshold (Limite do Fragmento): Limite de fragmentação, especificado em bytes, que determina se os pacotes serão fragmentados. Pacotes maiores que 2.346 bytes serão fragmentados antes da transmissão. A configuração padrão é 2.346 bytes.

- 6. RTS Threshold (Limite RTS): Este valor deverá permanecer em sua configuração padrão de 2.432. Se o fluxo de dados inconsistentes for um problema, faça apenas uma pequena modificação.
- 7. TX Power (Potência TX) (SSID): Define a potência de transmissão das antenas.
- Short Preamble (Preâmbulo Curto): Marque esta opção para reduzir o pacote do intervalo de guarda, aumentando assim a capacidade de dados. No entanto, isto é menos confiável e poderá causar grandes perdas de dados.
- **9.** Short Slot (Slot Curto): Marque esta opção para reduzir o pacote do intervalo de guarda, aumentando assim a capacidade de dados. No entanto, isto é menos confiável e poderá causar grandes perdas de dados.
- **10. Tx Burst (Acelerador de Transmissão):** Clique em **Enable (Ativar)** ou **Disable (Desativar)**. O padrão é **Enable (Ativar)**.
- 11. Pkt_Aggregate (Agregação de Pacotes): Ao clicar em Enable (Ativar), os pacotes serão agregados antes do envio. Clique em Enable (Ativar) ou Disable (Desativar). O padrão é Enable (Ativar).
- 12. IEEE 802.11H: Habilita a operação 802.11h. A função 802.11h é uma especificação da tecnologia sem fio desenvolvida para permitir a implementação de redes sem fio em países que não podem usar o padrão 802.11. Este recurso deverá ser ativado somente se você estiver localizado em um país com esta exigência. Clique em Enable (Ativar) ou Disable (Desativar). O padrão é Enable (Ativar). Somente na Banda A.
- **13. Country Code (Código de País)**: Aqui é possível selecionar o Código do País.
- **14. WMM:** WMM é o QoS da sua rede sem fio. Habilite esta opção para aumentar a qualidade dos aplicativos de vídeo e voz dos seus clientes sem fio.
- **15. WMM Parameters (Parâmetros WMM):** Clique neste botão para abrir a visualização da configuração do WMM em outra página. Na página, você poderá configurar os parâmetros do WMM.
- **16. Multicast-to-Unicast (Multidifusão-para-Unidifusão)**: Enable (Ativar) selecione para permitir que o tráfego multidifusor da Internet passe pelo roteador. Disable (Desativar) selecione para não permitir.



4.2.3 Segurança (Security)

Recomenda-se habilitar a criptografia do seu roteador sem fio antes dos seus adaptadores de rede móvel. Crie uma conexão sem fio antes de habilitar a criptografia. Seu sinal wireless poderá degradar ao habilitar a criptografia devido à sobrecarga adicionada.

Menu >>>>			
Wireless	You current location:Wir	eless Broadband Router>>Wireless Setting>>Security Se	tting
😑 Basic	Select SSID		
- Advanced	SSID choice	lilin123456 🖌	
 Security 	Security Mode "lilin12	3456"	
 WPS Station List 	Security Mode	Disable 💌	
 WAN Setting LAN Setting 	(Apply) Reset		
Security			
Service			
Management Status			
Status			

1. SSID choice (Seleção de SSID): selecione o SSID para o qual deseja configurar seu Security Mode (Modo de Segurança).

2. Security Mode (Modo de Segurança): defina o modo de segurança para o SSID selecionado. Há nove modos disponíveis. Independentemente da seleção, a página exibirá os parâmetros que deverão ser configurados. Consulte a página 26 para mais informações sobre segurança sem fio.

4.2.4 WPS

Menu >>>>	WPS Setting	
	WPS	Enable 🐱
	Apply	
Wireless		
= Basic	WPS:	
Advanced	WPS Current Status	Idle
Security	WPS Configured	Yes lilip122456
= WPS	WPS Auth Mode	Open
Station List	WPS Encryp Type	None
◎ WAN Setting	WPS Default Key Index WPS WPA Key	1
◎ LAN Setting	AP PIN Reset 00B	26461601
Security	WPS Progress	
Service	WPS mode PIN	● PIN ● PBC
◎ Management	Apply	
Status		
	WPS Status	
	WSC:Idle	

- WPS: Enable (Ativar) selecione para ativar o WPS. Caso contrário, selecione Disable (Desativar) e clique no botão Apply (Aplicar). Em seguida são exibidos a configuração e o status do WPS.
- WPS mode (Modo WPS): Modo WPS, se você selecionar o botão PIN (Senha), solicitará um PIN (Senha). Caso contrário, clique no botão PBC e a seguir clique no botão Apply (Aplicar).
- 3. WPS Status (Status WPS): log de status do WPS.
- 4.2.5 Lista de Estações (Station List)

Menu >>>>				
Wireless	You current location	n:Wireless E	Sroadband Router >>	>Wireless Setting>>Station List
😑 Basic	Wireless Network			
😑 Advanced	MAC Address	Aid	PSM	
😑 Security	00:0C:43:27:71:02	1	No	
WPS	00:0A:EB:01:48:F0	2	No	
= Station List	00:0C:43:28:72:05	3	No	
• WAN Setting				
O LAN Setting				
Security				
O Service				
Managoment				

Nesta página é possível visualizar a lista de status das estações da rede sem fio, que exibirá o Endereço MAC, Aid e PSM.

4.3 Configuração WAN (WAN Setting)

4.3.1 Interface WAN (WAN Interface)

You current location: Wirele	ss Broadband Router >>WAN	Setting>>W
WAN Setting		
WAN Connection Type:	PPPOE (ADSL)	*
PPPoE Mode		
User Name	jxms5402	
Password	•••••	
Verify Password	•••••	
MTU:	1492	
MRU:	1492	
MAC Address Clone		
Enabled	Enable 🖌	
MAC Address	00:E0:4C:DA:77:F6	Fill my J

1. WAN Connection Type (Tipo de Conexão WAN): modo de conexão da porta WAN. Há cinco opções disponíveis.

Ao selecionar DHCP (Auto Config) (Configuração Automática), as informações são obtidas automaticamente junto ao seu Provedor de Serviços de Internet (ISP). Selecione esta opção caso o seu Provedor não tiver lhe fornecido nenhum número IP para uso. Esta opção é geralmente utilizada com serviços de Cable modem. Host Name (optional) (Nome do Servidor (opcional): O Nome do Servidor é opcional, mas poderá ser solicitado por alguns Provedores.

DHCP (Auto Config)	*

Selecione **PPPoE** (Point to Point Protocol over Ethernet) (Protocolo de Rede Ethernet Ponto-a-Ponto) se o seu Provedor utilizar uma conexão PPPoE. Seu Provedor lhe fornecerá um nome de usuário e senha. Esta opção é geralmente utilizada com serviços DSL. Não se esqueça de remover seu software PPPoE do computador. O software não será mais necessário e não funcionará através do roteador. **User Name (Nome de Usuário)**: Informe seu nome de usuário PPPoE. **Password (Senha)**: Informe sua senha PPPoE e em seguida redigite a senha na próxima caixa. **MTU**: Maximum Transmission Unit (Unidade de Transmissão Máxima) – talvez seja necessário alterar a MTU para otimizar o desempenho junto ao seu Provedor específico. A MTU padrão é 1492. **MRU**: Maximum Receive Unit (Unidade de Recebimento Máxima) - talvez seja necessário alterar a MRU para otimizar o desempenho junto ao seu Provedor específico. A MRU padrão é 1492.

WAN Setting	
WAN Connection Type:	PPPOE (ADSL)
PPPoE Mode	
User Name	jxms5402
Password	•••••
Verify Password	•••••
MTU:	1492
MRU:	1492

Selecione **PPTP** (Point-to-Point-Tunneling Protocol) (Protocolo de Tunelamento Ponto-a-Ponto) se o seu Provedor utilizar uma conexão PPTP. Seu Provedor lhe fornecerá um nome de usuário e senha. Esta opção é geralmente utilizada com serviços DSL. PPTP Server IP Address (Endereço IP do Servidor PPTP): Informe o IP do Servidor fornecido pelo seu Provedor (opcional). User Name (Nome de Usuário): Informe seu nome de usuário PPTP. Password (Senha): Informe sua senha PPTE e em seguida redigite a senha na próxima caixa. MTU: Maximum Transmission Unit (Unidade de Transmissão Máxima) - talvez seja necessário alterar a MTU para otimizar o desempenho junto ao seu Provedor específico. A MTU padrão é 1492. Address Mode (Modo de Endereco): Selecione Static (Estático) caso seu Provedor tenha lhe atribuído um endereço IP e endereços de máscara de sub-rede, gateway e servidor DNS. Na maioria dos casos, selecione Dynamic. IP Address (Endereço IP Dinâmico): Informe o endereço IP (somente PPTP Estático). Subnet Mask (Máscara de Sub-Rede): Informe os Endereços Primário e Secundário do Servidor DNS (somente PPTP Estático). Default Gateway (Gateway Padrão): Informe o Endereço IP do Gateway fornecido pelo seu Provedor.

WAN Setting	
WAN Connection Type:	PPTP 🗸
PPTP Mode	
PPTP Server IP Address	pptp_server
User Name	pptp_user
Password	•••••
Verify Password	•••••
MTU:	1400
Address Mode	Static 🐱
IP Address	192.168.18.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.18.254

Selecione L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) (Protocolo de Tunelagem com 2 Camadas) caso o seu provedor utilize uma conexão L2TP. Seu Provedor lhe fornecerá um nome de usuário e senha. Esta opção é geralmente



utilizada com serviços DSL. L2TP Server IP Address (Endereço IP do Servidor L2TP): Informe o IP do Servidor fornecido pelo seu Provedor (opcional). User Name (Nome de Usuário): Informe seu nome de usuário L2TP. Password (Senha): Informe sua senha L2TP e em seguida redigite a senha na próxima caixa. MTU: Maximum Transmission Unit (Unidade de Transmissão Máxima) – talvez seja necessário alterar a MTU para otimizar o desempenho junto ao seu Provedor específico. A MTU padrão é 1492. Address Mode (Modo de Endereço): Selecione Static (Estático) caso seu Provedor tenha lhe atribuído um endereço IP e endereços de máscara de sub-rede, gateway e servidor DNS. Na maioria dos casos, selecione Dynamic. IP Address (Endereço IP Dinâmico): Informe o endereço IP (somente PPTP Estático). Subnet Mask (Máscara de Sub-Rede): Informe os Endereços Primário e Secundário do Servidor DNS (somente PPTP Estático). Default Gateway (Gateway Padrão): Informe o Endereço IP do Gateway fornecido pelo seu Provedor.

WAN Setting	
WAN Connection Type:	L2TP 🗸
L2TP Mode	
L2TP Server IP Address	12tp_server
User Name	12tp_user
Password	•••••
MTU	1400
Address Mode	Static 💌
IP Address	192.168.18.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.18.254

Selecione Static IP Address (Endereço IP Estático) se as informações de IP de todas as portas de Internet Ihe forem fornecidas pelo seu Provedor. Você terá que informar o endereço IP, máscara de sub-rede, endereço do gateway e endereço(s) DNS fornecidos pelo seu Provedor. Cada endereço IP deverá ser informado no campo no formato IP adequado, formado por quatro octetos separados por pontos (x.x.x.x). O Roteador não aceitará o endereço IP que não estiver neste formato. **IP Address (Endereço IP):** Informe o endereço IP atribuído pelo seu Provedor. **Subnet Mask (Máscara de Sub-Rede):** Informe a Máscara de Sub-Rede atribuída pelo seu Provedor. **Default Gateway (Gateway Padrão):** Informe o Gateway atribuído pelo seu Provedor. **Primário)**: As informações sobre o servidor DNS serão fornecidas pelo seu Provedor de Serviços de Internet. **Secondary DNS Server (Servidor DNS Secundário)**: As informações sobre o servidor DNS serão fornecidas pelo seu Provedor de Serviços de Internet.

WAN Setting	
WAN Connection Type:	Static Mode(fixed IP) 🗸
Static Mode	
IP Address:	192.168.10.188
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
Primary DNS Server	202.103.24.68
Secondary DNS Server	202.103.0.117

- 2. Enabled (Ativado): Enable (Ativar) selecione se desejar clonar o endereço MAC da porta WAN.
- MAC Address (Endereço MAC): preencha o Endereço MAC que deseja clonar. Você também poderá clicar no botão Fill my MAC (Preencher meu MAC) para preencher o Endereço MAC do seu PC automaticamente.

4.3.2 WAN Avançada (WAN Advanced)



- 1. Ping from WAN (Pingar da WAN): Enable (Ativar) selecione se desejar pingar o IP da WAN de uma rede externa.
- 2. L2TP passthrough (L2TP passante): Enable (Ativar) selecione para permitir que o pacote L2TP passe pelo Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n a partir da porta WAN.
- 3. IPSec passthrough (IPSec passante): Enable (Ativar) selecione para permitir que o pacote IPSec passe pelo Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n a partir da porta WAN.
- PPTP passthrough (PPTP passante): Enable (Ativar) selecione para permitir que o pacote PPTP passe pelo Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n a partir da porta WAN.

4.4 Configuração LAN (LAN Setting)

4.4.1 Interface LAN (LAN Interface)

• Wireless	You current location:Wireless Broadband Router >>LAN		
• WAN Setting	LAN Setting		
	IP Address:	192.168.1.1	
LAN Setting	Subnet Mask:	255.255.255.0	
LAN Interface	DHCP Type:	Enable 🗸	
DHCP Setting	DHCP Start IP:	192.168.1.100	
© Security	DHCP End IP:	192.168.1.200	
security	802.1d Spanning Tree:	Enable 🗸	
🤍 Service	LLTD:	Enable 🗸	
	UPNP:	Enable 😽	
© Management	PPPOE relay:	Enable 🐱	
Status			
	Apply Cancel		

- 1. IP Address (Endereço IP): IP da LAN.
- 2. Subnet Mask (Máscara de Sub-Rede): Máscara de Sub-Rede da LAN.
- DHCP Type (Tipo de DHCP): Enable (Ativar) selecione se desejar utilizar o Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n como servidor DHCP. A seguir, informe os endereços IP inicial e final que serão atribuídos ao servidor DHCP.

Nota: Se você atribuir estaticamente (manualmente) endereços IP aos seus computadores ou dispositivos, certifique-se de que os endereços IP estejam fora desta faixa para evitar conflitos de IP.

- 4. 802.1d Spanning Tree (Árvore de Dispersão 802.1d): A Árvore de Dispersão 802.1D foi projetada num momento em que a recuperação da conectividade após uma perda de energia de até mais ou menos um minuto era considerada um desempenho adequado. Enable (Ativar) selecione se desejar ativar esta função.
- LLTD: autoriza o Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n a consultar os demais dispositivos da rede para poder determinar como a rede é organizada. Enable (Ativar) – selecione se desejar ativar esta função.
- UPNP: Para usar o recurso Universal Plug and Play (UPnP[™]), clique em Enabled (Ativar). UPNP proporciona compatibilidade com equipamentos de rede, software e periféricos.
- 7. PPPoE relay (Relé PPPoE): Desmarque esta opção para transferir as informações do servidor PPoE do seu Provedor para seus computadores. Se você marcar esta opção, seus computadores utilizarão o roteador como servidor PPoE.

4.4.2 Configuração DHCP (DHCP Setting)

Menu >>>>			
Wireless	You current location:Wireles	s Broadband Router>>LAN Se	etting>>DHCP Setting
• WAN Setting	DHCP Setting		
	DHCP Subnet Mask:	255.255.255.0	
O LAN Setting	DHCP Primary DNS:	192.168.1.1	
😑 LAN Interface	DHCP Secondary DNS:	168.95.1.1	
😑 DHCP Setting	DHCP Default Gateway:	192.168.1.1	
O Security	DHCP Lease Time:	86400	
	Statically Assigned:	MAC:	IP:
Service	Statically Assigned:	MAC:	IP:
O Management	Statically Assigned:	MAC:	IP:
Hundgement			
💿 Status			
	Apply Cancel		

- DHCP Subnet Mask (Máscara de Sub-Rede DHCP): Informe a Máscara de Sub-Rede atribuída ao servidor DHCP. A máscara de subrede padrão é 255.255.255.0.
- 2. DHCP Primary DNS (DNS Primário DHCP): DNS do servidor DHCP.
- 3. DHCP Secondary DNS (DNS Secundário DHCP): Outro DNS do servidor DHCP.
- 4. DHCP Default Gateway (Gateway Padrão DHCP): o gateway com o IP atribuído ao servidor DHCP até o cliente DHCP.
- DHCP Lease Time (Tempo de Concessão DHCP): O período de tempo de concessão do endereço IP. Informe o Tempo de Concessão em minutos.
- 6. Statically Assigned (Estaticamente Atribuído): Se desejar que o mesmo endereço IP seja sempre atribuído a um computador ou dispositivo, você poderá criar uma reserva DHCP. O roteador atribuirá o endereço IP somente ao seu respectivo computador ou dispositivo.

Nota: O endereço IP deverá estar dentro da Faixa de Endereços IP DHCP.

4.5 Segurança (Security)

4.5.1 Firewall

Menu >>>>	,	
Wireless	You current location:W	ireless Broadband Router
◎ WAN Setting	Firewall Setting	
O LAN Setting	Firewall	OFF 🗸
Security	Apply Cancel	ON
= Firewall		
😑 IP/Port Filtering 👘		
MAC Filtering		
◎ Service		
[⊙] Management		
💿 Status		

Firewall: o recurso firewall filtra os pacotes não reconhecidos para proteger sua rede LAN e impedir ataques cibernéticos. Assim, todos os computadores conectados ao Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n ficarão invisíveis para o mundo exterior. O Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n oferece uma funcionalidade tipo firewall. **Enable (Ativar)** – selecione para ativar a função firewall. A seguir, clique no botão **Apply (Aplicar)**.

4.5.2 Filtro de IP/Porta (IP/Port Filtering)

Menu >>>>	Basic Settings
© Wireless	IP/Port Filtering Enable Default Policy The packet that don't match with any rules would be: Accepted.
WAN Setting	Apply Cancel
© Security	IP/Port Filtering
= Firewall	Source IP Address Port Range _ Dest IP Address Port Range _
 IP/Port Filtering MAC Filtering 	Protocol ICP&UDP V Action Drop V
O Management	Comment
© Status	Apply Reset
	Current IP/Port filtering rules in system
	Source IP Source Port Dest Port Protocol Action Comment No. Address Range Range
	Delete Selected Reset

 IP/Port Filtering (Filtro de IP/Porta): Clique em Enabled (Ativar) para aplicar a política de filtragem ou Disabled (Desativar) para desativar a política de filtragem (É possível reativar a política mais tarde).

- 2. Default Policy (Política Padrão): política padrão, se aceita.
- 3. Source IP Address (Endereço IP de Origem): Informe o endereço IP de origem dos computadores aos quais você deseja aplicar a política. Se desejar aplicar a política a apenas um computador, então informe o endereço IP do computador em Start Source IP (IP de Origem Inicial) e deixe o campo End Source IP (IP de Origem Final) em branco.
- 4. Port Range (Intervalo de Portas): Digite o intervalo de portas TCP/UDP de origem para as quais deseja aplicar a política. Se desejar aplicar a política a apenas um computador, então informe o número da porta no campo Start Port (Porta Inicial) e deixe o campo End Port (Porta Final) em branco. Se desejar utilizar todas as portas, deixe o campo Port Range (Intervalo de Portas) vazio.
- 5. Dest IP Address (Endereço IP de Destino): Informe o endereço IP de destino dos computadores aos quais você deseja aplicar a política. Se desejar aplicar a política a apenas um computador, então informe o endereço IP do computador em Start Source IP (IP de Origem Inicial) e deixe o campo End Source IP (IP de Origem Final) em branco.
- 6. Port Range (Intervalo de Portas): Digite o intervalo de portas TCP/UDP de destino para as quais deseja aplicar a política. Se desejar aplicar a política a apenas um computador, então informe o número da porta no campo Start Port (Porta Inicial) e deixe o campo End Port (Porta Final) em branco. Se desejar utilizar todas as portas, deixe o campo Port Range (Intervalo de Portas) vazio.
- **7. Protocol (Protocolo)**: selecione o tipo de protocolo para autorizar ou recusar determinados tipos de endereços IP.
- 8. Action (Ação): você pode selecionar drop (recusar) ou accept (aceitar) o IP e a porta definida previamente para acesso à internet.
- **9. Comment (Comentários)**: você poderá escrever pequenos comentários.



4.5.3 Filtro de MAC (MAC Filtering)

◎ Wireless	You current location:Wireless Broadband Router			
• WAN Setting	MAC Filtering Setting			
 LAN Setting Security 	MAC Filtering Enable-Rules for DROP MAC Address			
 Firewall IP/Port Filtering MAC Filtering 	Apply Reset			
- MAC Filtening	Current MAC filtering rules in system:			
Service	No. MAC Address Status Comment			
◎ Management	1 📃 11:11:11:11:22 DROP asdsafsdfasdfas Others will be accepted.			
◎ Status	Delete Selected Reset			
💿 Status				

- MAC Filtering (Filtro de MAC): Selecione Disable (Desativar) se não desejar utilizar filtros de MAC ou selecione Enable (Ativar) para utilizar o filtro de MAC.
- MAC Address (Endereço MAC): informe o endereço MAC que você deseja desabilitar. Somente se não selecionar "disable" ("desativar") MAC Filtering.
- **3. Comment (Comentários)**: você poderá escrever pequenos comentários.

No final da página são apresentadas as atuais regras do filtro de MAC do sistema definidas por você. Se desejar, você poderá apagar algumas regras clicando no botão **Delete selected (Apagar selecionadas)** após a seleção.

4.6 Serviço (Service)

4.6. Serviço

4.6.1 DMZ

Talvez você deseje expor um computador ao mundo exterior para realizar determinados tipos de aplicações. Se decidir expor um computador, você poderá ativar o DMZ. DMZ é a sigla de Demilitarized Zone (Zona Desmilitarizada). Esta opção irá expor totalmente o computador escolhido ao mundo exterior.

less	You current location:Wireless Broadband Router	
Setting	DMZ Setting	
Sotting	DMZ Setting:	Enable 🖌
etting	DMZ Host IP Address:	192.168.1.103
	Apply Cancel	
erver		
Control		
g		
ent		

1. DMZ Setting (Configuração DMZ): se um aplicativo encontrar problemas para trabalhar sob o roteador, você poderá expor o computador à Internet e executar o aplicativo naquele computador.

Nota: Colocar um computador em DMZ poderá expô-lo a diversos riscos de segurança. O uso desta opção é recomendado somente como último recurso.

2. DMZ Host IP Address (Endereço IP do Servidor DMZ): Especifique o endereço IP do computador da rede LAN para o qual deseja atribuir comunicação irrestrita com a Internet. Caso este computador obtenha seu endereço IP automaticamente usando DHCP, não se esqueça de fazer uma reserva estática na página Basic > DHCP (Configurações Básicas > DHCP) para não alterar o endereço IP da máquina DMZ.

4.6.2 Servidor Virtual (Virtual Server)

O Roteador Wireless MYMAX pode ser configurado como servidor virtual de modo que os usuários remotos que acessam a Web ou serviços FTP através do endereço IP público possam ser automaticamente redirecionados aos servidores locais na LAN (Local Area Network) (Rede de Área Local).

O Roteador Wireless MYMAX também poderá realizar o redirecionamento de portas, o que significa que o tráfego de entrada de uma porta específica poderá ser redirecionado para outra porta do computador do servidor.

Cada serviço virtual criado será listado na parte inferior da tela em Virtual Servers List (Lista de Servidores Virtuais).

Wireless	You current location:Wireless Broadband Router >>Service Setting>>Virtua
• WAN Setting	Virtual Server Setting
© LAN Setting	Virtual Server Settings Enable
Security	Port Range Protocol TCP&UDP 😪
© Service	Comment
DMZ Virtual Server Remote Control	Apply Reset
DDNS	Current Virtual Servers in system
NTP Setting	No. MAC Address Port Comment Range 1024
Status	1 1.1.1.1 - TCP + UDP 65535
	Delete Selected Reset

- 1. Virtual Server Settings (Configurações do Servidor Virtual): MarqueEnabled(Ativar)paraativaraentrada.
- 2. IP Address (Endereço IP): informe o Endereço IP do computador em sua rede local para o qual deseja permitir o serviço de entrada.
- Port Range (Intervalo de Portas): informe o intervalo de portas do computador em sua rede local para o qual deseja permitir o serviço de entrada.
- 4. Protocol (Protocolo): TCP, UDP ou ambos. Em caso de dúvida, selecione ambos.
- 5. Comment (Comentários): digite um nome para sua entrada de servidor virtual.
- 6. No final da página serão exibidos os atuais servidores virtuais do sistema definidos por você. Se desejar, você poderá apagar algumas regras clicando no botão Delete selected (Apagar selecionadas) após a seleção.

4.6.3 Controle Remoto (Remote Control)

O Controle Remoto permite que o dispositivo seja configurado pela internet através da porta WAN (Wide Area Network) (Rede de Longa Distância) com uso de um navegador de internet. Um nome de usuário e senha ainda serão necessários para acesso à interface de gerenciamento baseada na web.

O Wireless	You current location:Wirele	ss Broadband Router >>Service Setting>>Remote Control
• WAN Setting	Web Remote Control	
	Web Remote Control	Disable 😽
LAN Setting		Disable
Security	Apply Cancel	Enable
Service		
= DMZ		
Virtual Server		
😑 Remote Control		
DDNS		
NTP Setting		

Web Remote Control (Controle Remoto via Web): **Enable (Ativar)** – a função Controle Remoto será ativada.

4.6.4 DDNS

O recurso DDNS permite hospedar um servidor (Web, FTP, Servidor de Jogos, etc.) usando um nome de domínio adquirido (www.whateveryournameis.com) juntamente com o seu endereço de IP dinâmico. A maioria dos Provedores de Serviços de Internet em banda larga atribui endereços IP dinâmicos (mutantes). Usando um provedor de serviço DDNS, seus amigos poderão acessar seu nome de domínio e conectar-se ao seu servidor independentemente de seu endereço IP.

DDNS (Dynamic Domain Name System) (Sistema Dinâmico de Nomes de Domínio) mantém endereços IP dinâmicos (ex: endereços IP atribuídos por um roteador ou servidor DHCP capacitado) associados a um nome de domínio. Os usuários que possuírem uma conta DNS Dinâmica poderão acessar este recurso no Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n.

💿 Wireless	You current location:Wire	less Broadband Router>>Service Setting>>DDNS
• WAN Setting	DDNS status	
	DDNS status:	DDNS UPDATE ERROR!
LAN Setting	DDNS Setting	
Security	Enable DDNS Service DDNS Server:	3322 🗸
Service	Account:	test
= DMZ	Password:	•••••
Virtual Server	DDNS:	test.3322.org
Remote Control		
DDNS		
NTP Setting	Apply	Cancel
Management		
💿 Status		

- 1. DDNS status (Status DDNS): Status do DDNS definido por você.
- Enable DDNS Service (Ativar Serviço DDNS): Quando um endereço IP é automaticamente atribuído por um servidor DHCP, DDNS atualiza automaticamente o servidor DNS. Marque esta opção para ativar o DDNS.
- 3. DDNS Server (Servidor DDNS): Selecione seu provedor DDNS no menu suspenso.
- 4. Account (Conta): Digite o Username (Nome de Usuário) da sua conta DDNS.
- 5. Password (Senha): Digite a Password (Senha) da sua conta DDNS.
- DDNS: Informe o Nome do Servidor registrado junto ao seu provedor de serviço DDNS.

4.6.5 Configuração NTP (NTP Setting)

A Configuração NTP permite definir, atualizar e manter o horário correto do relógio interno do sistema. Nesta seção você pode definir seu time zone (fuso horário) bem como o Time Server (Horário do Servidor). Daylight Saving (Horário de Verão) também poderá ser configurado para ajustar automaticamente o horário conforme necessário.

Menu >>>>		
• Wireless	You current location:Wireles	s Broadband Router >>Service Setting>>NTP
• WAN Setting	NTP Setting	
◎ LAN Setting	Time Zone: NTP Server:	(GMT-11:00) Midway Island, Samoa
◎ Security	NTP synchronization	
Service	Apply Cancel	
= DMZ		
Virtual Server		
😑 Remote Control 👘		
= DDNS		
📟 NTP Settina		

- **1. Time Zone (Fuso Horário)**: Selecione o Fuso Horário no menu suspenso.
- 2. NTP Server (Servidor NTP): NTP é a sigla de Network Time Protocol (Protocolo de Sincronização de Rede). NTP sincroniza os horários dos relógios dos computadores de uma rede. Marque esta opção para usar um servidor NTP. Esta opção fará conexão somente com um servidor de Internet, e não com um servidor local.
- 3. NTP synchronization (Sincronização NTP): sincronização NTP.

4.7 Gerenciamento (Management)

4.7.1 Modo de Operação (Operation Mode)

Menu >>>>	
	You summat logitical Windows Dwordbard Deuton >> Sottings Management >> Opportion Mode
🔍 Wireless	tuu current nucation: wireless Broaubanu kouter >> Settings Management>>Operation Moue
• WAN Setting	 Bridge: All ethernet and wireless interfaces are bridged into a single bridge interface.
O LAN Setting	⊙ Gateway:
Security	The first ethernet port is treated as WAN port. The other ethernet ports and the wireless inter bridged together and are treated as LAN ports.
O Service	O Ethernet Converter: The wireless interface is treated as WAN port, and the ethernet ports are LAN ports.
Management	NAT : Enable 💌
😑 Operation Mode	
😑 Load Factory	Apply Reset
📟 Upgrade	
🐃 Save/Reload	
Command	
😑 Password	
= Reboot	
😑 System Log	

- 1. Bridge (Ponte): Se você selecionar Bridge (Ponte), todas as interfaces sem fio e ethernet serão conectadas em uma única interface tipo ponte.
- Gateway: se você selecionar Gateway, a primeira porta ethernet será tratada como uma porta WAN. As demais portas ethernet e a interface sem fio serão conectadas entre si e tratadas como portas LAN.
- 3. Ethernet Converter (Conversor de Ethernet): se você selecionar Ethernet Converter, a interface sem fio será tratada como uma porta WAN e as portas ethernet como portas LAN.
- NAT: Enable (Ativar) selecione para ativar a função NAT. Esta opção estará disponível para configuração somente se você selecionar Gateway.

4.7.2 Restauração aos Padrões de Fábrica (Load Factory)

O dispositivo também poderá ser restaurado às configurações padrão de fábrica clicando no botão "Load Default" ("Restaurar Padrões"). Use o recurso de restauração somente conforme necessário. Isto apagará todas as configurações da unidade previamente salvas. Não se esqueça de salvar as configurações do seu sistema antes de restaurar os padrões de fábrica.





4.7.3 Atualização (Upgrade)

Você poderá atualizar o firmware ou gerenciador de inicialização (bootloader) do dispositivo por meio desta ferramenta. Certifique-se de que o firmware ou gerenciador de inicialização que deseja utilizar tenha sido salvo no disco rígido local do computador. Clique em "Browse" ("Procurar") para procurar no disco rígido local o firmware ou gerenciador de inicialização a ser atualizado. Atualizar o firmware ou gerenciador de inicialização não afetará nenhuma configuração do seu sistema, mas é recomendável salvar suas configurações antes de realizar a atualização do firmware. Para mais informações, entre em contato com o seu distribuidor ou revendedor.

Menu >>>>		
🔍 Wireless	You current location: wire	eess Broadband Router>>Settings Manage
• WAN Setting	Upgrade Firmware	
O LAN Setting	Location:	浏览
© Security	Apply Reset	
Service	Update Bootloader	
	Location:	[浏览]
Management	Apply Reset	
Operation Mode		
Load Factory		
😑 Upgrade		
Save/Reload		
Command		
Password		
= Reboot		
😑 System Log		

- Browse (Procurar): Depois de ter baixado o novo firmware, clique em Browse (Procurar) nesta janela para localizar o arquivo com a atualização de firmware em seu disco rígido. Clique em Apply (Aplicar) para concluir a atualização do firmware.
- 2. Browse (Procurar): Depois de ter baixado o novo gerenciador de inicialização, clique em Browse (Procurar) nesta janela para localizar o arquivo com a atualização do gerenciador de inicialização em seu disco rígido. Clique em Apply (Aplicar) para concluir a atualização do gerenciador de inicialização.

Nota: Não desligue o aparelho durante a atualização. Quando o processo for concluído, a unidade será reinicializada automaticamente.

4.7.4 Salvar/Recarregar (Salvar/Recarregar)

As atuais configurações do sistema podem ser salvas em um arquivo no disco rígido local por meio de um simples clique no botão **Export (Exportar)**. O arquivo salvo ou qualquer outro arquivo de configurações salvo criado pelo Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n poderá ser recarregado para a unidade. Para recarregar um arquivo de configurações do sistema, clique em "Browse" ("procurar") para procurar no disco rígido local o arquivo a ser utilizado, e em seguida clique no botão **Import (Importar)**.

Menu >>>>		
• Wireless	You current location:Wirel	ess Broadband Router>>Settings Man
• WAN Setting	Export Settings	
O LAN Setting	Export Button	Export
Security	Import Settings	
© Service	Settings file location:	浏览
O Management	Import Cancel	
😑 Operation Mode		
📟 Load Factory		
📟 Upgrade		
📟 Save/Reload		
📟 Command		
Password		
📟 Reboot		
😑 System Log		



4.7.5 Comandos (Command)

Nesta página você poderá usar Comandos do sistema para visualizar mensagens sobre o Roteador Wireless MYMAX.

Menu >>>>	You current locati	on:Wireless Broadband Router >>Settings Managemen
© Wireless	System Command Command:	ifconfig
© WAN Setting	br0 Link enca inet add inet6 add UP BROADO	p:Ethernet HWaddr 00:0C:43:28:60:90 192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 lr: fe80::20c:43ff:fe28:6090/64 Scope:Link CAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 Security Service 	RX packet TX packet collision RX bytes:	s:77921 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 s:128294 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 s:0 txqueuelen:0 10317419 (9.8 MiB) TX bytes:82231444 (78.4 MiB)
Management	eth2 Link enca inet6 add UP BROADC	p:Ethernet HWaddr 00:AA:BB:CD:EF:99 lr: fe80::2aa:bbff:fecd:ef99/64 Scope:Link AST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 Operation Mode Load Factory Upgrade 	RX packet TX packet collision RX bytes:	s:207127 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 s:204337 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 s:0 txqueuelen:1000 76458188 (72.9 MiB) TX bytes:72302259 (68.9 MiB)
 Save/Reload Command Password 	Interrupt eth2.1 Link enca inet6 add	:3 p:Ethernet HWaddr 00:AA:BB:CD:EF:99 hr: fe80::2aa:bbff:fecd:ef99/64 Scope:Link
 Reboot System Log 	Apply Reset	> >

4.7.6 Senha (Password)

Nesta página você poderá alterar o nome de usuário e a senha padrões de fábrica do roteador.

É altamente recomendável alterar o nome de usuário e a senha padrões de fábrica do roteador. Todos os usuários que tentarem acessar o utilitário baseado na web do roteador deverão informar um nome de usuário e senha.

Nota: O nome de usuário e a senha não poderão ter mais do que 14 caracteres e não poderão conter espaços. Digite a nova senha duas vezes para confirmála. Depois, clique no botão Apply (Aplicar) para salvar as alterações.

tting	Password Setup	
	Account:	admin
g	New Password:	••••
	Confirmed Password:	
Mode	uppry Reset	
noue nrv		
d		

4.7.7 Reinicialização (Reboot)

Clique no botão Reboot (Reinicializar) para reiniciar o aparelho.

Menu >>>>	
• Wireless	You current location:Wireless Broadband Router>>Settings Management>>Reboot
• WAN Setting	Reboot System
LAN Setting	Reboot
Security	
O Service	
Management	
Operation Mode	
😑 Load Factory	
😑 Upgrade	
😑 Save/Reload	
😑 Command	
Password	
E Reboot	
😑 System Log	

4.7.8 Log do Sistema (System Log)

O roteador registra (salva) automaticamente eventos de possível interesse em sua memória interna. Caso não haja memória interna suficiente para todos os eventos, os logs dos eventos mais antigos são apagados, mantendo-se os logs dos eventos mais recentes. O **System Log (Log do Sistema)** permite visualizar os logs (registros de operação do sistema) do roteador. Você também pode clicar no botão **Clear (Apagar)** para apagar o log atual.

AN Setting	System Log:
N Setting	Jan 1 00:00:12 (none) syslog.info syslogd started: BusyBox v1.7
_	Jan 1 00:00:13 (none) daemon.info pppd[210]: Plugin /etc_ro/ppp
curity	Jan 1 00:00:13 (none) daemon.info pppd[210]: RP-PPPoE plugin ve
currey	Jan 1 00:00:13 (none) daemon.notice pppd[210]: pppd 2.4.2 start
mico	Jan 1 00:00:16 (none) local6.debug upnpd[361]: Urnr SDA Success
VICE	Jan 1 00:00:16 (none) local6.debug upnpd[361]: Jaccessury set
	Jan 1 00:00:18 (none) daemon.err pppoe-relav[368]: PADS packet
nagement	Jan 1 00:00:18 (none) daemon.info pppd[210]: PPP session is 743
eration Mode	Jan 1 00:00:18 (none) daemon.info pppd[210]: Using interface pp
eracion mode	Jan 1 00:00:18 (none) daemon.notice pppd[210]: Connect: ppp0 <-
ad Factory	Jan 1 00:00:18 (none) local6.debug upnpd[361]: Advertisements S
grade	Jan 1 00:00:21 (none) daemon.info pppd[210]: Remote message: 0;
/e/Reload	Jan I 00:00:21 (none) daemon.notice pppd[210]: PAP authenticati
, c), noisea	Jan 1 00:00:21 (none) daemon notice pppd[210]: local TP addres
nmand	Jan 1 00:00:21 (none) daemon.notice pppd[210]: remote IP addres
sword	Jan 1 00:00:21 (none) daemon.notice pppd[210]: primary DNS ad
oot	Jan 1 00:00:21 (none) daemon.notice pppd[210]: secondary DNS ad
	Jan 1 02:17:56 (none) local6.err upnpd[561]: Failure obtaining
cem Log	Jan 1 22:46:49 (none) local6.err upnpd[636]: Failure obtaining

4.8 Status

4.8.1 Status

A página de Status exibe o status e a configuração atuais do roteador. Todas as informações são somente para leitura.

You current location:Wireless B	roadband Router >>Status>:
System Information	
Software Version System Uptime : Hardware Version :	VRN2.2.0.0-2 (Jan 11 2008) 23 hours, 33 mins, 57 secs 82
Operation Mode	Gateway Mode
Internet Configurations	
Connected Type WAN IP Address Subnet Mask	PPPOE 59.173.90.127 255.255.255.255
Default Gateway Primary Domain Name Server Secondary Domain Name Server	59.173.88.1 202.103.24.68 202.102.44.150
Local Network	202.103.44.130
Local IP Address Local Netmask DHCP Start Address :	192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.100

1. Informações do Sistema

Este campo exibe as atuais informações do sistema, tais como Software Version (Versão do Software), System Uptime (Disponibilidade do Sistema), Hardware Version (Versão do Hardware), Operation Mode (Modo de Operação).

2. Configurações de Internet

Este campo exibe as Configurações de Internet, tais como **connected** type (tipo de conexão), WAN IP address (endereço IP da WAN), Submet Mask (Máscara de Sub-Rede), Default Gateway (Gateway Padrão), Primary Domain Name Server (Servidor Primário de Nomes de Domínio), Secondary Domain Name Server (Servidor Secundário de Nomes de Domínio).

3. Rede Local

Este campo exibe informações sobre a Rede Local, tais como Local IP Address (Endereço IP Local), Local Netmask (Máscara de Rede Local), DHCP Start Address (Endereço DHCP Inicial) e DHCP End Address Endereço DHCP Final.

4.8.2 Estatísticas (Statistics)

A página de Status exibe o status e as mensagens atuais do roteador. Todas as informações são somente para leitura.

MYM		S TECNOLOGIA NO SEU DIA A DIA
Menu >>>>		
Wireless	You current location:Wir	eless Broadband Router >>Status>>Statistics
WAN Satting	Memory	
© LAN Setting	Memory total: Memory left:	12668 kB 2176 kB
	WAN/LAN	
© Service	WAN Rx packets: WAN Rx bytes: WAN Tx packets:	166023 68022191 75695
◎ Management	WAN Tx bytes: LAN Rx packets:	11021130 78319
◎ Status	LAN Rx bytes: LAN Tx packets:	10363858 78319
😑 Status	LAN Tx bytes:	10363904
Statistics	All interfaces	
Cable Check		

1. Memória

Este campo exibe a memória atual do sistema, inclusive **total memory** (memória total) e left memory (memória disponível).

2. WAN/LAN

Este campo exibe a mensagem do pacote da porta WAN e da porta LAN, inclusive **pacotes WAN Rx, bytes WAN Rx, pacotes WAN Tx, bytes WAN Tx, pacotes LAN Rx, bytes LAN Rx, pacotes LAN Tx e bytes LAN Tx.**

Nota: Rx = Recebidos / Tx = Transmitidos

4.8.3 Verificação de Cabos (Cable Check)

A página de Status exibe o status atual dos cabos do roteador.

Menu >>>>					
Wireless	You curre	nt location: Wireless B	roadband Router>>St	atus>>Cable Check	
• WAN Setting	Ethernet P	ort Status			
O LAN Setting					
Security			6_4		6
Service					
O Management					
💿 Status					
😑 Status					
 Statistics Cable Check 					

Apêndice 1: Noções Básicas sobre a Tecnologia Wireless (Sem Fio)

Produtos com tecnologia wireless são baseados em padrões da indústria projetados para proporcionar conectividade sem fio em alta velocidade, compatíveis e fáceis de usar em sua casa, escritório ou redes sem fio de acesso público. Em conformidade total com o padrão IEEE, a linha de produtos sem fio permitirá o acesso seguro aos dados desejados, quando e onde desejar. Você desfrutará da liberdade proporcionada pela rede sem fio.

Uma rede de área local sem fio (WLAN) é uma rede celular de computadores que transmite e recebe dados por meio de sinais de rádio ao invés de cabos. LANs sem fio são cada vez mais utilizadas em casas e escritórios, além de áreas públicas tais como aeroportos, cafeterias e universidades. Formas inovadoras de uso da tecnologia WLAN estão ajudando as pessoas a trabalhar e se comunicar com maior eficiência. O aumento da mobilidade e a ausência de cabos e infra-estrutura fixa mostraram-se benéficos para a maioria dos usuários.

Usuários móveis podem usar os mesmos aplicativos que usam em uma rede cabeada. As placas de rede com tecnologia sem fio utilizadas em notebooks e computadores de mesa suportam os mesmos protocolos das placas de rede Ethernet. Em muitas circunstâncias pode ser necessário conectar dispositivos de rede móveis a uma rede LAN Ethernet convencional com a finalidade de utilizar servidores, impressoras ou acessar a Internet fornecida através da LAN cabeada. O Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n é um dispositivo utilizado para realizar esta conexão.

O que é Wireless?

Tecnologia Wireless (Sem fio) ou Wi-Fi é outra forma de conectar seu computador à rede sem a utilização de fios e/ou cabos. Wi-Fi utiliza frequência de rádio para estabelecer uma conexão sem fio, proporcionando liberdade para conectar-se a computadores da rede em qualquer lugar da sua casa ou escritório.

Como funciona a tecnologia wireless (sem fio)?

A tecnologia wireless é semelhante à de um telefone sem fio, com sinais de rádio que transmitem dados de um ponto A para um ponto B. Porém, a tecnologia wireless possui restrições quanto ao acesso à rede. Você deve estar dentro da área de alcance da rede sem fio para poder conectar seu computador. Há dois tipos diferentes de redes sem fio: Wireless Local Area Network (Rede de Área Local Sem fio) (WLAN) e Wireless Personal Area Network (Rede de Área Pessoal Sem fio) (WPAN).

Rede de Área Local Sem fio (WLAN)

Em uma rede de área local sem fio, um dispositivo chamado Access Point (Ponto de Acesso) (AP) conecta os computadores à rede. O ponto de acesso possui uma pequena antena que permite a transmissão e recebimento de dados por sinais de rádio. Com um ponto de acesso interno, conforme demonstrado na figura, o sinal pode alcançar até 300 pés (aprox. 100 m). Com um ponto de acesso externo, o sinal pode alcançar até 30 milhas (aprox. 48.000 m) para atender locais como fábricas, instalações industriais, campi universitários e colegiais, aeroportos, campos de golfe e muitos outros espaços ao ar livre.

Rede de Área Pessoal Sem fio (WPAN)

Bluetooth é a tecnologia sem fio padrão da indústria utilizada com a WPAN. Dispositivos Bluetooth em WPAN operam em uma faixa de até 30 pés (aprox. 10 m).

Comparado à WLAN, a velocidade e a faixa de operação sem fio são inferiores, mas em contrapartida o consumo de energia é muito menor, o que a torna ideal para dispositivos pessoais, tais como telefones celulares, PDAs, fones de ouvido, notebooks, alto-falantes e outros dispositivos que operam com baterias.

Quem usa a tecnologia wireless?

A tecnologia sem fio se tornou tão popular nos últimos anos e já é utilizada por quase todas as pessoas. Seja em casa, no escritório ou na empresa, a MYMAX possui a solução sem fio ideal para qualquer ambiente. Para a Casa:

- Acesso à banda larga para todas as pessoas
- Navegue na web, verifique e-mails, mensagens instantâneas, etc.
- Elimina os cabos espalhados pela casa
- Simples e fácil de usar
- Para Pequenas Empresas e Home Offices:
- Fique por dentro de tudo em casa como ficaria no escritório
- Acesso remoto à rede do seu escritório a partir da sua casa

 Compartilha o acesso à Internet e à impressora com vários computadores

Não requer espaço no escritório

Onde o wireless é utilizado?

A tecnologia sem fio está se expandindo por toda parte e não apenas em casas ou escritórios. As pessoas gostam da liberdade proporcionada pela mobilidade e esta tecnologia está se tornando tão popular que cada vez mais áreas públicas estão atualmente oferecendo acesso sem fio para atrair as pessoas. A conexão sem fio em locais públicos é geralmente chamada de "hotspots" ("pontos de acesso públicos").

Usando um Adaptador Cardbus (PC Card ou Cartão PCMCIA) com seu notebook é possível acessar o hotspot e acessar a Internet em locais remotos tais como: Aeroportos, Hotéis, Cafeterias, Livrarias, Restaurantes, Centros de Convenções, etc.

A rede sem fio é fácil de configurar, mas a primeira instalação poderá se tornar uma tarefa um tanto quanto complicada se você não souber por onde começar. Por este motivo reunimos alguns passos e dicas para ajudá-lo no processo de criação e configuração da rede sem fio.

Dicas

Apresentamos algumas dicas que você deverá ter em mente ao instalar uma rede sem fio.

Centralize seu roteador ou ponto de acesso

Para melhorar o desempenho, coloque o roteador/ponto de acesso em um ponto centralizado da sua rede. Procure colocar o roteador/ponto de acesso o mais alto possível para dispersar o sinal por todo o ambiente. Se sua casa tiver dois andares, talvez seja necessário um repetidor para ampliar o sinal e aumentar o alcance.

Elimine a Interferência

Coloque os eletrodomésticos, tais como telefones sem fio, micro-ondas e televisores o mais distantes possível do roteador/ponto de acesso. Isto reduziria significativamente qualquer interferência que os aparelhos pudessem causar, uma vez que operam na mesma frequência.

Segurança

Não deixe seus vizinhos imediatos ou intrusos se conectarem à sua rede sem fio. Proteja sua rede móvel ativando o recurso de segurança WPA do roteador. Consulte o manual do produto para mais informações sobre esta configuração.

Segurança wireless (sem fio)

Esta seção apresenta os diversos níveis de segurança que podem ser utilizados para proteger seus dados contra intrusos. O ROTEADOR MYMAX oferece os seguintes tipos de segurança: • WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) (Acesso Protegido Wi-Fi 2) • WPA2-PSK (Pre-Shared Key) (Chave Pré-Compartilhada) • WPA (Wi-Fi Protected Access) (Acesso Protegido Wi-Fi) • WPA-PSK (Pre-Shared Key) (Chave Pré-Compartilhada).

Apêndice 2: Modos Wireless (Sem fio)

Há basicamente dois modos de rede:

• Infra-estrutura – Todos os clientes sem fio conectarão um ponto de acesso ou Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n.

 Ad-Hoc (Dedicado) – Conexão direta com outro computador, para comunicação ponto-a-ponto (peer-to-peer), com uso de placas de rede sem fio em cada computador.

A rede infra-estrutura possui um Ponto de Acesso ou Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n. Todos os dispositivos sem fio, ou clientes, se conectarão ao roteador sem fio ou ponto de acesso.

Uma rede Ad-Hoc possui apenas clientes, tais como notebooks com adaptadores Cardbus (PC Cards ou cartões PCMCIA) sem fio. Todos os adaptadores deverão estar no modo Ad-Hoc para poderem se comunicar.

Apêndice 3: FAQ (Perguntas Frequentes)

Esta seção apresenta soluções para os problemas que possam ocorrer durante a instalação e operação do Roteador Wireless MYMAX 150Mbps 802.11n. Leia as descrições abaixo se estiver tendo algum problema (os exemplos abaixo são ilustrados em Windows® XP. Se possuir outro sistema operacional, as capturas de tela em seu computador terão aparência semelhante a dos exemplos abaixo).

1. Por que não consigo acessar o utilitário de configuração baseado na web?

Ao digitar o endereço IP do roteador (por exemplo, 192.168.1.1), você não está conectado a um website da Internet ou deve se conectar a Internet. O dispositivo possui um utilitário embutido em um chip ROM. Seu computador deve estar na mesma sub-rede do IP para se conectar ao utilitário baseado na web.

 Verifique se você possui um navegador de Internet atualizado e com Java habilitado. Recomendamos o seguinte:

- Internet Explorer 6.0 ou superior
- Netscape 8 ou superior
- Mozilla 1.7.12 (5.0) ou superior
- Opera 8.5 ou superior
- Safari 1.2 ou superior (com Java 1.3.1 ou superior)
- Camino 0.8.4 ou superior
- Firefox 1.5 ou superior

 Verifique a conexão física certificando-se de que os indicadores de conexão do dispositivo estejam acesos. Se os indicadores não estiverem acesos, tente utilizar outro cabo ou, se possível, fazer a conexão em uma porta diferente do roteador. Se o computador estiver desligado, o indicador de conexão poderá não acender.

 Desabilite qualquer software de segurança de Internet em execução no computador. Firewalls de software tais como Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall e Windows® XP Firewall podem bloquear o acesso às páginas de configuração. Verifique os arquivos de ajuda incluídos no software do firewall para obter mais informações sobre como desativá-lo ou configurá-lo.

Ajuste suas configurações de Internet:

• Vá até Start > Settings > Control Panel (Iniciar > Configurações > Painel de Controle). Dê um clique duplo no ícone Internet Options (Opções de Internet). Na aba Security (Segurança), clique no botão para restaurar as configurações aos padrões de fábrica.

• Clique na aba **Connection (Conexão)** e marque a opção "dial-up" ("discada") como "Never Dial a Connection" ("Nunca Efetuar uma Conexão Discada"). Clique no botão "LAN Settings" ("Configurações de LAN"). Deixe todos os campos em branco. Clique em **OK**.

• Vá até a aba **Advanced (Avançado)** e clique no botão para restaurar essas configurações ao seu padrão de fábrica. Clique três vezes em **OK**.

Feche seu navegador (se estiver aberto) e abra-o.

 Acesse o navegador de Internet. Abra seu navegador e informe o endereço IP do seu roteador MYMAX na barra de endereços. Será aberta a página de acesso (login) do seu navegador de Internet.

• Se mesmo assim não conseguir acessar a configuração, desligue o roteador da tomada por 10 segundos e ligue-o novamente. Aguarde aproximadamente 30 segundos e tente acessar a configuração. Se houver vários computadores, tente efetuar a conexão através de outro computador.

2. O que fazer se esquecer minha senha?

Se esquecer sua senha, você terá que restaurar o roteador. Infelizmente este processo alterará todas as suas configurações de volta aos padrões de fábrica. Para restaurar o roteador, localize o botão "reset" ("restaurar") (orifício) no painel traseiro do equipamento. Com o roteador ligado, use um clipe de papel para manter o botão pressionado por 10 segundos. Solte o botão para o roteador iniciar seu processo de reinicialização. Espere cerca de 30 segundos para acessar o roteador. O endereço IP padrão é 192.168.1.1. Ao fazer o acesso (login), o username (nome de usuário) será **admin** e a password (senha) também será **admin**.

3. Por que não consigo acessar determinados sites ou enviar e receber emails quando minha conexão é feita com o roteador?

Se estiver tendo problemas para enviar e receber e-mails ou conectar-se a sites seguros tais como eBay, sites de bancos e Hotmail, sugerimos reduzir o MTU em intervalos de 10 unidades (ex: 1492, 1482, 1472, etc.).

Nota: usuários AOL DSL+ devem utilizar o MTU de 1400.

Para identificar o Tamanho do MTU, você terá que fazer um ping especial do destino que estiver tentando acessar. O destino poderá ser outro computador ou uma URL.

Clique em Start (Iniciar) e em seguida clique em Run (Executar).

 Usuários do Windows® 95, 98 e Me digitam em command (comando) (usuários Windows® NT, 2000 e XP digitam em cmd) e em seguida pressionam Enter (ou clicam em OK).

 Na janela que será aberta, você terá que fazer um ping especial. Use a sintaxe abaixo:

ping [url] [-f] [-l] [MTU value] exemplo: ping <u>www.baidu.com</u> –f –l 1424 e ping <u>www.baidu.com</u> –f –l 1425

```
C:\Documents and Settings\test>ping www.baidu.com -f -1 1424
Pinging www.a.shifen.com [220.181.37.55] with 1424 bytes of data:
Reply from 220.181.37.55: bytes=1424 time=91ms TTL=51
Reply from 220.181.37.55: bytes=1424 time=91ms TTL=51
Reply from 220.181.37.55: bytes=1424 time=323ms TTL=51
Reply from 220.181.37.55: bytes=1424 time=90ms TTL=51
Ping statistics for 220.181.37.55:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 90ms, Maximum = 323ms, Average = 148ms
C:\Documents and Settings\test>
C:\Documents and Settings\test>ping www.baidu.com -f -1 1425
Pinging www.a.shifen.com [220.181.37.55] with 1425 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
```

Você deve começar com 1424 e reduzir em intervalos de 10 unidades. Quando obtiver uma resposta, aumente o valor em intervalos de 2 até obter um pacote fragmentado. Adicione 28 a este valor para considerar os diversos registros de início (headers) de TCP/IP. Por exemplo, digamos que 1402 seja o valor adequado, o tamanho real do MTU seria 1430, que é o valor ideal para a rede com a qual estamos trabalhando (1402+28=1430).

Quando identificar seu MTU, você poderá então configurar seu roteador com o tamanho do MTU correto.

Para alterar a taxa de MTU do seu roteador, siga os passos abaixo:

 Abra seu navegador, digite o endereço IP do roteador (192.168.1.1) e clique em OK.

 Informe o username (nome de usuário) (admin) e a password (senha) (admin). Clique em **OK** para acessar a página de configuração web do dispositivo.

 Clique em WAN Setting (Configuração de WAN) e a seguir clique em WAN Interface (Interface WAN).

 Para alterar o MTU, informe o valor no campo MTU e clique em Apply (Aplicar) para salvar suas configurações.

 Teste seu e-mail. Se a alteração do valor do MTU não resolver o problema, continue alterando o MTU em intervalos de 10.

4. O que é WPA?

WPA, ou Wi-Fi Protected Access (Acesso Protegido Wi-Fi), é um padrão Wi-Fi projetado para aumentar os recursos de segurança do WEP (Wired Equivalent Privacy) (Privacidade Equivalente à Cabeada).

As duas principais melhorias em relação ao WEP são:

www.mymax.ind.br

Aperfeiçoamento da criptografia de dados através do Temporal Key Integrity Protocol (Protocolo de Integridade da Chave Temporária) (TKIP). TKIP codifica as chaves utilizando um algoritmo de codificação que inclui um recurso de verificação de integridade, garantindo que as chaves não sejam adulteradas. WPA2 baseia-se em 802.11i e usa o Advanced Encryption Standard (Padrão Avançado de Criptografia) (AES) ao invés do TKIP.

• A autenticação de usuário, geralmente ausente no protocolo WEP, é feita através do Extensible Authentication Protocol (Protocolo de Autenticação Extensível) (EAP). WEP controla o acesso à rede sem fio com base em um endereço MAC de um hardware específico do computador, que é relativamente simples de ser descoberto e roubado. EAP foi projetado em um sistema de criptografia de chave-pública mais seguro para garantir que apenas os usuários autorizados tenham acesso à rede.

WPA-PSK/WPA2-PSK usa uma senha ou chave para autenticar sua conexão sem fio. A chave é uma senha alfanumérica entre 8 e 63 caracteres. A senha pode incluir os símbolos (!?*&_) e também espaços. Esta chave deve ser exatamente igual àquela informada em seu roteador sem fio ou ponto de aceso.

WPA/WPA2 incorpora a autenticação de usuário por meio do Extensible Authentication Protocol (Protocolo de Autenticação Extensível) (EAP). EAP foi projetado em um sistema de criptografia de chave-pública mais seguro para garantir que apenas os usuários autorizados tenham acesso à rede.

5. O que é NAT?

NAT significa **Network Address Translator (Tradutor de Endereço de Rede)**. Foi proposto e descrito no padrão RFC-1631 e é utilizado para resolver o problema de depleção de Endereço IP. Cada caixa NAT possui uma tabela formada por pares de Endereços IP locais e endereços globalmente únicos, por meio dos quais a caixa pode "traduzir" os Endereços IP locais em endereços globais e vice-versa. Resumindo, é um método de conexão de diversos computadores à Internet (ou qualquer outra rede baseada em IP) através de um único Endereço IP. Os roteadores de banda larga (ex: Roteador Sem fio) suportam NAT. Com a configuração adequada, diversos usuários podem acessar a Internet com uma única conta por meio do dispositivo NAT.

