SAGEM F@st 2000E

Manual de Instruções

253 216 475-A

3 000 330 721 R11 000 01



Instruções de Segurança Importantes

Leia estas instruções cuidadosamente:

- Desligue o do Router ADSL2+ Adaptador Ethernet da tomada de parede antes de qualquer operação de limpeza. Não utilize produtos de limpeza líquidos nem em aerossol. Utilize um pano húmido.
- 2) Não utilize o do Router ADSL2+Adaptador Ethernet perto de locais com água.
- Certifique-se de que a plataforma de trabalho é plana. Não coloque objectos pesados sobre o Router ADSL2+.
- 4) Utilize o adaptador de corrente AC/DC adequado para o Router ADSL2+.
- Desligue a fonte de alimentação e todos os cabos do Router ADSL2+ em caso de tempestade, a fim de evitar descargas eléctricas provocadas pelos raios.
- 6) Tome medidas proteger da água o Router ADSL2+. durante o armazenamento, transporte e funcionamento.
- 7) Evite o contacto com a luz solar directa.
- **Nota:** Quando o Router ADSL2+ é utilizado durante um longo período de tempo, a temperatura da caixa sobe. Isso é normal.

Indíce

Insti	ruções de Segurança Importantes	0-1
Indí	ce 0-	2 a 0-3
<u>1. C</u>	apítulo 1 Apresentação	1-1
<u>1.1</u>	Características do Sistema	1-2
<u>1.2</u>	Suporte de protocolos	1-2
<u>1.3</u>	Suportes de Encapsulamento	1-3
<u>1.4</u>	Requisitos do Sistema	1-3
<u>1.5</u>	1.5 Descrição do Estado dos LED	1-4
<u>1.6</u>	Descriçao da Disposição do Painel Traseiro	1-5
<u>2. C</u>	apítulo 2 Instalação	2-1
<u>2.1</u>	Instalação do MODEM ADSL2+	2-2
<u>3. C</u>	apítulo 3 Configuração	3-1
<u>3.1</u>	Configuração do endereço IP da placa de rede do computador	3-2
<u>3.2</u>	3.2 Interface de configuração web	3-2
<u>3.3</u>	Interface principal	3-3
<u>3.4</u>	Configuração3.4.1Configuração da WAN3.4.1.1Configuração do PPPoE3.4.1.2Configuração do PPPoA3.4.1.3Ponte de Configuração	3-4 3-4 3-5 3-7 3-9
<u>3.5</u>	AVANÇADA 3.5.1 Página Principal para Ligações Avançadas 3.5.2 Configuração da QoS	3-11 3-11 3-12

3.6	VOZ		3-15
	3.6.1	Página Principal de Voz	3-15
	3.6.2	Configuração de Voz	3-15
	3.6.3	Porta de Voz 1	3-16
3.7	FERR	AMENTAS	3-18
	074	Désina principal des formementes	0.40
	3.7.1	Pagina principal das terramentas	3-18
	<u>3.7.1</u> <u>3.7.2</u>	Pagina principal das terramentas Porta de Ligação de Actualização	3-18

4. Capítulo 4 Perguntas e Respostas 4-1

1. Capítulo 1 Apresentação

Capítulo 1 Apresentação

Agradecemos-lhe por ter comprado o Router ADSL2+. Este dispositivo é um modem ADSL2+ sem fios de alta velocidade que resulta de um rigoroso trabalho de concepção. O presente Manual de Instruções mostra-lhe como instalar e configurar o Router ADSL2+.

1.1 Características do Sistema

O Router ADSL2+ oferece as seguintes funcionalidades:

- Uma porta Ethernet de 10/100,
- GUIA fácil para configuração web,
- IPSec de Suporte Sessão Única e Passagem PPTP para Rede Virtual Privada (VPN),
- Vários jogos populares já estão pré-configurados. Basta activar o jogo e as definições da porta são automaticamente configuradas,
- Configurável como Servidor DHCP na Sua Rede,
- Compatível praticamente com todas as aplicações Internet normais,
- Standard da indústria e interface DSL interoperável,
- Filtragem de endereços, DMZ Hosting e Muito Mais,
- Página de estado simples baseada na web apresenta um instantâneo da configuração do seu sistema e ligações às páginas de configuração,
- Possibilidade de descarregamento de actualizações de software rápidas,
- Suporte para 8 Circuítos Vituais Permanentes (PVC),
- Suporte para 8 sessões PPPoE.

1.2 Suporte de protocolos

- ITU G.992.1 (G.DMT) Anexo A,
- ITU G.992.2 (G.LITE),
- ANSI T1.413 Versão 2,
- ITU G.992.3 (ADSL2),
- ITU G.992.5 (ADSL2+).

1.3 Suportes de Encapsulamento

- Ponte RFC 1483,
- Router RFC 1483,
- IP Clássico sobre ATM (RFC 1577),
- PPP sobre ATM (RFC 2364),
- PPP sobre Ethernet (RFC 2516).

1.4 Requisitos do Sistema

Os requisitos do sistema recomendados são:

- Pentium 233MHZ ou superior,
- Memória: 64MB ou superior,
- 10M Base-T Ethernet ou superior,
- WIN9X WIN2000 WINXP WINME WINNT,
- Placa de Interface de Rede Ethernet.

Recolha a seguinte informação junto do seu fornecedor de serviço ADSL2+. Esta informação ser-lhe-à muito útil para a configuração do seu ADSL2+. Pode guardar os dados para consulta, preenchendo a coluna abaixo:

VPI	
VCI	
Encapsulamento: VCMUX ou LLC	
Protocolo	
Standard	
Nome do utilizador	
Password	
Protocolo de password	

1.5 Descrição do Estado dos LED

Power	Link	WLAN	VoIP	LAN	Phone
\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc

Indicador	Estado	Descrição			
Power	DESLIGADO	Alimentação não fornecida			
(Alimentação)	LIGADO	Alimentação fornecida			
Link	Intermitente	O tráfego DSL está a fluir			
LINK	Intermitente rápido	A linha DSL está em treino			
WLAN	NÃO UTILIZADA	NÃO UTILIZADA			
	LIGADO	Registo SIP bem sucedido			
VOIP	DESLIGADO	Registo SIP abortado			
	LIGADO	A linha Ethernet está ligada			
LAN	Intermitente	O tráfego Ethernet está a fluir			
Dhone	LIGADO	Telefone desligado			
(Telefone)	DESLIGADO	Telefone ligado			

1.6 Descriçao da Disposição do Painel Traseiro



Interface	Descrição
On/Off (ligada/ desligada)	Interruptor de corrente ligado/desligado.
Reset (repor)	Botão de Reset. «Prima e mantenha premido durante 10s para fazer o reset do hardware. Os LEDs do Modem acendem-se todos e depois apagam-se, excepto o LED de alimentação. O modem faz um reinício automático. Esta acção recupera a configuração pré-definida do modem.
Power (alimentação)	Ligação para o adaptador de alimentação.
LAN	Interface LAN para ligação ao computador ou Comutador (Switch).
FXS	Interface FXS para telefone PSTN.
ADSL	Connector ADSL2+ para ligação à linha telefónica ADSL2+

Capítulo 1 Apresentação

2. Capítulo 2 Instalação

2.1 Instalação do MODEM ADSL2+

Ligue o seu Router ADSL2+ ao computador conforme descrito seguidamente: Em caso de ligação ao splitter,

- Ligue o conector "LINE" (LINHA) do spliter à tomada de parede, utilizando um cabo telefónico,
- Utilize o outro cabo de telefone para ligar a porta "MODEM" do splitter e à porta "LINE (LINHA) do modem. A porta "PHONE" (telefone) do splitter pode ser utilizada para ligar o telefone e o splitter através de um cabo telefónico,
- Utilize o cabo Ethernet para ligar a porta "LAN" do modem e a porta "LAN" do seu computador.



Se nao for necessária a ligação ao splitter,

- Ligue o modem à tomada de parede utilizando um cabo telefónico,
- Utilize o cabo Ethernet para ligar a porta Ethernet do modem à porta LAN do seu computador.

3.1 Configuração do endereço IP da placa de rede do computador

Configure as propriedades TCP/IP da sua placa de rede para obter um endereço IP automaticamente do seu modem ou defina o IP do computador com a mesma máscara de rede do modem.(Por exemplo: o IP do modem é 192.168.1.1/255.255.255.0,

Depois pode configurar o IP do computador para:

192.168.1.x/255.255.255.0. A série para x vai de 3 a 254).

3.2 Interface de configuração web

Abra o Browser IE ou Netscape Web, introduza <u>http://192.168.1.1</u> (endereço IP prédefinido do MODEM) na coluna do endereço, clique no botão <ENTER(introduzir)> e aceda à seguinte interface de configuração:

Introduza o nome e a password do utilizador e clique na tecla Login para passar para a interface de configuração WEB.

Please Log In to continue.		
	Log In Username: Password: eeee	
		Log In

Configuração pré-definida:

Endereço IP:	192.168.1.1
Máscara de sub-rede:	255.255.255.0
Nome de utilizador:	admin
Password:	admin

3.3 Interface principal

Depois de digitar o nome de utilizador/password, aparece a seguinte JANELA:

🜵 Texas Instrum	ients HOME	SETUP	ADVANCED	WIRELESS	VOICE	TOOLS	STATUS	HELP	
Welcome to the TI D	DSL Modem								
Satup The Setup section allows you to create new connections, edit existing connections, and configure other bas settings.	Advanced The Advanced section lets y configure adv features like Firewall, NAT, ic UPnP, IGMP, Filters, and Li dients.	d Wima ou secti anced confi RIP, Voice, Bridge NN	Nacs Wireless on lets you igure wireless ed features.	Tools The Tools lets you c system co and perfo system te	section arry out mmands rm simple sts.	Status The Sta displays and sta informa connect interfac	tus section : status, log tistical tion for all ions and es.	Help The H provid on cor setting section	alp section es information figuration and fig for each n.
			Status I	nformation					
Sys DSI Wir	tem Uptime: 0 h _ Status: Dis Speed: 0/r eless RF: Ena	iours 2 minut connected lkhp< abled	es Ethernet: Software Ver Temporary a SSID:	rsion: access Upda	Connec TW001 te: Disable AR7VW	ted d			
Log Out									Pefresh

Importante: O separador "Wireless" (sem fios) nao é utilizado. Pode fazer as seguintes operações na página de entrada:

- Configuração da RG (através da ligação entre a LAN e a WAN),
- Configuração da RG Avançada (segurança, router, filtro),
- Obtenção do estado da RG,
- Ajuda de supervisão.

Nota: RG: Residential Gateway (porta de ligação residencial) ver o Modem.

3.4 Configuração

Este capítulo introduz a configuração do modem ADSL2+ através da Web, incluindo os seguintes conteúdos:

Configuração da LAN

Os computadores centrais locais ligados à interface LAN, definem e atribuem geralmente o endereço IP na LAN. Os computadores centrais fazem automaticamente o fecho da sessão.

Configuração da WAN

Configuração principal da WAN.

🜵 Texas Instruments	HOME	SETUP	ADVANCED	WIRELESS	VOICE	TOOLS	STATUS	HELP	
LAN Setup		Setup							
LAN Configuration	The Setu basic sett	p section a iings.	llows you to cr	eate new conn	ections, ed	it existing	connections	, and cor	figure other
WAN Setup		LAN Setup							
New Connection		LAN Cont	figuration l	Select to assign AN IP address	n physical i , LAN DHCF	nterfaces t 9 Server.	to LAN and c	onfigure	
Log Out				١	VAN Setup				
		New	Connection S	Select to config	ure a new	connection	1.		
		Mod	em s	Select to setup	your mode	em.			

3.4.1 Configuração da WAN

A RG suporta e configura até 8 ligações diferentes. Se configurar muitas ligações diferentes, tem de utilizar o comportamento estático da RG e a função de encaminhamento dinâmico para que a transmissão de dados seja correcta. Antes de configurar a nova WAN para ligação, deve confirmar que ligou primeiro a linha DSL, verificar se existe uma lâmpada indicadora a piscar no modem, se a cor for verde isso indica que a linha DSL está ligada, se for vermelha, não foi ligada.

No total são oferecidos aos utilizadores 6 tipos de tipos diferentes de ligações incluindo: PPPoE, PPPoA, Estática, DHCP, Ponte e CLIP. Vamos descrever abaixo a sua utilização, uma a uma.

3.4.1.1 Configuração do PPPoE

🜵 Texas Instruments	HOME SETUP	ADVANCED	WIRELESS	VOICE	TOOLS	STATUS	HELP		
LAN Setup				PPPoE Conn	ection Se	tup			
LAN Configuration	Na	me:			Type:	PPPoE 1	Sharing	ı: Disable 🛩	
WAN Setup	Opti	ons: 🗹 NAT	🗹 Firewall	V	'LAN ID:	0	Priority Bits	: 0 🛩	
New Connection		PPP Set	ttings					PVC Settings	
Modem 🤗	Usernam	e: usernam	e					PVC: New 🜱	
Log Out	Passwor	d: ••••						VPI: 0	
	Idle Timeou	it: 60	secs					VCI: 0	
	Keep Aliv	e: 10	min					QoS: UBR 💌	
	Authenticatio	n: 💿 Auto (7b				PCR: 0 cp	s
	MT	U: 1492	bytes					SCR: 0 nn	s
	On Deman	d: 🗋	Defa	ult Gatewa	y: 🗹			MRS: 0	
	Enforce MT	U: 🗹		Debu	g: 🗌			Auto -	115
	PPP Unnumbere	d: 🗋		Valid R	x: 🛄	LAN: LA	AN group 1 🚩	PVC:	
	Host Trigg	er: 📃 🚺 Con	figure						
			Donne	ct Discon	neci				
							Apply	Delete Cancel	

Siga os passos indicados abaixo para fazer a configuração:

- 1) Clique em "Nova Configuração", PPPoE para ver as ligações pré-definidas.
- Introduza o Nome de Utilizador, geralmente a regra de atribuição do nome é" tipo + PVC", como PPPoE_8_35.
- Mantenha as opções pré-seleccionadas para NAT e Firewall.
 Nota: NAT pode mudar o endereço IP da LAN para o endereço IP da WAN. Se não seleccionar NAT, não pode navegar na Net.
- 4) Se quiser utilizar a VLAN, abra a janela para escolher a VLAN partilhada. Pode editar o estado em id da VLAN id E Área de Bits de Prioridade, introduza a ID da VLAN em vez da ID da VLAN ID, seleccione os Bits de Prioridade para optar pela prioridade em relação a VLAN.
- 5) Introduza o seu fornecedor de serviço DSL ou os dados do fornecedor de ISP na área de definição de PPP, como o nome de utilizador e a password.
- Introduza VPI e VCI na área de definição PVC. O VPI/VCI deve ser fornecido pelo ISP do seu fornecedor de serviço DSL.
- Seleccione o QoS. Se não tiver a certeza de que o ISP forneça essa informação, utilize o valor pré-definido.

8) Clique em "Apply" (Aplicar) para terminar a ligação, como se segue:

🏘 Texas Instruments	HOME SETUP ADVANCED WIRELESS VOICE TOOLS STATUS HELP	
LAN Setup	PPPoE Connection Setup	
LAN Configuration	Name: PPPoE 8.36	r Disable V
WAN Setup	Options: @NAT @ Firewall VLAN ID: O Priority Bits	5: 0 🖌
New Connection	PPP Settings	PVC Settings
Modem 🤐	Username: usemame	PVC: New 🚩
PPPoE_8_35	Password: ••••	VPI: 8
Log Out	Idle Timeout: 60 secs	VCI: 35
	Keep Alive: 10 min	QoS: UBR 🗹
	Authentication: Auto CHAP PAP	PCR: 0 cps
	MTU: 1492 bytes	SCR: 0 cps
	On Demand: 🔲 Default Gateway: 🗹	MBS: 0 colle
	PPP Unnumbered: Valid Rx: LAN: LAN group 1	Auto PVC: □
	Host Trigger: 📒 Configure	
	Connect Disconnect	
	Apply	Delete Cancel

9) Para guardar a configuração, clique em TOOLS (ferramentas) da página acima e escolha System Commands (comandos do sistema), clique no botão Save All (guardar tudo) para guardar.



10) Clique em "STATUS" (estado) da página acima; escolha Connection Status (estado de ligação) para verificar o estado de ligação, como se segue:

🜵 Texas Instruments	HOME	SETUP	ADVANCED	WIRE	LESS	VOICE	TOOLS	STATUS	HELP	
Network Statistics					Conne	ction Stat	ıs (1)			
Connection Status DDNS Update Status DHCP Clients		Descriptio PPPoE_8_	n <u>Type</u> .35 pppoe	IP N/A	<u>State</u> Not Co	nnected	<u>Online</u> 0	<u>Disconnec</u> DSL Line i	<u>t Reaso</u> r s Discon	<u>1</u> nected
Modem Status Product Information System Log										
WDS Report Log Out										
										Refresh

3.4.1.2 Configuração do PPPoA

🌵 Texas Instruments	HOME	SETUP	ADVANCED	WIRELESS	VOICE	TOOLS	STATUS	HELP		
LAN Setup					PPPoA C	onnection	ietup			
LAN Configuration						-	000.4	-		
		L.	lame:	_		Type	: PPP0A	Sn.	aring: Disable	¥
WAN Setup		Opt	tions: 🕑 NAT	🕑 Firewal		VLAN ID	: [0	Priority	/ Bits: 0 🗡	
New Connection			PPP Se	ttings					PA	C Settings
Modem 🥥	Er	ncapsulati	on: 💿 LLCC) vc					PVC:	New 🔽
Log Out		Usernar	me: usernam	e					VPI:	0
		Passwo	ord: ••••						VCI:	0
	1	Idle Timeo	out: 60	secs					OoS:	UBR 🗸
		Keep Ali	ive: 10	min					PCR-	
	Au	thenticati	on: 💿 Auto	O CHAP O	PAP				COD.	o ups
		М	TU: 1500	bytes					SUR:	o cps
		On Dema	nd: 🗌	De	fault Gate	way: 🗹			MBS:	cells
	DDD I	Innumber	od: 🗆		De Vali	d Ry:			PVC:	
		un et Teie	eu. 🕤	61	Vali	u kai 🔤				
		HUSC I'ng	ger: 📃 🛄	ingure						
				Con	hect Disc	connect				
								A	pply Dele	te Cancel

Siga os passos indicados abaixo para fazer a configuração:

- 1) Clique em "New Connection" (nova ligação), PPPoA, que mostra as páginas com as ligações pré-definidas.
- 2) Seleccione o PPPoA na opção Tipo.
- Introduza o Nome do Utilizador, geralmente a regra para introduzir o nome é "tipo + PVC ", como por exemplo PPPoA_0_100.

- AT e Firewall seleccionam os dados pré-definidos como o estado de selecção.
 Nota: NAT pode mudar o endereço IP da LAN para o endereço IP da WAN. Se não seleccionar NAT, não pode navegar na Net.
- 5) Se quiser utilizar a VLAN, abra a janela para escolher a VLAN partilhada. Pode editar o estado em id da VLAN E área de Bits de Prioridade, introduza a ID da VLAN em vez da ID da VLAN ID, seleccione os Bits de Prioridade para optar pela prioridade em relação a VLAN.
- Seleccione o tipo de encapsulamento: LLC ou VC na área de definição PPP. Se não confirmar, utilize os dados pré-definidos. Introduza o seu nome de utilizador e password.
- Introduza VPI/VCI na área de definição do PVC. O VPI/VCI foi oferecido pelo seu fornecedor do serviço DSL e o fornecedor do serviço ISP.
- 8) Seleccione o QoS.
- 9) Clique em "Apply" (aplicar) para terminar a ligação, como se segue:

🏘 Texas Instruments	HOME SE	ETUP AD	VANCED	WIRELESS	VOICE	TOOLS	STATUS	HELP		
LAN Setup					ΡΡΡοΑ Ο	onnection S	ietup			
LAN Configuration										
		Name	: PPPoA	_0_100		Type	: PPPoA	SI	haring: Disable	~
WAN Setup		Options	: 🗹 NAT	🗹 Firewall		VLAN ID	: 0	Priori	ty Bits: 🛛 🗹	
New Connection			PPP Set	tings					P	/C Settings
Modem 🥥	Encap	osulation:	• LLCC	VC					PVC:	New 💌
PPPoA_0_100	U:	semame:	usemame	,					VPT:	
Log Out	P.	assword:							VCL	100
	Idle	Timeout:	60	secs					VCI.	100
	Ke	eep Alive:	10	min					Qos:	UBR M
	Auther	ntication:	 Auto (CHAP O	одр				PCR:	cps
		MTU:	1500	hytes					SCR:	C cps
	On	Demand:		De	ault Gate	way: 🗹			MBS:	0 cells
					De	ebug: 🗌			Auto	- I
	PPP Unnu	umbered:			Vali	d Rx: 📗	LAN: LA	VN group	1 🗹 🖓 PVC: -	
	Hos	st Trigger:	Con	figure						
				Conn	ect Dise	onnect				
									Apply Dele	te Cancel

- 10) Lembre-se de guardar a configuração, caso contrário todas as modificações se perdem da próxima vez que abrir o RG. Passe para a página de Comandos do Sistema na página de FERRAMENTAS e clique em Save All (Guardar Tudo).
- 11) Clique em "STATUS" (estado) da página acima, seleccione "Connection Status" (Estado de Ligação); pode verificar o estado de ligação.

3.4.1.3 Ponte de Configuração

🕀 Texas Instruments	HOME SETUP ADVANCED	WIRELESS VOICE	TOOLS ST.	ATUS HELP	
LAN Setup		Bridged Connectio	n Setup		
LAN Configuration					
	Name:	Typ	be: Bridge 💌	Sharing	: Disable 🗡
WAN Setup	Options:	VLAN :	ID: 0	Priority Bits	: 0 💌
New Connection	Bridge S	ettings	PVC	Settings	
Modem 🥥	Encapsulation: (● LLC O VC	PVC:	New 🛩	
Log Out	Select LAN:	LAN group 1 🔽	VPI:	0	
			VCI:	0	
			QoS:	UBR 🔽	
			PCR:	0 c	os
			SCR:	0 c	os
			MBS:	О с	əlls
			Auto PVC:		
			A	pply Del	ete Cancel

Siga os passos abaixo para fazer a configuração:

- 1) Clique em "New Connection" PPPoE (nova ligação PPPoE) para mostrar a página de ligação com erro.
- 2) Seleccione a Ponte na caixa de opções Tipo, que lhe mostra as páginas de ligação da Ponte.
- Introduza o Nome de Utilizador, geralmente a regra para o Nome do Utilizador é "tipo + PVC", como Ponte_8_35.
- Seleccione o tipo de encapsulamento: LLC ou VC na área de definição da Ponte. Se não confirmar, utilize os dados pré-definidos.
- 5) Introduza VPI/VCI na área de definição de PVC.
- 6) Seleccione o QoS.

7) Clique em "Apply" (Aplicar) para terminar a ligação.

🜵 Texas Instruments	HOME SETUP	ADVANCED	WIRELESS	VOICE	TOOLS	STATUS	HELP					
LAN Setup		Bridged Connection Setup										
LAN Configuration		D.11 0.05			D.L.		N	Discussion in the				
	Name:	Bridge_8_35		i yp	e: Briag		naring:	Disable M				
WAN Setup	Options:			VLAN I	ID: 0	Prior	ity Bits:					
New Connection		Bridge S	ettings			P¥C Setti	ngs					
Modem 🥹	Er	capsulation: (LLC O VC			PVC: New	~					
Bridge_8_35	Se	lect LAN:	AN group 1	~		VPI: 8						
Log Uut						VCI: 35						
					(QoS: UBR	~					
					1	PCR: 0	cps	;				
					1	SCR: 0	cps	5				
					r	ивs: О	cell	ls				
					Auto I	PVC:						
						Apply	Delet	e Cancel				

- 8) Lembre-se de guardar a configuração, caso contrário todas as modificações se perdem da próxima vez que abrir o RG. Passe para à página de Comandos do Sistema na página de FERRAMENTAS e clique em Save All (guardar tudo).
- Clique em "STATUS" (estado) da página acima; seleccionando Connection Status (estado de ligação) pode verificar a ligação.

🜵 Texas Instruments	HOME	SETUP	ADVANCED	WIRELESS	VOICE	TOOLS	STATUS	HELP				
LAN Setup				M	odem Setu	ιp						
LAN Configuration				Select th	e modulat	ion type.						
				- ··· ·								
WâN Setup					NODE							
New Connection					_G.lito							
Nedom *		ADSL G.dmt.bis										
Nodelli 🦊					G dmt h	is DELT						
bridge_o_pp					2nlus							
Log Uut		ADSL_2plus_DELT										
		₩ ADSL_re-adsl										
				🗹 ADSL	_re-adsl_	DELT						
				🗹 ADSL	_ANSI_T	1.413						
				🗹 MULT	TI_MODE							
				ADSL	G.dmt.b	is_AnxI						
				ADSL	G.dmt.b	is_AnxJ						
				🗹 ADSL	G.dmt.b	is_AnxM						
				ADSL	2plus_A	InxI						
				ADSL	2plus_4	InxJ						
				ADSL	2plus_A	мхМ						
				G.shi	dsl							
				IDSL								
				HDSL	-							
		SDSL										
				VDSL	-			_				
								Apply	Cancel			

3.5 AVANÇADA

3.5.1 Página Principal para Ligações Avançadas

Utilize a página Avançada; pode eliminar a ligação avançada já existente. Incluindo:

- Utilização de UPNP, SNTP, IP, QoS, RIP, controlo de acesso, transmissão da função,
- Para fazer a ligação que atribui a QoS do IP,
- Gerir a interface, fluxo de dados e filtragem de LAN.

Deve configurar pelo menos uma WAN para ligar antes de fazer a configuração avançada da WAN, deve definir pelo menos um grupo LAN fazer a configuração avançada da LAN

🌵 Texas Instruments	HOME	SETUP	ADVANCED	WIRELESS	VOICE	TOOLS	STATUS	HELP				
UPnP 🥹					Advanced							
SNTP 🥥	The Adva Bridge Fil	inced sectio	on lets you cor AN clients.	figure advanc	ed feature:	s like RIP,	Firewall, NA ⁻	Γ, Voice, l	JPnP, IGMP,			
Port Forwarding												
IP Filters		Voic	e	Configure Vo	ice for diffe	erent conne	ections.					
LAN Clients		UPnP Configure UPnP for different connections.										
LAN Isolation			n	Configure SN								
Access O		SNIP Configure SNIP to configure time server on Internet.										
Bridge Filters		Por	ort Forwarding hosted applications.									
Web Filters		IP F	P Filters accessing the Internet									
ICMP Provy		LAN	ACCESSING THE INTERNET.									
Static Routing		LAN Instation Disable traffic between LANs.										
Policy Database		Brid	ae Filters	Select to setu	up Bridae F	ilters.						
Ingress		Wet	Filters	Select to setu	in Web Filt	hers.						
Egress	1			Configure Mu	lticast pas	s-through f	or different					
Shaper	1	Mult	licast	connections.								
Web Access Control		Stat	tic Routing	Configure Sta	atic routes.							
SSH Access Control		Web Con	o Access trol	Configure ac	cess contro	l list for rei	mote Web a	access.				
Log Out	1	SSH Con	Access trol	Configure ac	cess contro	l list for re	mote SSH a	ccess.				
		Poli	Ounfigure Policy Routing and Qu8 Database information.									
		Ingi	ress	Configure Ingress information.								
		Egre	155	Configure Eg	ress inform	nation.						
		Sha	per	Configure Sh	aper inforr	nation.						
		Prov	visioning	Configure provisioning.								

3.5.2 Configuração da QoS

A Qualidade do Serviço (QoS) é uma característica importante desta versão.

O quadro da QoS permite aos administradores da rede configuar os routers para satisfazer os requisitos de tempo real para voz e vídeo.

São utilizados diferentes valores da QoS para redes diferentes:

- Rede ToS: Bits ToS no cabeçalho IP
- Rede VLAN: Bits de Prioridade no cabeçalho de VLAN
- Rede DSCP: Utiliza apenas 5 bits do CoS



A estrutura da QoS é suportada em todos os domínios acima. A Classe de Serviço (CoS) é introduzida como a linguagem comum para os mapeamentos da QoS. Quando a QoS é activada, o RG tem controlo total sobre os pacotes desde o momento em que entram no RG até ao momento em que saiem do RG. É assim que funciona: O mapeamento de domínio (bits ToS, bits de prioridade, etc.) tem de ser traduzido para a CoS quando o pacote entra no RG e viceversa o CoS de um pacote necessita de ser traduzido de novo para o mapeamento do domínio quando o pacote sai do RG.

CoS: Existem 6 tipos de CoS (por prioridade descendente):

- CoS1,
- CoS2,
- CoS3,
- CoS4,
- CoS5,
- CoS6.

As regras são:

- A CoS 1 tem prioridade absoluta e é utilizada para tráfego de envio (EF) rápido. É sempre servida até à conclusão.
- A CoS2-CoS5 é utilizada para classes de envio (AF) garantidas. É servida de uma forma rigorosamente em carrossel utilizando o seguinte esquema de prioridade: CoS2 > CoS3 > CoS4 > CoS5
- A CoS6 é para o tráfego de melhor esforço (BE). Só é servida quando não existe outra classe de serviço. Se a QoS não estiver activada no seu RG, todo o tráfego será tratado como melhor esforço.

Termos Adicionais Existem alguns termos adicionais com os quais deve familiarizar-se:

- Entrada: Os pacotes que chegam ao RG vindos de uma interface WAN/LAN.
- Saída: Os pacotes enviados do RG para uma interface WAN/LAN.
- Modo de confiança: Respeita o mapeamento de domínio (byte ToS, WME, prioridade do utilizador).
- Modo não de confiança: Não respeita o mapeamento do domínio. É a definição QoS pré-configurada.
- Acordo de Condicionamento do Tráfego (TCA): O TCA tem de ser definido para cada interface:
 - Mapeamentos de entrada (Domínio =>CoS).
 - Mapeamento de saída (CoS => Domínio).
 - Por definição, todas as interfaces estão em Modo de Não Confiança.
 - Configurador.

NET Stack Egress TCA Queue Manager CnS2 CnS1 CnS3 CnS4 CoS5 CoSE Shaper (HTB/PRIOWRR) Determine Priority Ingress TCA & Mark Packet Egress Driver Ingress Driver

A figura abaixo é um diagrama de fluxo de pacotes da QoS.

Configuração GUI O seu RG fornece-lhe as seguintes páginas web para configurar a QoS:

- **Página de Entrada**: A página de Entrada permite-lhe traduzir o mapeamento do domínio de um pacote que entra na CoS.
- **Página de Saída**: A página de Saída permite-lhe traduzir a CoS de um pacote que sai para um mapeamento de domínio.
- Página do Configurador: A página do Configurador permite-lhe definir as regras e atribuir largura de banda para os tipos de CoS. Esta página só se aplica à interface do Saída.
- Página de Base de Dados da Política: As regras da Política encaminhamento (PR) aplicam-se quando configurar a QoS para multíplas ligações WAN. A página de Base de Dados da Política também lhe permite classificar os pacotes com base nos vários campos do pacote.
 - **Nota:** As páginas QoS/PR são recomendadas apenas para utilização ODM/OEM e não devem estar expostas ao utilizador final.

3.6 VOZ

3.6.1 Página Principal de Voz

Como indicado abaixo, pode aceder à página principal de Voz fazendo clique no separador Voz na parte superior desta página. Esta página permite o acesso às seguintes páginas de configuração de voz:

- À Configuração,
- À Porta 1,
- À Log Out.

Texas Instruments	HOME	SETUP	ADVANCED	WIRELESS	VOICE	TOOLS	STATUS	HELP					
Setup O		Voice											
Port 1	The Voice	e Voice section allows you to:											
Log Oul		Setup Configure Voice for different connections.											
		Voice Parameters Configure Voice Parameters.											

3.6.2 Configuração de Voz

Esta página permite-lhe activar ou desactivar a voz numa única ligação WAN. Quando a voz é activada, existe um indicador de estado verde a seguir ao link da voz. Quando a voz está desactivada, o indicador de estado encontra-se vermelho.

🜵 Texas Instruments	HOME	SETUP	ADVANCED	WIRELESS	VOICE	TOOLS	STATUS	HELP			
Setup 💐					Setup						
Port 1		To enable Voice, check the Enable Voice box and select a connection below.									
Log Out		▼ Enable Voice									
				Select	Available (Bridge_8_3	Connectio 35	ns				
								Apply	Uancel		

3.6.3 Porta de Voz 1

Esta página destina-se à construção do SIP, permite aos ODM/OEM configurar os parâmetros de voz para a porta do telefone 1.

Nota: Pode encontrar-se mais informação sobre os parâmetros de configuração de voz no XML Provisioning Developer Guide.

🜵 Texas Instruments	HOME SETUP	ADVANCED	WIRELESS	VOICE	TOOLS	STATUS	HELP	
Setup 🔍			Voice	Paramet	ers			
Port 1	Port 1 Configuratio	n						
Log Out	DIGIT_MAP	: xxxx.t		PREF_C	CODING_	PROFILE	0	
	CID_NAME	: LINE-0]	CID_	NUMBER:	1000	
	PROXY_FQDN	:]	PROX	Y_PORT:	5060	
	REG_FQDN	:]	RE	G_PORT:	5060	
	AUTH_USER_NAME	:		AUTH	-USER_F	ASSWD:		
	RING_ID	: 1]	Hotline	Number:		
	FAX MODE	: pass through	*					
							Apply	Cancel

Tabela: Descrições dos campos da porta 1 de voz

Campo	Definição
DIGIT_MAP	Mapa de Dígitos (plano de marcação) cumpre as especificações PacketCable NCS 1.0 MGCP 1.0 spec.
PREF_CODING_PROFILE	Codec preferido para a utilização para as chamadas de voz que saiem.
CID_NAME	Aparece na parte do"Display Name" (nome do display) parte De; cabeçalho. São permitidos espaços em branco.
CID_NUMBER	A parte do número de telefone nesta URI da porta. Não são permitidos espaços em branco
PROXY_FQDN	FQDN Proxy ou endereço IP para esta porta
PROXY_PORT	Porta Proxy para a qual a mensagem é enviada
REG_FQDN	Registo FQDN ou IP para a porta.
REG_PORT	Porta de Registo para a qual a mensagem será enviada
AUTH_USER_NAME	É o nome de utilizador para a autenticação SIP desta porta.
AUTH_USER_PASSWD	Esta é a palavra-passe para autenticação SIP desta porta.
RING_ID	ID Toque (de 0 a 7). Se o valor fornecido estiver fora dos valores, é gerada uma resposta de erro (INVALID_VAL) para o cliente.
Hotline Number	Número a marcar quando é detectado o auscultador fora do descanso.
FAX MODE	Codec preferido para utilização para as chamadas de fax.

3.7 FERRAMENTAS

3.7.1 Página principal das ferramentas

HOME	SETUP	ADVANCED	WIRELESS	VOICE	TOOLS	STATUS	HELP				
	Tools										
he Tools section allows you to save the configuration, restart the gateway, update the gateway fi etup user and remote log information and run Ping and Modem tests.											
Save the current configuration, Restart the gateway System Commands and Restore to factory defaults.											
	Rem	iote Log	Setup Remo	te Log Inf	ormation.						
	User	Management	Configure U	Configure User Name and password.							
Update Gateway Upgrade the Gateway Firmware.											
	Ping	Test	Run a Ping	Test.							
	Mod	em Test	Check wheth is properly o	er the Mo onnected t	dem with a to the Netw	specific Cor ork.	nnection				
	HOME	HOME SETUP	HOME SETUP ADVANCED	HOME SETUP ADVANCED WIRELESS The Tools section allows you to save the configuence of the section and run to the section and run to the section of the sectin of the section of the section of the sectin of the sec	HOME SETUP ADVANCED WIRELESS VOICE Tools Tools Tools section allows you to save the configuration, restatup user and remote log information and run Ping and M System Commands Save the current config Remote Log Seve the current config Update Cateway Update Gateway Update Gateway Ping Test Modem Test Check whether the Mois	HOME SETUP ADVANCED WIRELES VOIC TOOLS To To To Setup User And remote log Information and run Ping and Modern test and remote log Information and run Ping and Modern test and Restore to factory defaults. System Commands Save the current configuration, restart the ga and Restore to factory defaults. Remote Log Setup Remote Log Information. Save the current configuration, Restart to factory defaults. Update Cateway Upgrade the Gateway Firmware. Upgrade the Gateway Firmware. Ping Test Run a Ping Test. Check whether the Modern with a is properly connected to the Network	HOME SETUP ADVANCED WIRELESS VOICE TOOLS STATUS Total Total Total Total Total Total Total Total Total System Commands Save the current configuration, Restart the gateway, upda and Restore to factory defaults. Remote Log Seture Remote Log Information East the gateway Save the current configuration, Restart the gateway. Uper Management Configure User Name and password. Upgrade the Gateway Firmware. Ping Test. Ping Test Run a Ping Test. Check whether the Modem with a specific Configure yonnexted to the Network.	HOME SETUP ADVANCED WIRELESS VOICE TOOL STATUS HELP Tools Tools Tools Tools Tools Tools Tools Tools section allows you to save the configuration, restart the gateway, update the gateway and Restore to factory defaults. Remote Log Remote Log Upgrade the Gateway Firmware. Update Gateway Upgrade the Gateway Firmware. Ping Test Run a Ping Test. Modem Test Check whether the Modem with a specific Connection is properly connected to the Network.			

3.7.2 Porta de Ligação de Actualização



Siga os passos abaixo para configurar a actualização do software da porta de ligação:

- 1) Clique no botão "Browse", seleccione nsp.ar7wrd.firmware.upgrade.img".
- 2) Clique no botão "Update Gateway" (Actualizar a Porta de Ligação).
- 3) O estado de carregamento do ficheiro é mostrado na página sob a forma de uma barra que vai aumentado até à sua conclusão, o RG será aberto automaticamente de novo, devendo voltar a abrir a página.
- 4) Nome do utilizador e palavra passe para fazer novamente o login.
- Se quiser confirmar se o software foi correctamente actualizado, verifique a informação de edição da porta de ligação para STATUS (estado) → Página de informação do produto.
- 6) Siga o mesmo procedimento para actualizar e eliminar o ficheiro.(config.bin).
- Pode descarregar o ficheiro config.bin do disco rígido de RG para repor o seu ficheiro de salvaguarda, clique em "Get Configuration" (obter configuração) e guarde.

4. Capítulo 4 Perguntas e Respostas

1) Pergunta: Porque é que todos os indicadores LED estão apagados?

Resposta:

Verfique a ligação entre o adaptador de corrente e a tomada de corrente e verifique se o interruptor de alimentação está ligado ou não.

2) Pergunta: Porque é que os ADSL perdem sempre a linha?

Resposta:

- a) Não utilize o telefone directamente, através do separador e registo da sua residência na linha, o telefone deve ser ouvido após o separador.
- b) Não utilize a placa de rede ISA obsoleta, mude para uma placa de rede PCI e actualize o driver.
- c) Se mesmo assim não conseguir resolver o problema contacte o seu operador.

3) Pergunta: Porque é que o meu computador não liga à Internet?

Resposta:

- A ligação do circuito não é fiável, certifique-se de que todas as ligações estão bem feitas.
- b) Confirme a configuração de VPI/VCI e mantenha-a com a informação fornecida pelo operador de DSL.
- c) Introduza um Nome de Utilizador/Password correcto.
- d) Tente fazer o login numa série de sítos web para confirmar que isso não é causado por uma avaria do servidor de um sítio web.



Siège social : Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75015 PARIS - FRANCE Tél. : +33 (0)1 58 11 77 00 - Fax : +33 (0)1 58 11 77 77 http://www.sagem-communications.com

S.A.S. au capital de 158 291 895 € - 440 294 510 RCS Paris