

Soluções Simples e inteligentes

W548D



Modem AdsI2+ Wireless 802.11g 54Mbps

1 Introdução

Parabéns por ter adquirido o roteador W548D. O W548D é um 5 em 1 Sem Fio da TENDA® que atende aos padrões 802.11b e 802.11g certificado com o selo Wi-Fi (Wireless Fidelity) compatível com qualquer produto e marca similar do mercado.

Este equipamento permite criar, ampliar e complementar redes de residências e pequenos escritórios de maneira fácil e sem complicações. Permite interligar e compartilhar internet a redes estruturais a cabo e sem fio.

Configurar e compartilhar sua internet ADSL2+ com o TENDA® W548D é muito fácil, pois graças à sua integração ADSL2+/Wireless através de sua interface Web e ao suporte UnPn dispensa softwares e CDs de instalação, transformando-se em uma tarefa realmente simples.

O suporte de segurança de rede Protected Access (WPA*), Advanced Encryption Standardä, e suas funcionalidades de Firewall, fornecem aos usuários um nível de Segurança e confiabilidade na navegação pela Internet.

Switch Integrado com 4 portas 10/100MBps, facilitando a conexão entre redes a cabos e o Acess Point sem fio. Potencia de Antena com 3Dbi o que proporciona incrível desempenho e alcances acima de 300 metros em ambientes externos, dependendo o ambiente proporcionado (sem interferências).

Este manual lhe mostrará como instalar e configurar seu W548D e como personalizar sua configuração para obter o máximo desempenho de seu novo produto.

1.1 Características

- Access Point;
- ADSL2+;
- USB;
- Switch 4 Portas 10/100Mbps,
- 1 Porta WAN,
- Velocidade de transmissão até 54Mbps em 2.4GHz,
- Compatível com produtos que operem nos padrões 802.11b e 802.11g (Wi-Fi),
- Segurança avançada, WEP, WPA, AES entre outras,
- Funcionalidades de Firewall Domain Filtering e URL Filtering.
- Suporte Roteamento IP,
- Suporte VPN pass-through para IPSec, PPTP e L2PT,
- Administração Web e DHCP Server,

1.2 Conteúdo da caixa do produto

Seu W548D deve chegar com o seguinte:

- Um roteador Access Point DSL2+
- Uma fonte universal
- Um cabo de rede
- Dois cabos telefônicos
- Um CD com manual do usuário
- Um manual de instalação rápida com termo de garantia
- Um cabo USB
- Micro filtro

1.3 Requisitos do Sistema

Para utilizar seu W548D, será preciso o seguinte:

- · Serviço ADSL ou ADSL2+ funcionando corretamente em sua linha telefônica.
- Um computadores contendo uma placa de interface de rede (NIC) Ethernet 10Base-T/100Base-T.
- Para a configuração do sistema via WEB, será necessário um navegador Internet Explorer v5.0 ou posterior, ou Netscape v5.0 ou posterior.

2 Hardware

2.1 Painel Frontal

O painel frontal contém indicadores denominados LEDs, que indicam o status da unidade.

Painel Frontal W548D		
Identificação	Cor	Função
PWR	verde	Aceso: A unidade está ligada Apagado: A unidade está desligada
ADSL - Link	verde	Aceso: Sinal de linha ADSL/ADSL2+ estabelecido e ativo. Piscando: Procurando sinal ,sem enlace ADSL/ADSL2+.
ADSL - ACT	verde	Aceso : Provedor adsl conectado . Apagado: Sem conexão com o provedor (Modo bridge não acende)
LAN 1,2,3,4	verde	Aceso: Cabo de rede conectado.
USB verde		Aceso: Cabo de rede conectado.

2.2 Painel Traseiro

O painel traseiro contém as portas para as conexões de dados e de alimentação da unidade. As funções estão descritas conforme abaixo (da esquerda para a direita):



Identificação	Função
Identificação	Fulição
DSL	Conecta o dispositivo a uma tomada de telefone ADSL2+ usando o cabo fornecido
USB	Conecta o dispositivo a porta USB
LAN 1,2,3,4	Conecta o dispositivo à porta Ethernet de seus PCs, ou à porta uplink do hub de sua LAN, usando o cabo fornecido
Reset Button	Redefinição para os padrões de fábrica.
	Para redefinir o dispositivo para os padrões de fábrica, não é necessário desligar o dispositivo. Basta introduzir um clipe de papéis no orifício. Pressione o botão 3 vezes e, em seguida, solte. Depois, aguarde o dispositivo terminar a inicialização.
Û	ON/ OFF Liga e desliga a unidade
POWER	Conecta-se à saída da fonte DC fornecida

2.3 Diagrama de Conexão







3.1 Configuração de DHCP

Por padrão, o W548D está configurado como servidor DHCP e atribui automaticamente todas as configurações Internet necessárias a seus PCs, ou seja, os clientes DHCP. O endereço IP e o pool DHCP predefinidos são os seguintes:

Porta LAN/USB

Endereço IP:192.168.0.100

Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Pool DHCP: 192.168.0.100~254

PCs com sistema operacional Windows 95, 98 e Me:

- 1. Na barra de tarefas do Windows, clique no botão **Iniciar**, aponte para **Configurações** e, em seguida, clique em **Painel de controle**.
- 2. Clique duas vezes no ícone Rede.
- 3. Na guia Configuração, selecione a rede TCP/IP associada
- 4. à sua placa de rede e, em seguida, clique em Properties.
- 5. Na caixa de diálogo Properties de TCP/IP, clique na guia Endereço IP.
- 6. Clique no botão de opção identificado como Obtain an IP Address Automatically.
- 7. Clique em OK duas vezes para confirmar e salvar suas alterações.
- 8. Será solicitado salvar o Windows. Clique em Sim.

PCs com sistema Windows NT 4.0:

- Na barra de tarefas do Windows NT, clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e, em seguida, clique em Painel de controle.
- 2. Na janela Painel de controle, clique duas vezes no ícone Rede.
- 3. Na caixa de diálogo Rede, clique na guia Protocols.
- 4. Na guia Protocols, selecione TCP/IP e, em seguida, clique em Properties.
- 5. Na caixa de diálogo Properties de TCP/IP Microsoft, clique no botão de opção identificado

como Obter um endereço IP de um servidor DHCP.

Clique **OK** duas vezes para confirmar e salvar suas alterações e, em seguida, feche o Painel de controle.

PCs com sistema operacional Windows 2000 e XP:

- 1. Na barra de tarefas do Windows, clique no botão **Iniciar**, aponte para **Configurações** e, em seguida, clique em **Painel de controle**.
- 2. Clique duas vezes no ícone **Conexões de rede e dial-up** (ou **Conexões de rede** para o Windows XP).

- Clique com o botão direito do mouse no ícone Conexão local e, em seguida, selecione Propiedades. Realce (Selecione) Internet Protocol (TCP/IP) e, em seguida, clique em Properties.
- Na caixa de diálogo Internet Protocol Properties (TCP/IP), clique no botão de opção identificado como Obtain an IP Address Automatically. Clique também no botão de opção identificado como Obtain DNS server address.
- 5. Clique em **OK** duas vezes para confirmar e salvar suas alterações e, em seguida, feche o Painel de controle.

3.2 Conectando o Hardware

Siga os procedimentos abaixo para conectar dispositivos relacionados. Antes de começar, desligue a alimentação de todos os dispositivos. Estes incluem seu(s) computadores e o W548D.

Passo 1. Conecte-se à tomada telefônica

Conecte uma extremidade do cabo telefônico RJ11 à porta identificada como **DSL** no painel traseiro do W548D. Conecte a outra extremidade à sua tomada telefônica com serviço ADSL2+.

Passo 2. Conecte-se a um PC ou hub/switch.

- A um único PC Conecte uma extremidade de um cabo Ethernet "direto" à uma das 4 portas identificadas como LAN 1,2,3,4 e a outra extremidade à porta Ethernet de seu PC.Recomendamos efetuar a primeira configuração do modem utilizando apenas um PC em ligação direta pelo cabo de rede.
- A um hub/switch Conecte uma extremidade de um cabo Ethernet "cruzado" (não fornecido) a um hub/switch e a outra extremidade à qualquer uma das portas LAN do W548D.
- A uma porta uplink do hub/switch: Use um cabo "direto" para conectá-lo à porta uplink e o outro para a porta LAN do W548D.

Passo 3. Ligue o conector PWR.

Conecte a saída da fonte DC ao conector **PWR** na parte traseira do dispositivo e a entrada da fonte, através do cabo de força, a uma tomada de parede ou régua de alimentação.

Passo 4. Ligue o W548D e energize seus sistemas.

Pressione a chave liga/desliga no painel traseiro do dispositivo para ligá-lo.

Ligue e inicialize seu(s) computador(es) e quaisquer dispositivos LAN.

3.2 Conectando o USB

Para conectar o W548D com o cabo USB siga as instruções abaixo.

- 1. Insira o cd que acompanha o W548D na sua unidade de CD-ROM.
- 2. Conecte o cabo USB que acompanha o KIT na porta USB do W548D com o PC.
- 3. O Windows irá abrir o "Assistente para adicionar novo hardware".
- 4. Selecione a opção "Instalar software automaticamente" e clique até concluir.



Seu W548D inclui uma *Interface TENDA* via Web, que possibilita configurar as definições do dispositivo para que satisfaçam as necessidades de sua rede.

4.1 Acessando a Interface TENDA

O programa pode ser acessado de qualquer computador conectado ao W548D por meio de portas LAN. Abra o navegador WEB e digite "http://192.168.0.1" na caixa de endereço e, em seguida, pressione Enter.

			10005	Tielp		#
Back	• 6) - 💌	2	6	O Sear	ch ×
ss 🙋	http://1	192.168.0.	1	*	🔁 Go	Links ×
						1
	Back	Back - 🕤	Back - 🕥 - 💌	86d 🕑 - 💌 😰 (8adk - 🕗 - 💌 🖻 🏠	8adk - 🕗 - 💌 🖻 🏠 🔎 Sear 58 🎒 http://192.1163.0.1 🔍 🛃 Go

Na janela pop-up login, digite o nome do usuário ("admin") e senha ("admin"), e clique em "OK" (tanto o nome do usuário ea senha são "admin" por padrão).

Connect to 19	2.168.0.1
R	
DSL Router	
User name:	🖸 admin 💌
Password:	•••••
	Remember my password
	OK Cancel

Se o nome de usuário e senha estiverem corretos entrará na interface abaixo.



5 Configuração Básica

Este capítulo fornece as configurações básicas para fazer com que seu dispositivo funcione e que sua rede seja conectada à Internet. As instruções partem do princípio de que o dispositivo está predefinido com alguma configuração . Para cada método de conexão, são fornecidos parâmetros de exemplo para uma melhor compreensão. Deve ser consultado seu Provedor para determinar seu modo de conexão e digitar os valores reais fornecidos por seu Provedor.Exemplo : Login e Senha de acesso a internet, tipo de conexão aser utilizado (PPPoE ou PPPoA), Vpi e Vci da sua operadora.

Modo PPPoE

Vamos aprender nesta etapa, como configurar o W548D em modo PPPoE.

Na interface TENDA, clique no menu "Wizard", na tela principal irá aparecer as opções iniciais de VPI e VCI, digite manualmente na tabela os valores VPI e VCI da sua área. Após isso, clique em "Next".

Tizard		
This Winzerd will gu: your DSL Router.	ide you through the	steps necessary to configure
ATH PVC Configurat	tion	
Please select your re	egion, automatically	fill VPI and VCI.
Country:	China 🔽	
Area:	Shenzhen 💊	
are needed for settin unless your ISP instr	g up the ATM PVC. Do ucts you otherwise.	not change VPI and VCI numbers
VPI: [0-255]		0
VCI: [32-65535]		35
Enable Quality Of	Service	
Enabling QoS for a PV	C improves performar	ce for selected classes of
applications. However	, since QoS also cor	sumes system resources, the
number of PVCs will b	e reduced consequent	ly. Use Advanced
Setup/Quality of S	ervice to assign pr	iorities for the applications.
Enable Quality Of Se	rvice 🗌	
**		

TABELA VPI/VCI BRASIL		
Operadora	V PI	VCI
Gvt	0	35
BRT	0	35
BRT/RS	1	32
VELOX/TELEMAR	0	33
Speedy/Telefônica	0	35

Selecione na tela abaixo "PPP over Ethernet (PPPoE)" e clique em "Next".

Select the type of network protocol for	IP over Ethernet as WAN interface
○ PPP over ATM (PPPoA)	
PPP over Ethemet (PPPoE)	
O MAC Encapsulation Routing (MER)	
O IP over ATM (IPoA)	
O Bridging	
Encapsulation Mode	
LLC/SNAP-BRIDGING 🔽	

Em PPP Username digite o Nome de usuário e senha fornecidos pelo provedor. Exemplo: PPP Username usuário@provedor.com PPP Password: 12345678.

PPP Username and	Password			
PPP usually requires your connection. In that your ISP has pr	that you have a user name and password to establish the boxes below, enter the user name and password ovided to you.			
PPP Username:	tenda@163.gd			
PPP Password:	•••••			
PPPoE Service Name:				
Authentication Method:	AUTO			
FPP IP extension				
Advanced DMZ				
Non DMZ IF Address:	192.168.2.1			
Non DML Net Mask:	205.255.255.0			
Use Static IP Address				
IP Address:	255. 255. 255. 255			
☐ Betry FFF password on authentication error ☑ Bridge FFF0E Frames Between VAN and Local Forts (Default Enabled)				
Back Next				

Clique em "Next" e deixe habilitado WAN service (que já é marcado por padrão).

Enable IGEP Multicast,	and TAN Service	
Enable IGMP Multicast		
Enable WAN Service		
Service Name	 pppoe_8_35_1	
	L	
Back Next		

Clique em "Next" para exibir a janela com as suas configurações.

/PI / VCI:	8 / 35
Connection Type:	PPP oE
Service Name:	pppoe_8_35_1
Service Category:	UBR
IP Address:	Automatically Assigned
Service State:	Enabled
NAT:	Enabled
Firewall:	Enabled
IGMP Multicast:	Disabled
Quality Of Service:	Disabled

Clique em "Save / Reboot" para ativar as configurações. O sistema automaticamente estabelece ligação em cerca de 2 minutos. Após, entre em alguns sites para testar sua conexão.

The	DSL Router has been configured and is rebooting.
	Rebooting please waitting 35seconds

5.2 Modo PPPoA

Vamos aprender nesta etapa, como configurar o W548D em modo PPPoA.

Na interface TENDA, clique no menu "Wizard", na tela principal irá aparecer as opções iniciais de VPI e VCI, digite manualmente na tabela os valores VPI e VCI da sua área. Após isso, clique em "Next".

Tizard	
This Winzard will guide you your DSL Router.	through the steps necessary to configure
ATH PVC Configuration	
Please select your region,	automatically fill VPI and VCI.
Country:	China 🔽
Area:	Shenzhen 🖌
The Virtual Path Identifier are needed for setting up th unless your ISP instructs yo	(VFI) and Virtual Channel Identifier (VCI) e ATM PVC. Do not change VFI and VCI numbers pu otherwise.
VPI: [0-255]	0
VCI: [32-65535]	35
Enable Quality Of Servic	e
Enabling QoS for a PVC impro applications. However, since number of PVCs will be reduc Setup/Quality of Service	was performance for selected classes of . QoS also consumes system resources, the red consequently. Use Advanced e to assign priorities for the applications.
Enable Quality Of Service	
Next	

TABELA VPI/VCI BRASIL				
Operadora	V PI	VCI		
Gvt	0	35		
BRT	0	35		
BRT/RS	1	32		
VELOX/TELEMAR	0	33		
Speedy/Telefônica	0	35		

Selecione "PPP over ATM (PPPoA)" e clique em "Next".

Select the ty PPP over PPP over	e of network protocol IM (PPPoA)	for IP over Ethe	rnet as WAN interfac
 FFP over FPP over 	IM (PPPoA)		
O PPP over	(DDD 7)		
~	thernet (fffoL)		
O MAC Encap	ulation Routing (MER)		
○ IP over A	M (IPoA)		
🔿 Bridging			
Encapsulat	on Bode		
VC/MUX	~		

PPP Username and	Password
PPP usually requires your connection. In that your ISP has an	that you have a user name and password to establish the boxes below, enter the user name and password avoided to arms
that you lot has p	ordea co you.
PPP Username:	tenda@163.gd
PPP Password:	••••
PPPoE Service Name:	
Authentication Method:	AUTO
 Dial on demand Inactivity Timeout (n PPP IP extension 	(with idle timeout timer) inutes) [1-4320]: 0
Advanced DMZ	
Non DMZ IP Address:	192. 168. 2. 1
Non DMZ Met Mask:	255. 255. 255. 0
🔲 Use Static IP Ad	ldress
IP Address:	255. 255. 255. 255
Retry PPP passwo	ord on authentication error
♥ pridge fffoL fra	mes between wan and Local forts (Wefault Enabled)
Back Next	

Clique em "Next" e deixe habilitado WAN service (que já é marcado por padrão).

	_	
Enable IGMP Multicast		
Enable WAN Service		
Service Name	pppoa_0_35_1	

Clique em "Next" para exibir a janela com as suas configurações.

VPI / VCI:	0 / 35
Connection Type:	PPP oA
Service Name:	pppoa_0_35_1
Service Category:	UBR
IP Address:	Automatically Assigned
Service State:	Enabled
NAT:	Enabled
Firewall:	Enabled
IGMP Multicast:	Disabled
Quality Of Service:	Disabled
lick "Save/Reboot" to save 'Back" to make any modifice NDTE: The configuration pro Your DSL Router will reboot	e these settings and reboot router. Click titons. cess takes about 1 minute to complete and

Clique em "Save / Reboot" para ativar as configurações. O sistema automaticamente estabelece ligação em cerca de 2 minutos.

Th	e DSL Router has been configured and is rebooting.
	Rebooting please waitting 35seconds



Nesta etapa iremos configurar a sua rede sem fio. Veremos a seguir, como atribuir um nome para a rede sem fio (que vai ser visualizado por todos os adaptadores Wireless na rede) e habilitar a rede "Guest" para que convidados possam ter acesso a Internet sem ter acesso a rede principal. (Ideal para escritórios que disponibilizam internet para clientes sem precisar adicioná-los a rede particular).

6.1 Configuração da rede sem fio

Abra o menu TENDA "Wlan Setting" e selecione "Basic". Na tela principal teremos:

This page a enable or d wireless ne requiremen	illows you to configure basic features of the wireless LAN interface. You can isable the wireless LAN interface, hide the network from active scans, set the twork name (also known as SSID) and restrict the channel set based on country ts.
Click "App	oly" to configure the basic wireless options.
🖌 En	able Wireless 🛛 🛶 🗛
- Hi	de Access Point
SSID:	Tenda 🔶 B
BSSID:	00:B0:0C:00:12:2A
Country:	CHINA C
🗌 En	able Wireless Guest Network
Guest SSII	D: Guest ← E

- A. Deixe Habilitado a função "Enable Wireless".
- B. Em "SSID" digite um nome desejado para sua rede sem fio (Este nome será visualizado por todos).
- C. Selecione "Brazil" em "Country".
- D. Habilite esta função se desejar ter uma segunda rede sem fio para convidados.
- E. Clique em "Save/Apply" para salvar as alterações.

A partir destas configurações os usuários da rede já poderão visualizar o novo nome na rede.

6.2 Chave de Rede Sem Fio

A segurança de sua rede sem fio é essencial para prevalecer a sua privacidade e segurança de seus dados. É altamente recomendado atribuir uma chave de rede para sua conexão sem fio. No menu TENDA, em "**Wlan Settings**" => "**Security**", temos diversos tipos de chaves de rede, escolha uma de sua preferência. Você pode atribuir tipos diferentes de chaves nas duas redes do W548D. (Modo Guest ativado).

Veremos a seguir como atribuir uma chave de rede do tipo de autenticação WPA-PSK. (Recomendado). Abra no menu TENDA "**Wlan Settings**" => "Security".

This page allows you to configur sets the network authentication in network key is required to auther encryption strength.	re security features of the wireless LAN interface. You can method, selecting data encryption, specify whether a nticate to this wireless network and specify the
Click "Apply" to configure the v	vireless security options.
Select SSID:	Guest 🗸 🔶 A
Network Authentication:	WPA-PSK 😽 B
WPA Pre-Shared Key:	Senha de minimo 8 letras 🔶 C
WPA Group Rekey Interval:	0
WPA Encryption:	ТКІР
WEP Encryption:	Disabled 💌

Siga os passos a seguir:

- A. Selecione em "SSID" a rede desejada para adicionar chave de rede.
- B. Selecione em "Network Authentication" o tipo "WPA-PSK"
- C. Digite em "WPA Pre-Shared Key" sua senha com no minimo 8 letras
- D. Clique em "Save/Apply" para salvar suas alterações.

Tipo de autenticação WEP. Esta é o tipo de autenticação mais comum, você pode selecionar até 4 chaves em uma conexão de rede.

This page allows you to config sets the network authentication network key is required to auth encryption strength.	ure security features of the wireless LAN interface. You can i method, selecting data encryption, specify whether a ienticate to this wireless network and specify the
Click "Apply" to configure the Select SSID:	Guest
Network Authentication:	Shared
WEP Encryption:	Enabled 💙 룾 🧲
Encryption Strength:	128-bit 💙 🔶 D
Current Network Key:	1 🗸 🗲 E
Network Key 1:	1A2B3C4D5E - F
Network Key 2:	
Network Key 3:	
Network Key 4:	
	Enter 13 ASCII characters or 26 hexadecimal digits for 128-bit encryption keys
	Enter 5 ASCII characters or 10 hexadecimal digits for 64-bit encryption keys

- A. Selecione em "SSID" a rede que você deseja adicionar a chave.
- B. Selecione o tipo de chave "Shared".
- C. Selecione "Enable" em "WEP Encryption".
 D. Selecione "Encryption Strength" em "64 Bit" (Chave com mínimo de 10 letras e números) ou "128Bit" (Mínimo de 26 Letras e números) a chave deve ser parecida com :1A2B3C4D5E.
- E. Selecione quantas chaves você deseja adicionar.F. Digite a chave desejada nesta caixa de acordo com a seleção "D".
- G. Clique em "Save/Apply" para aceitar estas configurações.

Após esta etapa, todos os adaptadores devem se re-conectar na rede sem fio com a nova chave de rede.

7 Tarefas de Administração

7.1 Alterando a data e hora do sistema

O dispositivo mantém um registro da data e hora atuais, que são utilizadas para calcular e informar vários dados de desempenho. Pode ser selecionado em "**System Tool**" => "Internet Time" para alterar a data e hora conforme o necessário. Você pode também especificar o nome do servidor e nome do domínio nos campos fornecidos.

System tool – Interne	t Time		
This page allows you to	the modem's time configur	ation.	
First NTP time server:	clock.fmt.he.net	×	
Second NTP time server:	clock.nyc.he.net	~	
Time zone offset:	2004 to total 10		
(GMT+08:00) Beijing	, Chongquing, Hong K	(ong, Urumqi	*
Save/Apply			

7.2 Alterando sua senha de logon

A primeira vez que efetua logon na Interface TENDA, é usada a identificação do usuário e a senha padrão (*admin* e *admin*). Para evitar que outros usuários possam alterar a configuração do W548D, você pode alterar a esta senha padrão. Para alterar a senha de logon:

- 1. Selecione "System Tool" => "Access Control" => "Passwords".É exibida a página abaixo.
- Selecione "Username" "admin", na caixa abaixo digite a senha atual, e em "New Password" e "Confirm Password" digite a nova senha desejada.

DSL Router	me "admin" has unrestricted a	access to chai	ige and view	configuration of your
The user na maintenance	me "support" is used to allow e and to run diagnostics.	v an ISP tech	nician to acc	ess your DSL Router for
The user na as well as, u	me "user" can access the DSL pdate the router's software.	. Router, viev	v configurati	on settings and statistics,
Use the fiel passwords.	ds below to enter up to 16 ch Note: Password cannot conta	aracters and o ain a space.	lick "Apply	" to change or create
Access to y user.	your DSL router is controlled	through thre	e user accour	nts: admin, support, and
	Username:	admin	~	
	Old Password:			
	New Password:			
	Canform Barrando			

Quando alterar esta opção, lembre-se que toda vez que entrar na interface TENDA, será necessário utilizar

a nova senha. Caso perca ou esqueça esta senha, utilize o Reset físico para voltar todas as configurações em modo de fábrica.

7.3 Atualização da imagem

Esta opção permite atualizar o dispositivo para um novo firmware. Após a atualização, sua configuração personalizada ainda existirá e não será reinicializada aos padrões de fábrica. Para executar a tarefa de atualização, faça download do arquivo de firmware necessário para seu PC host e siga os passos abaixo:

Abra "System Tool" => "Update Software"	e clique em	"Procurar"	para	localizar	o arquivo	de firmware n	0
seu computador.							

O nome do arquivo de atualização deve ser um dos seguintes:

- TEImage.bin
- Img1mb.bin
- upgrade.bin

Step 1: Obtain an updated softwa	are image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image	ge file location in the box below or click the "Browse"
button to locate the image file.	
Step 3: Click the "Update Softwa	are" button once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes	s about 2 minutes to complete, and your DSL Router will
reboot.	
Software File Name:	Procurar

2.Clique no botão "**Upload Settings**" para iniciar a atualização. Depois de alguns segundos, uma mensagem como a seguinte deve aparecer o TENDA solicitará para reiniciar.

7.4 Restaurando configuração de fábrica

Para restaurar as configurações de fábrica do W548D, abra "**System Tool**" **=>** "**Settings**" **=>** "**Restore Default**" e clique em "**Restore**", o roteador irá reiniciar automaticamente com todas as configurações de fábrica, inclusive com logon de entrada "*admin*" e senha "*admin*".

R	estore Factory
	Click this button will reset all the Setting.
	Restore
Help	

7.5 Backup / Restore da Configuração

Para exibir a página Backup / Restore abra "System Tool" => "Settings" => "Backup":

System	tool Setting Backup
Backup I your PC.	OSL router configurations. You may save your router configurations to a file on
Backup Se	ttings

Para salvar a configuração do W548D, clique em **Backup Setting** e escolha o local e nome do arquivo que deseja salvar a configuração.

Para restaurar a configuração do W548D, procure o arquivo salvo em "System Tool" => "Settings" => "Update", abra a imagem de backup salva.

System tool - Settings - U	pdate
Update DSL router settings. Yo	ou may update your router settings using your saved files.
Settings File Name:	Procurar
Jpdate Settings	

8 Visualização dos parâmetros Gerais

Para visualizar os parâmetros de configuração e status de configuração do W548D, selecione "Running Status" => "Summary". Em device info será exibido informações diversas como versões de software, endereços de LAN e MAC, tempo que o sistema esta ligado, o IP da rede e a informação do IP da WAN (Internet).

Board ID:	TWL548D V 0.2
Software Version:	TWL548D V 1.2.6
Bootloader (CFE) Version:	1.0.37-8.7
Wireless Driver Version:	3.131.35.6.cpe2.0
LAN MAC:	00:B0:0C:00:12:26
WAN MAC:	00:B0:0C:00:12:26
Running Time:	00:01:14
System Time:	Sat Jan 5 02:09:38 2008

This information reflects the curren connection.	it status of your DSL
Line Rate - Upstream (Kbps):	128
Line Rate - Downstream (Kbps):	256
LAN IP Address:	192.168.0.1
Default Gateway:	201.15.255.254
Primary DNS Server:	201.10.120.2
Secondary DNS Server:	201.10.128.3
Date/Time:	Sat Jan 5 02:09:38 2008

Em "**Running Status**" => "**WAN**" será exibido informações sobre a sua conexão com a WAN (Internet), verifique em "Service" o tipo de conexão utilizada e em "Status" se ela está UP (Conectado) ou teve falha na conexão.Verifique nesta etapa, os valores de VPI/VCI se estão de acordo com sua região.

VPI/VCI	Mux	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	QoS	State	Status	IP Address
0/35	Off	1	UBR	pppoe_0_35_1	ppp_0_35_1	PPPoE	Disabled	Disabled	Enabled	Up	201.89.28.241
0/35	Off	2	UBR	pppoe_0_35_1	ppp_0_35_2	PPPoE	Disabled	Disabled	Enabled	Authentication Failure	

Em "Running Status" => "Route" poderemos verificar o status da rede WAN

	Flags: U - up, D - dyn	! - reject, G - gatev amic (redirect), M	vay, H - mođi	I - host, I ified (red	R - reinstate irect).	
Destination	Gateway	Subnet Mask	Flag	Metric	Service	Interface
201.15.255.254	0.0.0.0	255.255.255.255	UH	0	pppoa_0_35_1	ppp_0_35_1
192.168.0.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0		br0
0.0.0.0	201.15.255.254	0.0.0.0	UG	0	pppoa_0_35_1	ppp_0_35_1

9 Solução de problemas

Este apêndice sugere soluções para problemas com os quais é possível se deparar na instalação ou durante o uso de seu W548D e fornece instruções para o uso de vários utilitários IP para diagnosticar problemas.

Entre em contato com o Suporte ao Cliente (<u>suporte@tendacn.com.br</u>) se estas sugestões não solucionarem o problema.

Problema	Sugestão de solução de problemas			
LEDs				
O LED Power não se acende após o produto ser ligado.	Verifique se está sendo utilizando a fonte de força fornecido com o dispositivo e se ele está firmemente conectado ao W548D e a uma tomada/régua de alimentação.			
O LED LINK ADSL não se acende após o cabo telefônico ser conectado.	Verifique se um cabo telefônico padrão está firmemente conectado à porta ADSL2+ e à sua tomada telefônica. Aguarde 30 segundos para permitir que o dispositivo negocie uma conexão com seu Provedor.			
O LED LAN não se acende após o cabo Ethernet ser conectado.	Verifique se o cabo Ethernet está firmemente conectado ao hub ou PC de sua LAN e ao W548D. Certifique-se de que o PC e/ou o hub estejam ligados.			
Acesso à Internet	Verifique se está sendo utilizado o cabo correto.			
O PC não consegue ter acesso à Internet	Use o utilitário ping para verificar se seu PC pode comunicar-se com o Endereço IP da LAN do W548D (por padrão 192.168.0.1). Caso ele não consiga, verifique o cabeamento Ethernet. Caso tenha atribuído estatisticamente um endereço IP privado ao computador (o pão um endereço P			
	registrado), verifique o seguinte:			
	Verifique se o endereço IP de gateway no computador é seu endereço IP público. Se não for, corrija o endereço ou configure o PC para receber informações de IP automaticamente.			
	Verifique com seu Provedor se o servidor DNS especificado para o PC é valido. Corrija o endereço ou configure o PC para receber estas informações automaticamente.			
	Verifique se a regra NAT foi definida no W548D para converter o endereço privado em seu endereço IP público.			
Os PCs não conseguem exibir páginas da Web na Internet.	Verifique se o servidor DNS especificado nos PCs é o correto para seu Provedor. Pode ser usado o utilitário ping para testar a conectividade com o servidor DNS de seu Provedor.			

i i obicilia	ougestue de solução de problemas
Programa Interface TENDA	
Se esqueceu/perdeu sua identificação do usuário ou senha da Interface TENDA .	Pode ser reiniciado o dispositivo para a configuração padrão pressionando o botão Reset 3 vezes no painel traseiro do dispositivo (usando um objeto com ponta como, por exemplo, um clipe para papéis).Em seguida, digite a identificação do usuário e senha padrão admin/admin. ADVERTÊNCIA: A reinicialização do dispositivo remove qualquer configuração personalizada e devolve todas as configurações para seus valores padrão.
Impossível acessar o programa Interface TENDA de seu navegador.	Use o utilitário ping para verificar se seu PC pode comunicar-se com o Endereço IP da LAN do W548D (por padrão 192.168.0.1). Caso ele não consiga, verifique o cabeamento Ethernet.
	Verifique se está sendo utilizado Internet Explorer v5.0 ou posterior ou Netscape Navigator v4.7 ou posterior. O suporte para Javascript® deve ser ativado em seu navegador. O suporte para Java® pode também ser necessários.
	Verifique se o endereço IP de seu PC é definido como estando na mesma sub-rede como o endereço IP atribuído à porta LAN do W548D.
As alterações ao Configuration Manager não estão sendo retidas.	Certifique-se de utilizar a função Save/Reboot após quaisquer alterações.

Sugastão da solução da problemas

Qual a função do micro filtro?

Droblomo

A função do micro filtro é eliminar os ruídos na linha provocados pela transmissão de dados ADSL. Ele bloqueia as faixas de freqüências mais altas utilizadas no sistema ADSL e libera somente a freqüência do canal de voz. Dessa forma, ao tirar o telefone do gancho, você não ouve o chiado característico de transmissões digitais. Por outro lado, o micro filtro isola as impedâncias dos equipamentos de telefonia que podem perturbar a comunicação ADSL, maximizando as taxas de dados alcançadas.

Em resumo, é fundamental a instalação do micro filtro em todo aparelho telefônico que esteja conectado à mesma linha telefônica do serviço ADSL, incluindo: telefones com ou sem fio, secretárias eletrônicas, aparelhos de fax, placas fax-modem.

É necessário instalar micro filtro para cada telefone?

O micro filtro deve ser instalado em todas as extensões da linha ADSL com exceção do ponto que irá fornecer o sinal para o modem. A não instalação ou instalação incorreta do micro filtro pode causar problemas de sincronismo para o modem.