

Инструкция по настройке роутера ZyXEL P-330W EE.





Оглавление.

1.	Рекомендации, Авторизациястр. 3
2.	Смена заводского паролястр. 4
3.	Настройка Wi-Fi на роутерестр. 5-6
4.	Настройка РРРоЕстр. 7
5.	Настройка PPtP (VPN) при автоматическом получении локального IP адреса
	(DHCP)стр. 8
6.	Настройка PPtP (VPN) при статическом локальном IP адресестр. 9
7.	NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP)стр. 10
8.	Сохранение/восстановление настроекстр. 11

Рекомендации.

- 1. По умолчанию, Логин admin, пароль 1234.
- 2. Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер).
- 3. Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней панели роутера в течении 10 секунд.

Авторизация.

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <u>http://192.168.1.1</u>, User Name **admin**, Password – **1234** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).

Тре б у е	тся аутентификация 🛛 🔀
?	Введите имя пользователя и пароль для "P-330W EE (username: admin)" на http://192.168.1.1 Имя пользователя:
	Пароль:
	Использовать Менеджер паролей, чтобы запомнить этот пароль. ОК Отмена

Смена заводского пароля.

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.

По умолчанию: Логин admin, пароль 1234.

Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер).

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку **Password**.

В поле **New Password** введите новый пароль.

В поле Confirmed Password повторите новый пароль.

ZyXEL	
P-330W EE Setup Wizard Operation Hode LAN WAN Password Status Wireless Advanced Advanced Advanced Advanced	Password Setup This page is used to set the account to access the web server of this router. Empty user name and password will disable the protection. New Password: Confirmed Password: Save Reset

Затем нажмите кнопку Save.

Настройка Wi-Fi на роутере.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «*Wireless*», в открывшемся списке выбираем «**Basic Settings**».

Выставляем параметры следующим образом:

- 1. Disable Access Point: галочку не ставьте
- 2. Data Rate: Auto
- 3. Mode: AP
- 4. Поле «SSID»: вводим название беспроводной сети.
- 5. Нажимаем ниже кнопку «Save»

P-330W EE				
- Setup Wizard	Wireless B	asic Settings		
- Operation Mode				
LAN	This page is used to configure the parameters for wireless LAN clients which may connect to your Access Point. Here you may change wireless encryption settings as well as wireless network parameters.			
WAN				
- Password		Disable Access Point		
Status				
E Wireless	Band:	2.4 GHz (B+G) 💌		
- Basic Settings	Data Rate:	Auto 💌		
- Advanced Settings				
Site Survey	Mode:	AP		
Security	Network Type:	Infrastructure 💌		
Trusted Stations				
WDS Settings	SSID:	ZyXEL		
Advanced	Channel Number:	Auto M		
Administrator				
Log out	Associated Clients:	Show Active Clients		
		Save		

Далее

Слева в меню выбираем «Wireless», далее «Security» и выставляем параметры:

- 1. Encryption: WPA
- 2. WPA Authentication: Personal
- 3. WPA Cipher Suite: TKIP
- 4. WPA format: Passphrase
- 5. WPA Pre-Shared Key: должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Их также необходимо запомнить, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети. Рекомендуется использовать в качестве ключа серийный номер устройства (указан на коробке, в виде S/N ########).
- 6. Нажимаем ниже кнопку «Save»

P-330W EE - Setup Wizard - Operation Mode - LAN - WAN	Wireless S This page allows you to using Encryption Keys wireless network.	ecurity Setup o setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by could prevent any unauthorized access to your	
- Password - Status	Encryption:	WPA Set WEP Key	
Wireless Basic Settings Advanced Settings Site Survey Security Trusted Stations WDS Settings Advanced Advanced Administrator Log out	WPA Authentication Mode: WPA Cipher Suite: WPA(Pre-Shared Key) Format:	Note: When encryption WEP is selected, you must set WEP key value. Use 802.1x Authentication WEP 64bits WEP 128bits O Enterprise (RADIUS) O Personal (Pre-Shared Key) O TKIP O AES Passphrase	
	WPA Pre-Shared Kev:	12345678	
	Group Key Life Time:	86400 sec	
	Authentication RADIUS Server:	Port 1812 IP address Password Save Reset	

Настройка РРРоЕ подключения.

- WAN Access Type: PPPoE
 User Name: Ваш логин из договора
- Password: Ваш пароль из договора
 Authentication Type: MS-CHAP v2
- 6. MTU Size: 1472
- 7. Нажимаем кнопку «Connect».

WAN Access Type:	PPPoE Y
1	Outrain PPPoE IP Automatically
	O Set PPPoE IP Manually
WAN IP Address:	
Domoto ID Addresses	
Remote IP Address:	
Subnet Mask:	
	Outtain Physical WAN IP Automatically
	O Set Physical WAN IP Manually
Physical WAN IP Address:	
Physical Subnet Mask:	
licer Name:	Bama live post-sosareng
User Name.	
Password:	Ваш пароль
Service Name:	(optional)
Authentication Type:	× .
MPPE Encryption Level:	None 😪
Connection Type:	Continuous
	Connect
Idle Time:	5 (1-1000 minutes)
MTU Size:	(1400-1492 bytes)

Настройка PPtP (VPN) при автоматическом получении локального IP адреса (DHCP).

- 1. WAN Access Type: PPTP
- 2. Ставим точку напротив Attain PPTP IP Automatically
- 3. Ставим точку напротив Attain PPTP Physical WAN IP Automatically
- 4. Server Information: ppp.lan (либо 10.10.3.36)
- 5. Username: Ваш логин из договора
- 6. **Password:** Ваш пароль из договора
- 7. Authentication Type: MS-CHAP v2
- 8. **MTU**: 1472
- 9. Ставим точку напротив Attain DNS Automatically
- 10. Сохраняем настройки кнопкой «Apply».

	DOTO			
WAN ACCESS Type:	PPIP	×		
	• Attain	PPTP IP AU	tomatically	
	O Set PP	TP IP Manu	yllet	
WAN IP Address:	192.168.0			
Remote IP Address:	192.168.0	0.1		
Subnet Mask:				
	Attain Physical WAN IP Automatically			
	O Set Ph	ysical WAN	I IP Manually	
Physical WAN IP Address:	172.1.1.2			
Physical Subnet Mask:	255.255.2			
Physical Gateway:	192.168	3.1		
Server Information:	O 172.1	1.1	(IP Addres	5S)
	⊙ .			(URL Address)
User Name:		-	-	– Ваш логин
Password:		-		– Ваш пароль
Authentication Type:		~		
MPPE Encryption Level:	None	~		
MTU Size:	100	(1400-)	1492 bytes)	
	0			

Настройка PPtP (VPN) при статическом локальном IP адресе.

1. WAN Access

Type: PPTP

- 2. Ставим точку напротив Attain PPTP IP Automatically
- 3. Ставим точку напротив Set PPTP Physical WAN IP Manually
- 4. IP Address: Вбиваем ваш IP адрес по договору
- 5. Subnet Mask: Вбиваем маску по договору
- 6. **Gateway:** Вбиваем шлюз по договору
- 7. Server Information: ppp.lan (либо 10.10.3.36)
- 8. Username: Ваш логин из договора
- 9. **Password:** Ваш пароль из договора
- 10. Authentication Type: MS-CHAP v2
- 11. **MTU**: 1472
- 12. Ставим точку напротив Set DNS Manually
- 13. DNS: 212.1.224.6
- 14. DNS 2: 212.1.244.6
- 15. Сохраняем настройки кнопкой «Apply».

NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP).

- 1. WAN Access Type: DHCP Client
- 2. Ставим точку напротив Obtain DNS Automatically
- 3. Ставим точку напротив «Clone MAC Address» и вбиваем MAC адрес ранее подключенного компьютера, либо узнаём MAC, позвонив в тех. поддержку по тел. 980-24-00.
- 4. Сохраняем настройки кнопкой «Apply».

🖉 Wireless Router - Windows Intern	net Explorer		<u>- </u>
C C + //192.168.1.1/h	ome.asp	Sindex	P •
Файл Правка Вид Избранное	Сервис <u>С</u> правка		
😭 🍄 🌈 Wireless Router		🟠 • 🔂 - 🖶 • 🔂 Страница • 🎯 Сер	авис • »
ZyXEL			
 P-330W EE Setup Wizard Operation Mode LAN WAN Password Status Wireless Advanced Administrator Log out 	WAN PortThis page is used to compete to the WAN predicts to the Wan pred	Configuration Infigure the parameters for Internet network which out of your router. Here you may change the access ICP, PPPOE or PPTP by click the item value of WAN DHCP Client Cattain DNS Automatically Cattain DNS Automatically Cattain DNS Manually Conconnection DO00000000000 Conconnection Cattain Conconnection Cattain Conconnection Cattain Conconnection Cattain DNS Automatically Cattain DNS Automatically	
Готово		🚱 Интернет 🗮 100	1% • //

Сохранение/восстановление настроек роутера.

После проведения настройки, рекомендуется сохранить их, чтобы в случае возникновения проблем, можно было их восстановить. Для этого необходимо зайти во вкладку Administrator, меню Config File.

- Для сохранения текущих настроек роутера необходимо нажать кнопку **Download**. Файл с настройками будет сохранен в указанное место на жёстком диске.

- Для восстановления настроек настроек из файла, необходимо нажать кнопку выбора файла, указать путь к файлу с настройками, затем нажать кнопку **Restore**.

Внимание! Нажатие кнопки Restore Defaults приведет к восстановлению заводских настроек!

P-330W EE Setup Wizard Operation Mode LAN WAN Password Status Wireless Advanced Administrator Remote Management Logs Time Zone Setting IP Filtering MAC Filtering URL Filtering URL Filtering Log out	Config File This page allows you save current settings to a file or reload the settings from the file which was saved previously. Beside onfiguration to factory default. Backup Config: Download Restore Config: Odeop. Restore Default Config: Restore Defaults
--	--